काष्ठ कला पद्धति

त्रर्थात्

लकड़ी की कारीगरी

लेखक पं**० दुर्गाद्**त्त जी पांडे

प्रकाशक पी० सी० द्वादश श्रेगी ऐगड कं० श्रतीगढ़

PRINTED BY M. Ram Narayan at the "Hira Lal Printing Works ALIGARH.

PREFACE

Several centuries back India was at the zenith of her civilization; her fine arts, handicrafts and craftsmanship were unexcelled. The artists and the aitisans were generally patronised by the State and the people. There are stories current about their receiving very large sums of money for some rare and excellent workmanship. But after some time the indigenous industries began to decline due to outside competitions. To-day they have practically been supplanted.

With the coming of mighty machine-age, handicrafts are slowly losing their importance. It is wholly impossible for the indigenous worker to compete with the machine made articles in price or finish. Besides this the patronage and encouragement, they used to receive at the hands of former rulers, is no longer extended to them. But though the machines have brought about the saving of labour and time, they are not yet able to compete with hand-worker in artistic production of goods.

It is of utmost importance to revive these handicrafts on modern scientific lines, if the welfare of the country is at heart in reality. The

present number of Technical and Art schools which have been established in the country are quite insufficient from the point of view of the vastness of the country. The most serious problem is the absence of technical and industrial books on different subjects, which may give sufficient modern and scientific training to the students The books, which are available in the market, are generally written either by foreign authors or by those who have no local knowledge on the subject, and the ideas are foreign to the mind of Indian students On the other hand the books are also not of great use, as they are generally written in English, which is not the people's language in India The result is that only a very small percentage can avail themselves of these books. Thirdly they are highly priced which every ordinaiv person cannot afford to buy

To remove many of these difficulties and short comings I have tried and attempted to write this little 'Hand Book of Carpentry' (KASHTH KALA PADDHATI) in the language of the people of India so that it may serve the largest number, giving the greatest benefit to all concerned. It has been written in simple language explaining very clearly the modern scientific methods in Carpentry adopted in other lands.

The book can also serve as a text-book in the technical and industrial schools.

Of the many special features, it may be pointed out that the book deals, though not exhaustively, yet in this most essential parts, with seventeen different subjects, apparently separate, yet intrinsically connected with carpentry. Besides, the aim has been to suit the needs of all concerned, living in any locality where home industry and hand-work is patronised. Moreover, a persual of the book will reveal that it is not only meant for manual training teachers and students, but it will prove of great benefit to those also who deal with wood-work in any capacity business, domestic or research, etc

The difficulty of finding suitable words in Hindi for many technical names was greatly felt, hence the writer was obliged to use many of the technical names in their original form as many of them are easily and generally understandable.

The addresses given in the book, in the last, are taken from different Directories, published at Calcutta and Bombay But many of these articles are available in the local markets

Along with my experience of about 15 years in this line, I have consulted various standard works on the subject, in writing this book. Yet

the book cannot be expected to be all complete for which I crave the kind indulgence of the leaders

I am very grateful to Mr Trilok Narain MA, BCOW, Principal, Technical Institute, Rewa, whose inspiration alone led me to attempt the book. My thanks are due to Mr K. C. Tewarr of Almora, Mr. Madan. Mohan Mishia and Thakur S. B. Singh of Rewa who helped me in drawing several sketches and valuable advice.

Any suggestion for improvement from the readers will be welcome

Vijaya Dashami

A. D. 1938

D D Tanday,

HEAD CARPENTRY INSTRUCTOR

Technical Institute,

REWA.(CI)

प्राह्मथन

प्राचीनकाल में भारत की शिल्प-कला विशेष उच कोटि की थी। यहाँ की बनी वस्तुयें प्रायः सारी पृथ्वी पर आदर और उत्सुकुता से कय की जाती थीं। खेद है कि देश की और कलाओं की भाँति यह कला भी आकाश से पाताल में जा पड़ी। आधुनिक काल में तो इसका नाम ही नाम शेष है। इसके अनेक कारण है किन्तु प्रधान कारण मशीनों का पर्याप्त प्रयोग ही कहा जा सकता है, क्यों कि मशीनों से वस्तुयें सुन्दर बनती है साथ ही समय और मजदूरी को काफी बचत भी होती है।

यद्यपि मशीनों से व्यवसाय में अत्यधिक उन्नति हुई है परन्तु इन्होंने उतना ही कला को मिटयामेंट भी कर दिया है, क्यों कि इनसे कला में समयानुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता और कला सम्बन्धी नवीन आविष्कार तो प्रायः बन्द ही होगये है, इसके सिवाय शिल्प-कला सम्बन्धी साहित्य भो लोप सा हो गया है। विशेष कर हिन्दी में, जो सम्प्रति श्रधिकांश भारत की मातृभाषा है—इस विषय की पुस्तकें नहीं सी है। अंगरेजी में कुछ पुस्तकें मिलती हैं किन्तु महर्षता एवं अन्य भाषा में लिखी होने के कारण सर्वसाधारण को उनसे छुछ भी लाभ नहीं हो सकता।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर लेखक ने इस 'काष्ट-कला पद्धति' नामक पुस्तक को लिखने का साहस किया है। इसमें

काष्ट-कला सम्बन्धी १० भिन्न भिन्न विषयों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक विषय को चित्र छौर विवरण द्वारा स्पष्ट रूप में समभाने का प्रयत्न किया गया है। साथ ही वे सब पद्धितयाँ जो छाजकल यत्रतत्र काम में लाई जाती हैं दिखलाई गई हैं। जिनसे लोगों को वर्तमान माँग की पूर्ति होना छवश्यंभावी है। हमे आशा है कि उक्त कला के विद्यार्थी इस पुस्तक से सन्तोपप्रद लाभ उठा सकेंगे।

—दुर्गादत्त पांडे

विशेषता

श्राधितिक काल मे हस्त-कोशल का पूर्ण सुगम परिचय काष्ट-कता (कारपेन्ट्रो) के अलावा दूसरी दस्तकारियों में नहीं पाया जाता। ऐसी सम्पूर्ण कलाओं में इसका स्थान प्रथम है, इसीलिए ऐसी शुद्ध तथा सर्वीहतैं पिग्णी दस्तकारी को अपनाना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।

इसमें निम्नलिखित विशोपतायें भी हैं—

१—यह ऐसी दस्तकारो सिद्ध हुई है क जिसमे शारीरिक, मानसिक, दक्ष्यात्मिक शक्तियों को कार्यक्ष मे लाया जा सकताहै।

२-वरेख धन्धों मे इसका स्थान बहुत ऊँचा है।

३—स्वाघीनता का मुख्य श्रंग है।

विषय-सूची

भा	ा विषय	पृष्ठ से, पृष्ठ तक
१	लकड़ी के भेद, वजन व सेक्शन का हाल	१— ६
२	त्तकड़ियों का विवरण	s- 96
३	गोली व कची लकड़ियों का सीजन करना	१९— २३
	लट्ठों व तखतों की जाँच और चिराई	२४ २६
	फरनीचर बनाने के ऋौजार व उनका इस्तेमाल	२७ ३६
६	लकड़ियों की नाप-तौल (वाल्यूम)	३७ ४३
હ	फरनीचर सम्बन्धी ड्राइंग	४२— ४४
6	फरनीचर में काम आनेवाले खास-खास ज्वाइन	ट ४५— ५२
९	(अ) फरनीचर बनाने के चन्द शुरू के क़ायदे	५३— ५९
ς	(ब)इसारती काम	६०— ६७
ς	(स) हल व बैलगाड़ी	६८- ७८
१०	करनीचर के चन्द स्टैग्डर्ड साइजेज	७९— ८२
	डिजाइन व डेकोरेशन	८३— ९२
	खरादी सामान तैयार करने का विवरण	९३— ९५
१३	जाली (फोट-वर्क) बनाने के क़ायदे व विवरण	९६— ९७
१४	फरनीचर में पालिश करने का विवरण	९८१०२
१७	बेंत की विनाई का विवरण	१०३१०६
१६	सामान मिलने के स्थान	१०७—११२
१७	र् (त्र्र) मुतफरिंकात	११३—१४२
	(ब) फरनीचर सम्बन्धी कतिपय चित्र	१४३—१५६

काष्ट का महत्त्व

काष्ठ, जिसे हम चलतू भाषा में लकड़ी कहते हैं, का अप्रति एक अलग ही इतिहास है। वह ऐसा इतिहास है जिसके भीतर मानवता के विकास का पूर्ण रहस्य अन्तिनिहित है। मानव विकास के इतिहास से पता चलता है कि मनुष्य की सबसे पहली पहिचान इस दुनिया में लकड़ी के साथ हुई थी। मनुष्य जब कल्पना-शून्य निरा नंग घार जङ्गलों में भटकता फिरता था उस समय इस लकड़ी ने ही उसे आश्रय प्रदान किया। यही नहीं वरन इसने मानव जाति के कल्पना-क्षेत्र को विस्तिरत करते हुए अपनी ओर आकर्षित किया। मानव प्राणी उसकी ओर सचेष्ट होकर अप्रणी हो गया। उसने लकड़ी को ही अपना सहारा मानते हुए इसी के द्वारा अपने ज्ञान के अक्षय भएडार की पूर्त्ति की तथा इसकी विभिन्न विभिन्न उपयोगिताओं की आर संलग्न हो गया और उसे अपने उपयोग में लाने लगा।

त्राज का विज्ञान, जो विज्ञान का मध्याह युग है, लकड़ी के द्वारा अनोखे चमत्कार को प्रकट करते हुए संसार को आश्चर्यान्वित कर रहा है। संसार का शायद ही कोई ऐसा आविष्कार हो जिसमें लकड़ी का सहयोग न हो। आज दिन लकड़ी—जल, थल, आकाश चतुर्दिक विज्ञान के बल पर अपना स्थायी साम्राज्य कायम किये हुए है। इसके साथ ही प्राणीमात्र प्रति क्षण—प्रति समय—प्रत्येक दशा में लकड़ी का व्यवहार कर रहा है। फिर भी हम आज उसकी उपयोगिता की उपेक्षा किये हुए है। यहाँ पर उपेक्षा से तात्पर्य यह नहीं है कि हम लकड़ी का प्रयोग ही नहीं कर रहे है बरन इसका तात्पर्य यह है कि हम लकड़ी का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। कौनसी लकड़ी किस काये के लिए उपयुक्त होगी तथा हम उसका किस हद तक सदुपयोग कर सकते है इस बात का जान लेना अत्यन्त आवश्यक है।

काष्ठ-कला पद्धति

भाग १

लकड़ी के भेद, वज़न व सेक्शन का हाल

जिस प्रकार मनुष्य के लिए कई ख़ास ख़ास चीजों के संग्रह करने की आवण्यकता होती है, उनमें लकड़ी भी एक वड़े महत्त्व की वस्तु है।

इसका इस्तेमाल दो तरह से होता है—

- १-जलाने में।
- २—सामान तैयार करने में।

जलानेवाली लकड़ियों के भी दो भेद होते हैं—

- १—खाना वग़ैरह पकाने के लिए जलाई जाती है। यह हर एक लकड़ी का आखिरी कार्य है, क्योंकि यह लकड़ी जलकर अन्त में राख हो जाती है।
- २—वह लकड़ी है जो जलती है मगर राख के रूप में परिण्त न होकर कोयले के नाम से इस्तेमाल की जाती है। इसके लिये चन्द खास खास लकड़ियाँ ही इस्तेमाल की जाती है जिनके रेशे मोटे व घूमे हुये होते हैं और जो दूसरे काम में इस्तेमाल

करने पर अच्छा काम नही देती; जैसे—वाज, ढाक, इमली, बवूल वगैरह।

सामान तैयार की जाने वाली लकड़ी-

इस काम में अच्छी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। विशेष अच्छे काम में विद्या लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। साधारण काम में मामूली लकडी लगाई जाती है इन लकड़ियों के नाम व वजन नीचे दिये जाते है:—

Botanical Name. श्रॅप्रेजी नाम		हिन्दुस्तानी नाम	वजनप्रति क्यु० फुट
1. 2 3. 4. 5 6 7 8 9. 10. 11. 12.		१ शीशम २ हल्दू ३ सेमल ४ तुन ५ देवदार ६ कञ्जू ७ चोड ८ साल ९ जामुन १० इमली ११ खैर १२ ग्राम	पर पींट ४४ ११ ३४ ११ ३४ ११ १४ ११ १४ ११ १४ ११ १४ ११ १४ ११
)	1

Botanical Name. श्रॅंशेजी नाम		हि	हिन्दुस्तानी		वजन प्रति	
В	otanical Name. अप्रणानाम		नाम	क्यू०	फ़ुंट <i>ं</i>	
13.	Acacia Arabica	१३	बवूल	ષષ્ઠ	पौंड	
14.	Hyman Dectyan.	१४	फल्दू	80	"	
1 5.	Pinus Excelsa.	१५	कैल	३२	55	
16.	Aeglemarmalos.	१६	बेल	४५	"	
17.	Tectona Grandis	१७	सागौन	8'4	••	
18.	Dalbregia Latifolia	१८	रोज उड	५५	73	
19.	Deosporus Tomantosa	१९	श्रावनूस	६०	77	
20	Terminalıa Tomentosa	२०	श्रसना	कलग ५०	भगः	
21.	Pterocarpus cardifolia.	२१	पडूक	५३	' 15	
22.	Pterocarpus marsupium.	२२	बिजयसाल	४८	77	
23.	Jeglansiegia.	२३	ऋखरो ट	३८	"	
, ,	• •	\sim				

लहे का सेक्शन—(टक्करी भाग)

पेड़ जब काटा जाता है तो उसकी शाखार्थे व पेड़ का खराष भाग ही जलाने के लिये इस्तेमाल किया जाता है। बाक़ी पेड़ को लट्ठे के नाम से पुकारते है। इसके (लट्ठे के) टक्कर में कई भाग व दरारें दिखलाई देती हैं जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है:—

१-वार्क-लट्टे का सबसे बाहरी छिलका।


२—कैम्नियम — वार्क के भीतरी नर्म रेशे।

३ — सैप उड — कैम्नियम के वाद की कच्ची लकड़ी।

४ — हार्ट उड — सैप उड के भीतर की पक्की लकड़ी।

५ — पिथ — हार्ट उड के भीतर की सबसे पक्की लकड़ी

(देखो शक्च नं०१)




दरारें

१—पेड़ के लिये घूप, हवा व खुराक (कारवोनिक एसिड गैंस) की जरूरत पड़ती है। साल में समयानुसार जब पतमाड़ होता है तो पेड़ का रस (सैप) जो पेड़ की जड़ से पित्तयों के लिये जाया करता है पित्तयाँ न होने से ऊपर चढ़कर नीचे वापस आ जाता है और जम जाता है। यही सालाना सैप का जमाव एक घेरा बना लेता है, जिसको ऐनुअल-रिंग या सालाना चक्कर कहते है। यही पेड की उम्र बतलाते है।

(ㅂ)

पेड़ जब काटा जाता है तो सेक्शन में कई तरह को चटक

(देखो शक्त नं०२)



१—कप सेकः—जब पाला पड़ता है या ऐनुत्रल-रिग चटक जाते हैं, तो हो जाता है।

२—स्टार सेकः—यह भी पाले ही के पड़ने से होता है।

३—हार्ट सेकः—जब कभी पेड़ के अन्दर के छोटे छोटे सूराखों (सेल्स) द्वारा हार्ट उड को खाना (सेप) मिलना वन्द हो जाता है, तो लकड़ी हार्ट उड तक चटक जाती है।

४—सनसेक—जब कभी गर्मियों में पेड़ काटा जाता है तो कचे लट्टे में एकदम गर्मी का असर पड़ता है—इसी से हो जाता है।

- ५—सरफेशचेटक—पेड़ को जब खुराक मिलना बन्द हो जाती है तो हो जाता है।
- ६—मेडुलरीरेज—पेड़ की खुराक बन्द हो जाने पर फिर धूप लगने से हो जाता है।
- ७-ऐनुत्रज्ञल-रिग-फी साल एक एक घेरा बन जाता है।
- ८—नाट्स (गाँठ)—पेड़ मे जब ज्यादा शाखायें जमी हों तो उनके सूख या कट जाने पर सैंप नीचे जहाँ से शाखायें जमी है जमा हो जाता है। यही पर एक प्रकार का गोल घेरा बन जाता है जिसको नाट्स या गाँठ कहते हैं।
- ९—ग्रनयूज बैलग्रेन—(उल्टा रेशा) जब कभी आँधी बहुत तेज चलती है तो उराके झुकाव से सब रेशे घूम जाते है।

भाग २

लकड़ियों का विवरण

लडा कई प्रकार से काम में लाया जाता है; जैसे—

- १—गोल या चौकोर समूचे लट्टे को मकानात व पुल वग़ैरह के काम में लाया जाता है।
- २—लट्टे के तख़ते चीरकर मकान छाने, पुल, रेल वग़ैरह की पटरी
 में विछाने के काम में लाया जाता है।
- ३—लट्ठे को मशीन द्वारा चीरकर व छिकल निकालकर दिया-सलाई व काग़ज बनाने के काम में लाया जाता है।
- ४—लहें को मशीन द्वारा व खुद चीरकर अक्सर मशीनके ही जरिये रेल, जहाज, मोटर वग़ैरह बनाने के काम में लाया जाता है।
- ५—लट्टे को खुद चीरकर अपने हाथों से हर प्रकार का करनीचरी काम बन सकता है। इसमें मनुष्य अपनी बुद्धि द्वारा इच्छा-नुकूल आकर्षण-शक्ति पैदा कर सकता है।

फरनीचर वगैरह बनाने में काम त्राने वाली लकड़ियों का विवरण इस प्रकार है:—

(१) शीशम

शीशम का दरख्त दरियाय सिन्ध से लेकर श्रासाम तक ज्यादातर निद्यों के किनारे पैदा होता है। पत्ते गुनजान व पेड़ का फैलाव ज्यादा होता है। कच्ची लकड़ी थोडी सफेद, व पक्षी कत्यई-भूरी व काली होती है। शीशम की लकड़ी के फरनीचर मे कच्चापन नहीं रहना चाहिये, क्योंकि इसमें कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। इसकी लकड़ी बिना ऐंठे फटे श्रच्छी त रहसुखाई जाती है श्रीर इसमें फेंच-पालिश श्रच्छी श्राती है।

इस्तेमाल—खेती-वाड़ी के श्रौजार, हर किस्म का फरनीचर, गाड़ियाँ, शिकरम ताँगे बनते हैं। यह मजबूती में साल से दूसरे नम्बर पर है। गाड़ियाँ वगैरह नाहमवार जगह में (पहाड़ों पर) ले जाने के लिये, इसीकी बनती है। जहाँपर पायदारी व सफ़ाई का ख्याल किया जाता है वहाँ खास तौर पर इस्तेमाल की जाती है।

(२) हल्दू

इसका दरखत वर्मा व हिन्दुस्तान में पहाड़ की तराई में चहुतायत से पाया जाता है। लकड़ी पीले रग की होती है, हमवार, रेशेदार होती है। इसका पेड लम्बा होता है। कची व पकी लकडी एक ही रंग की होती है। सूखने में जल्द सूखती है, लेकिन कुछ ऐंठ व फटकर सूखती है।

इस्तेमाल-इसकी इमारती लकड़ी सितून, छोटी छोटी

(9)

किश्तयाँ, पैकिंग-केस, शृङ्गार-बक्स, अनाज नापने के पैमाने, पीपे वरोरह बनते हैं। इसमें रन्दा करने पर सफाई अच्छी आती है।

(३) सेमल

इसका पेड़ सारे हिन्दुस्तान व बर्मा में पैदा होता है। पेड़ बहुत लम्बा होता है। इसकी लकड़ी सफेद होती है जबिक ताजी काटी जाती है, इसके बाद धारे-धीरे स्याह रंग की होती जाती है। लकड़ी बहुत कमज़ोर व मुलायम होती है, लेकिन पानी में ज्यादा अर्से तक काम देती है। इसके लट्टे को फौरन चिरवा ढालना चाहिये वर्ना लकड़ी बदरंग हो जाती है और यह अक्सर मामूली काम में लगाई जाती है, क्योंकि इसमें कीड़ा जल्दी लग जाता है। इसके बोकले का रस मीठा होता है, इसी से कीड़ा लग जाता है। सीजन करने पर बग़ैर चटके हुये सूख जाती है।

इस्तेमाल--इसके पैकिंग-केस, चाय के बक्स और किएतयों के फर्श बनते हैं, पानी के नल भी बनते हैं। ट्रावनकोर में तेल के पीपे, दियासलाई की सीकें, खिलौने, ब्लैक-बोर्ड, और इसका काराज बनता है।

(४) तुन

इसका पेड़ हिमालय की तराई में व सिन्ध से दक्षिण-पश्चिम, शीकम, श्रासाम व बर्मा के पश्चिमी घाटियों में पैदा होता है। इसका पेड़ बहुत लम्बा होता है, लकड़ी सुर्फ, मुलायम, हमवार, रेशेदार होती है, सीजन जल्दी होती है। श्रगर गीली लकड़ी इस्तेमाल की जाय तो बुरी ऐंठती है। इस्तेमाल—इसके दरवाजे व खिड़की, और पैनल भी वनते है। सन्दूक, चाय के बक्स और श्रुद्धार के बक्स, बनते हैं। चटगाँव में कश्ती के मस्तूल भी बनते हैं।

पतवार, सितार, हारमोनियम, खिलौने, कारविग के काम, व फ़रनीचर भी बनता है। मगर लकड़ी हल्की होने से कुर्सियाँ कम बनती है, दीगर फ़रनीचर हल्का व साफ बनता है। इसमें स्प्रिट की पालिश बहुत अच्छी होती है।

(५) देवदार

इसका दरखत कमायूँ या हिमालय से लेकर श्रक्तगानिस्तान तक पदा होता है। इसका पेड़ बहुत लम्बा होता है। लकड़ी कच्ची सफेद, पक्की जर्दीमायल, मामूली सख्त, बहुत खुशवूदार होती है। चूँकि इसमें तेल होता है इसीलिये इस लकड़ी में पालिश वगैरह श्रच्छी होती है।

इस्तेमाल—इस लकडी की इमारत वग़ैरह ग्रौर रेलवे स्लीपर यनते हैं। इसका फरनीचर भी वनता है। वियर वाइन (शराब) के पीपे भी वनते है। जिमनास्टिक का काम भी होता है। फुटवॉल के गोल पोस्ट व बुक्शों की बैक, ग्रौर ग्रारियों के फ्रेम यनते हैं।

(६) कञ्जू

इसका दरस्त उत्तरी हिन्दुस्तान मे पाया जाता है। पेड़ लम्या होता है। इसकी लकड़ी हल्की, जर्दीमायल भूरी, मामूली सख्त होती है। सीजन अच्छी तरह से होती है। इस्तेमाल—यह लकड़ी इमारत के काम में पैकिंग-केस, खेती-बाढ़ी के श्रोजार, गाड़ियों के धुरे, बुरुशों की बैंक व दियासलाई के काम श्राती है। गिरजाघर वरारह के कर्श भी बनते हैं।

(७) चीड़

इसका दरखत हिमालय पहाड़ की तराई यानी कमायूँ से लेकर गोरखपुर तक पाया जाता है। पेड़ बहुत लम्बा होता है। इसमें तेल होता है। रंग सुर्ख़ीमायल सफोद होता है। इसके तेल को गवर्नमेगट जंगलादि-विभाग वाले इकट्ठा करके तारपीन तेल, गंधाबैरोजा वरौरह निकालते हैं। इसके जंगल में तपेदिक के मरीज आराम पाते हैं, क्यों कि इसमें खुशबू का एक अलग मादा होता है, जिससे तपेदिक के की ड़े मर जाते हैं। इसका सबसे अच्छा जंगल यू० पी० में नैनीताल भवाली में है। लकड़ी में जहाँ पर गाँठ वग़ैरह होती है, जलाने अथवा मशाल बनाने में इस्तेमाल होती है । इस लकड़ी के कोयले को चावल के पानी के साथ पीसकर मशीन के जरिये उम्दा काली स्याही बनती है। इसके स्लीपर निदयों में छोड़ दिये जाते हैं और एक देश से दूसरे देश को पानी के ज़रिये भेजे जाते है, जिससे सीजन भी हो जाते हैं।

इसका सीजन पानी में अच्छा होता है, लकड़ी फटती नहीं। इसकी दियासलाई और पेन्सिलें बनती हैं। पहाड़ों में मकानाती काम में भी इस्तेमाल होती है।

(८) साल

इसका दरख्त हिमालय पहाड़ के दामन या तराई में व काँगड़ा की आवादी से आसाम तक और सिन्ध के मैदान के दक्षिण कारोमंडल, पंचवटी, दिरयाय गोदावरी के मैदान में पदा होता है। इसका पेड़ लम्बा, कच्ची लकड़ी थोड़ी सकेंद्र, पक्की लकड़ी भूरी सख्त, रेशेदार होती है, जिसको साफ व चिकना करने के लिये बहुत तेज औजार की जरूरत पड़ती है। यह लकड़ी पायदार होती है और सीजन बहुत मुश्किल से होती है। सीजन करने के लिये इसके पेड़ को काटने के बाद दरख्त के बोकले को निकाल देना चाहिये।

इस्तेमाल—रेलवे स्लीपर, कडियाँ, चौखट, पलंग के पाटी, सेरे इत्यादि वनते है।

(६) जामुन

इसका पेड़ हिन्दुस्तान के मैदानी हिस्से मे श्रीर बर्मा में पैदा होता है, लेकिन सिन्ध या जनूबी पंजाब में नही पैदा होता। दरख्त लम्बा होता है। इसकी लकड़ी किसी कदर भूरी सफेद व कम मजबूत होती है। यह कुएँ की नीव में भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि पानी में यह लकडी ज्यादा श्रसें तक काम देती है।

इस्तेमाल—इसके सुतून, शहतीर, कड़ियाँ, वम, धुरे इत्यादि वनते है।

(१०) इमली

यह पहाड़ो के सिवाय मैदान में सभी जगह पैदा होती है,

(१३)

दरखत लम्बा होता है। कची लकड़ी नीली-सफेद बाज वक्त सुर्ख धारीदार होती है। यह अक्सर फल के लिये बोई जाती है। इसका रस बोकला निकाल देने से लकड़ी इस्तेमाल की जाती है।

इस्तेमाल-कोल्हू, मूसल, हल, धुरे, बम, पहिये व कोयला बनता है।

इसका वजन ज्यादा होने से लकड़ी पानी में डालने से डूब जाती है।

(११) खेर

इसका दरखत हिमालय की तराई और बर्मा के खुशक जंगलों में पैदा होता है। दरखत लम्बा होता है। कच्ची लकड़ी पीली-सफेद, पक्की गहरी-सुर्ख व कुछ काली होती है। इसमें बहुत जल्दी पालिश होती है।

इस्तेमाल — मकान, सितून, चारपाई, मूसल, दस्ते श्रौर कंघी भी बनती हैं।

कत्था इसी का गोंद होता है।

(१२) आम

इसका पेड़ हिन्दुस्तान में क़रीब क़रीब सब जगह पाया जाता है। पहाड़ों पर जहाँ ठंडक ज्यादा पड़ती है, नही पाया जाता। इसका पेड़ ऋौसत दर्जे का लम्बा होता है। कची लकड़ी सफेद, पक्की कुछ सफेद-भूरी, कुछ कुछ स्याह रंग की होती है। यह भी फल के लिये बोया जाता है। इस्तेमाल—देशी किवाड़, चौखट, खिड़कियाँ श्रौर मोटे काम के वक्स व भारी चीजों के पैकिंग-केस इत्यादि बनते हैं।

(१३) ववूल

इसका दरख्त सिन्ध, राजपूताना, गुजरात और हिन्दु-स्तान के ख़ुश्क जंगलों मे पैदा होता है। कई जगह इसका पेड़ वगैर वोये पैदा होता है। पेड श्रीसत दर्जे का लम्बा होता है। लकडी कच्ची सफेद, पक्की धारीदार सुर्व होती है श्रीर कहीं सुर्वीमायल भूरी होती है। यह बहुत मज़्यूत श्रीर पायेदार होती है।

इस्तेमाल—इसकी किडयाँ, सितृन, शहतीर, चावल कूटने के मूसल, खेती-वाडी के श्रौजारों के दस्ते व इसमे नक्काशी श्रच्छी होती है।

(१४) फल्हू

इसका दरख्त ग्रामतौर से हिन्दुस्तान के खुश्क या साल के जंगलों में पैदा होता है। इसका पेड़ बहुत लम्बा होता है। लकडी यदि ताजी काटी जाय तो सफेद भूरीमायल हरी श्रौर मुलायम होती है।

इस्तेमाल—इसके इमारती काय कश्तियों के तखते, पैकिंग-केस, खिलीने और पालकियाँ भी बनाई जाती हैं। चाय के बक्सं अच्छे बनते हैं। इसकी लकड़ी अच्छी सूख जाने पर करनीचर के भीतरी हिस्से में लगाई जाती है।

(१५) कैल

इसका दरखत भूटान से पश्चिमी अफगानिस्तान तक पैदा होता है। कच्ची लकड़ी सफेद, पक्की कुछ सुर्ख काली धारियों की मामूली सखत व बहुत साफ होती है—

इसकी पिक धारियाँ ही खास है।

इस्तेमाल—इसके इमारती काम, चाय के बक्स, पतवार, काश्मीर मे खासकर चमचे, प्याले और इसकी पेन्सिल भी बनती है। कहीं कहीं दियासलाई के लिये अच्छी समभी जाती है। (१६) बोल

इसका दरव्त हिमालय की आबादी से भेलम के पूर्व की तरफ पैदा होता है तथा हिन्दुस्तान व बर्मा के खुशक जंगलों में भी पाया जाता है, लेकिन पश्चिमी हिमालय में कम नजर आता है। यह अक्सर फल के लिये बोया जाता है। इसका पेड़ औसत दर्जे का लम्बा होता है। लकड़ी जर्दीमायल सफेद होती है, मजबूत और खुशबूदार होती है। इसमें पालिश उम्दा होती है। कबी व पक्षी लकड़ी की पहिचान नहीं होती।

इस्तेमाल—इसकी लकड़ी इमारत, खेती-बाड़ी के श्रोजार, गाड़ियाँ, कोल्हू, श्रोजारों के दस्ते बनाने के काम श्राती है। इसकी कंघियाँ भी बनती है श्रीर इसमें नक़्काशी का काम भी श्रच्छा होता है।

(१७) सागीन

सागौन को लकड़ी की तीन किसीं होती है-

१-यू० पी० सागौन; २-सी० पी० सागौन; ३-बर्मा सागौन।

(१) यू० पी० के जंगलों में, (२) बुन्देलखगड के दक्षिणी जंगलों में, और (३) वर्मा में बहुतायत से पाया जाता हैं, जो सब से अच्छा समभा जाता है। इसका पेड़ लम्बा, पत्ते चौड़े होते हैं और कची लकड़ी कम व सफेद रंग की हाती है। पक्की लकड़ी जबिक ताजो काटी जाती है, सुनहरीमायल, गहरी भूरी, मामूली सख्त होती है। इसमें कुदरतन खुशबू होती है जोिक तेल की वजह से होती है। लकड़ी बहुत पायदार होती है। सीजन पानी से अच्छा होता है। इसमें सफाई व फोञ्च-पालिश अच्छी तरह होती है।

खास इस्तेमाल—सित्न, शहतीर, कड़ियाँ, चौखट, दरवाषे, जहाज, किवाड़ और ऊँचे दर्जे का फरनीचर, रुई साफ करने के आँजार, रेलवे स्लीपर के लिए इस्तेमाल होती हैं। रेल के डिब्बे भी वनते हैं। विजली के काम का केसिङ्ग इसका खासकर बनता है। शराव के पीपे भी बनते हैं। इन पीपो मे कारबन इनीमल लगाया जाता है।

(१८) रोज़ उड

इसका पेड़ हिमालय पहाड़ के दामन में श्रवध—गोंडा वहराइच से लेकर पश्चिमी घाट पर पेंदा होता है। दरखत लम्बा, कची लकड़ी वहुत कम श्रीर पीली होती है; पक्की लकड़ी गहरी वेंजनीमायल, स्याह धारीदार, बहुत सख्त, हमवार, रेशेदार श्रीर मजवूत होती है। मैसूर में इस लकड़ी का वहुत बढ़िया फ़रनीचर वनता है जोिक श्रक्तसर विलायत को भी भेजा जाता है। क्योंकि विलायत के लोग (यूरोपियन) इस लकड़ी को ज्यादा पसन्द करते हैं। इसी वजह से इसकी क्रीमत ज्यादा बढ़ गई है।

इसका फरनीचर अञ्वल दर्जे का बनता है। खिड़की, दरवाजे के फ्रोम, गाड़ियों के फ्रोम व धुरे और औजारों के दस्ते भी अच्छे बनते है।

सनक बक्स, इत्रदान, कंघियाँ, बुहुशों की बैंक, पलटन की गाड़ियों के पहिये, हाथ की छड़ी व बारूद के वक्स भी बनते है।

(१६) श्राबनुस

हिमालय की तराई, सेन्ट्रल प्रोविन्स, छोटा नागपुर, बिहार, उड़ीसा में पाई जाती है इसको तेंदू भी कहते है। तेंदू की बाहर की लकड़ी सैपउड सफेद होती है और हार्ट उड बहुत स्याह होती है यही आबनूस कहलाती है।

इस्तैमालः—फरनीचर व नकाशी के काम के लिये या जहाँ खूबसूरती तथा मजबूती की जरूरत होती है अच्छी समभी जाती है।

(२०) श्रसना

इसका दरखत हिमालय की तराई में पाया जाता है। लकड़ी शीशम से मिलती हुई मगर कुछ खुरखुरे रेशे की होती है।

इस्तेमाल:—फरनीचरी काम में ढकने वाले स्थान में, आल-मारी की बैक, साधारण मेज, कुर्सी के बनाने में और मकानाती काम में इस्तेमाल होती है।

(२१) पडूक

इसका दरखत ज्यादातर ऋंडमान में पैदा होता है। कहीं-कही हिन्दुस्तान में भी नजर श्राता है। इस का रंग गहरा सुर्ज, लकड़ी चिकनी होती है। इसका फरनीचर अच्छा और कीमती बनता है। लकड़ी काफ़ी मजबूत होती है। सीजन भी श्रच्छी तरह से हो सकती है खराबी यह है कि इस लकड़ी में सरेस अच्छी तरह पकड़ नहीं करता और टूटने में लकड़ी शीशे के मानिन्द श्रलग टूट जाती है।

इस्तेमालः—डाइनिङ्ग टेबुल, पुल के शहतीर व सुन्दर फरनीचरी काम मे भी उपयोग होता है।

(२२) बिजयसाल

इसका दरव्त हिमालय की तराई में पैदा होता है यह लकड़ी शीशम के ढंग पर होती है। रंग भी उसी तरह का होता है, मगर मजवूती में शीशम के मानिन्द नहीं होती है। सीजन भी अच्छी तरह से हो सकती है।

इस्तेमालः—फरनीचर बनाने में इस्तेमाल की जाती है। खास कर ढोलक की लकड़ी के लिए विशेष मशहूर है। कही-कही पर इसके काठ के वरतन भी वनते हैं।

(२३) श्राख़रोट

इसका दरख्त उत्तरी हिन्दुस्तान के पहाड़ी देशों में व काशमीर में वहुतायत से पाया जाता है। लकड़ी मुलायम हमवार, भूरी नीली माइल काली धारियो की रेशेदार व साफ होती है।

इस्तेमालः—वक्स, हारमोनियम, सितार व खासकर वन्दूक के कुन्टे वनते हैं।

भाग ३

गीली व कची लकडियों का सीज़न करना।

ध्यान रखना चाहिए कि गीली लकड़ी जो सीजन की हुई या सूखी न हो तो उसका फरनीचर कभी न बनाना चाहिए। इससे कई नुक़सान हैं:—

१-गीली व कची लकड़ी वजन में भारी होती है।

२-काम करने में रेशे उखड़ जाते हैं।

३—ज्वॉइग्रट (जोड़) ठीक नहीं वैठते, चन्द दिन बाद खुल जाते हैं।

४—ग्रद्द ऐंठ व फट जाता है।

५-पालिश वगैरह ठीक नहीं होती।

६--- अदद के सूखने पर नाप घट जाता है।

इसीलिए लकड़ियों को सीजन करना या सुखाना बहुत जरूरी है, जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है।

समयानुसार सृखी लकड़ी में भी पानी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है:—

१—माह मई में = ५ परसेन्ट पानी रहता है।

२—माह त्र्रगस्त में =२० ,, ,,

२—माह नवम्बर में = १० ,, ,,

त्रौसतन अच्छी प्रकार सीजन की हुई लकड़ी में ८ परसेन्ट पानी रहता है। चाक़ी खराब पानी भी सीजन द्वारा ही निकाला जाता है।

सीजन ५ प्रकार से किये जाते हैं:—
'१—पेड़ का सुखाना (इस तरह पर २ साल का समय लगेगा)।
'२—लट्टे का सुखाना ,, कम से कम १ साल ,,
'३—पानी के जिरिये सुखाना ,, १ मास के लगभग ,,
'४—चट्टे की सूरत मे सुखाना ,, ६ मास के लगभग ,,
'५—मशीन के जिरिये ,, ,, १ हफ्ते के लगभग ,,


१—पेड का सुखाना—पेड की जड से २ फीट की ऊँचाई पर १ फ़ुट का एक घेरा चारो तरफ बनाकर उसका बोकल सैप-उड तक निकाल देना चाहिए। इससे पेड़ की खुराक बन्द हो जायगी और पेड़ सूख जायगा।

देखो शक्त नं० ३


२—लट्टे का सुखानाः—लट्टे को जमीन से १' उठाकर नीचे की तरफ कोलतार लगा देना चाहिए मगर छिलका न रहे इससे लट्टा सूख जायगा ऐसे लट्टें से तख्ते चीरने पर तख्ते बहुत जल्दी सिजन हो जाते हैं।

देखो शक्त नं० ४

या नी के जिर्येः — लट्ठों को किसी वड़ी नदी व जलाशय या समुद्र में डाल देना चाहिए। लट्ठों के भीतर महीन सूराखो द्वारा पानी भीतर चला जाता है और भीतरी ऐव शह नं० ३



शक्त नं० ४




व

वि



शक्र न० ६



को बाहर निकाल देता है। कुछ समय बाद (२, १ माह) में लट्टों को निकाल कर सुखा देने पर यह भीतरी पानी भी बाहर निकल जाता है श्रौर लट्टा ठीक काम लायक हो जाता है। सागीन व चीड़ ज्यादातर वाटर सीजनिङ्ग से सुखाये जाते हैं।

देखो शक्ट नं० ५

४—चट्टे की सूरत में सुखाना—तखते चट्टे के रूप में लगाये जाते हैं। हर तखते के ऊपरी तरफ ३' फीट के फासले पर लकड़ी के दुकड़े (१' × १२" × १२") रख देते हैं। इसी प्रकार कुल तख्तों का चट्टा लगा देते हैं कि हर दो तख्तों के दिमियान १२" की जगह खाली बनी रहे जिससे हवा इधर से उधर तक श्रासानी से निकल सके श्रीर ऊपर के तख्तों के बोम से तखते ऐंठ भी न सकें।


देखो शक्त नं० ६

५—मशीन के जिर्ये:—िकलन के जिर्ये सीजन करना।
यह सीजन मशीन से बिजली के जिर्ये गर्मी पहुँचाकर
भीतरी ऐब निकाल दिया जाता है। सबसे जल्दी का यही
तरीका है जितने महीने दीगर तरीकों से लकड़ी सूखने में लगेंगे
उतने ही हफ्ते में किलन से सुखाई जा सकती है और इससे
लकड़ी का रंग भी गहरा हो जाता है मगर ज्यादा गर्मी पड़ने
से तख्तों की बाहरी छाल जल सी जाती है श्रौर ऐसा सुना

गया है कि इससे लकड़ी की असली ताक़त (नेचुरल पावर) भी कम हो जाती है।

सीजन कर लेने पर भी लकड़ो अक्सर खराब हो जाती है। इसकी वजह यह है कि तखते वेतरतीब रक्खे जाते हैं अगर कुल तख़ते एक जगह रख़ दिये गये तो तख़तो के नीचे के भाग में जहाँ हवा वगैरह काकी नही पहुँचती घुन लगना शुरू हो जाता है। इसके त्रलावह जहाँ किसी तख्ते मे पूरा दबाव नही पहुँचता तो तख्ता ऐंठ जाता है। इसलिए तख्तों को जमीन मे रखने के वजाय जहाँ यह तख्ते रखने हों वहाँ दुछ खम्भे गाड़कर उनमे खाने बनाकर सीधे बड़े रुख़ मे रखना बहुत उत्तम है, हो सके तो एक साथ दस, बारह तख्तों को तार से दो तीन जगह वाँध देना चाहिए। इससे तख्तों में खराबी न त्रायेगी। ऐसे तख्तों को न तो खुले मैदान में ही रखना चाहिए श्रौर न ऐसे स्थान में जहाँ बहुत सील हो।

कची व पक्षी लकड़ियों को एक साथ मिलाकर न रखना चाहिए, क्यों कि कीड़ा अथवा घुन कची लकड़ी में पहले लगता है। खड़े तख्तों के दोनों टक्करों में कोलतार लगा देना चाहिए इससे तख्तों के सिरे चटकने से भी वच जायेंगे, घुन का असर भी कम होगा। दो तीन माह में इन तख्तों को बराबर देख लेना चरूरी है।



देखो शक्त नं० ७

सीजन किये हुये तख्तों का सामान भी अक्सर जाड़ों में तैयार करना चाहिए; क्यों कि गर्मी के मौसिम में अदद तैयार किया जायगा तो बरसात में फूल जायगा और अगर बरसात में तैयार किया जायगा तो गर्मी में अदद के जोड़ खुल जायेंगे और अदद में मजबूती के बजाय कमजोरी आजायगी!

त्राम तौर पर लकड़ी दी प्रकार से सड़ी या गली देखी जाती है:—

- १—ड्राई रौट (सूखी दशा में गलना)।
- २-वैट रौट (गीली दशा में गलना)।
- १—कटी हुई लकड़ी गीली तथा बन्द जगह में पड़ी रह जाने से गलने लगती है। खुरखुरी लकड़ी में रंघी हुई व पालिस की हुई अदद के अपेक्षा जल्दी तथा ज्यादा खराबी पाई जाती है ऐसा देहरादून के फौरेस्ट रिसर्च विभाग से जांच द्वारा पता चला है।
- २—हवा तथा श्राँधी या किसी दूसरी प्रकार जब पेड़ की शाखा दूट जाती है तो बरसाती पानी लगने से या किसी दूसरे प्रकार से मिल्लियों की श्रन्दरूनी दरारों में जब पानी प्रवेश करता है तो लकड़ी गलने लगती है। इस ऐव को चूने के पानी से धोने पर कुछ रुकावट हो जाती है।

भाग ४

लट्टों व तख्तों की जाँच ख्रोर चिराई


लड़े की जॉच

१—लट्टा सीधा होना चाहिए।
२—गाँठ वगेरह ज्यादा न होना चाहिए।
३—रेशा व वाहरी छिक्कल साफ व सीधा होना चाहिए।
४—जहाँ तक हो सके लट्टा सूखा होना चाहिए।
५—दोनो टक्करो मे कोई खोखलापन न होना चाहिए।

वाज वाज लट्टे दोनों सिरे पर तो पोले नही होते लेकिन वीच मे पोले निकल जाते है। इसके लिए इस तरह से जाँच करना चाहिए—

लट्ठे के एक सिरे पर घन की चोट दी जाय, उसके दूसरे सिरे पर एक ग्रादमी के रहने की जरूरत है जो घन की चोट को सुने। श्रगर लट्ठा श्रच्छा होगा तो श्रावाज भी ठोस होगी वर्ना भनभनाती हुई होगी।

शह नं० ८



शक्त नं० ९



शक्त नं० १०



देखो शक्त नं० ८

तख्ते की जाँच

१—तख्ता साफ व सीधा होना चाहिए।
२—तख्ते में गाँठ वग़ैरह न होनी चाहिए।
३—तख्ते का रेशा उलटा तिरछा न होना चाहिए।
४—तख्ता ऐंठा व फटा न होना चाहिए।
५—तख्ता सूखाहुश्रा होना चाहिए।

लड़े की चिराई

लट्टे जब सीजन होकर ठीक हो जाते हैं तो उनको कुल्हाड़ी द्वारा चौकोर बनाया जाता है, तब जिस प्रकार के तख्तों की दरकार होती है सूत के डोरे में गेरू लगाकर उसी नाप से टक्कर में व ऊपर के चौकोर रुख पर (——) निशान लगा देते हैं। मौजूदा समय में ४ प्रकार से लट्टे चीरे जाते हैं—

१—लट्ठे को एक चौखटा (घुड़िया) में बाँध कर ६' × १०" लम्बे चौड़े व कुछ गोलाई लिये हुये या सीधे आरे से दो आदमी द्वारा चीरा जाता है जो ज्यादातर उत्तरी हिन्दुस्तान में शीशम, चीड़ वग़ैरह के लट्ठे चीरने के लिए किया जाता है।

देखो शक्त नं० ९

२—एक गड्डा ८' गहरा १०' लम्बा श्रौर इतना ही चौड़ा खोदा जाता है, उसके ऊपर तीन तीन फीट के फासले पर चन्द गोले लम्बाई में जाम कर दिये जाते हैं। इन गोलों के ऊपर जो लट्ठा चीरना होता है रख देते है श्रौर एक लम्बे सीधे व चौड़े श्रारे से दो श्रादमी द्वारा ऊपर से गड्ढे की तरफ़ को सीध में चीरा जाता है। यह सागौन के पतले पतले गोलो को चीरने के लिए किया जाता है। यह श्रारा ८' लम्बा ८" चौड़ा होता है।

देखो शक्त नं० १०

३—एक चोकोर फ्रेम में एक आरा फॅसा रहता है और एक चौखटे (घुड़िया) में या अन्य तरीके से लकड़ी को फॅसा कर दो आदमी द्वारा चीरा जाता है। यह चीड़, देवदार वगैरह के स्लीपरों को चीरने के लिए किया जाता है। इस आरे का नाप ५' × ६" होता है।

देखो शक्ठ नं० ११

ध-मशीन द्वारा यानी मशीन में एक जगह गोल सीधा श्रारा फिट रहता है जो भाप के जरिये से यह श्रारा घूमता व चलता है। जिस नाप की लकड़ी की जरूरत होती है उसी नाप की मशीन से चीर ली जाती है।

देखो शङ नं० १२

शक्ल नं० ११



त्रि तिने

idd M

el T

ŧ

भाग ५

फ़रनीचर बनाने के श्रोज़ार व उनका इस्तेमाल।

- 1. Striking tools. चोट देनेवाले श्रोजार:—हैमर, मैलेट, वसूला, डम्बल या थापी इत्यादि।
- 2. Marking tools. निशान लगानेवाले ग्रौजार:— मार्किंग गेज्र—(बड्डी) मार्किंग नाइफ, मार्टिश गेज, पेन्सिल, कम्पास इत्यादि।
- 3. Gripping tools. कसने वाले श्रौजारः—शिकंजा, वाँक, होल्डफास्ट, कटर पिलास, पिन्सर, पेचकश इत्यादि।
- 4. Splitting tools. छीलनेवाले श्रौजार:—रन्दा, चौरसी गौज स्पोक सेव, वसूला, स्क्रेपर इत्यादि।
- 5. Cutting tools. काटनेवाले श्रीजार:—श्रारी, पटासी इत्यादि।
- 6. General tools. श्राधार से इस्तेमाली श्रौजार:—सूटिङ्ग-बोर्ड, माइटर बोर्ड, बेंच हुक, पिनबोर्ड इत्यादि ।
- 7. Testing tools. जाँचनेवात्ते श्रौजारः—बाइनिडङ्ग स्ट्रिप, गुनिया, दो-फिटा, सेटस्कायर, स्ट्रटएज चाँदा, लेबिल, फ्रेस श्रॉफ जैक प्लेन इत्यादि।

- 8. Spring tools. कमानीवाले श्रीजार:—हैंगड ड्रिल, स्टैनली प्लेन, बेंच भाइस, ऐमरी ह्वील, प्राइगड स्टोन, नेल, पुलर, सासेट इत्यादि।
- Abrasive tools. रगड़नेवाले श्रीचारः—रेती, रेगमाल इत्यादि।
 - 10. Sharpening tools. धार रखनेवाले श्रीचारः प्राइग्ड स्टोन, श्रायल स्टोन, ऐमरी ह्वील इत्यादि।
- Solutions चिपकानेवाले सामान-सरेस, गोंद, लाख, सोल्यूशन इत्यादि।

श्रीजारात सिलसिलेवार

सा (श्रारी)—रिपसा, हैग्रडसा, पैनलसा टेनेनसा, डवटेल सा, कम्पास सा, माइटरसा इत्यादि ।

प्लेन (रन्दा) जैक प्लेन, स्मृथिंग प्लेन, ट्राइङ्ग प्लेन, कम्पास प्लेन, रिविट प्लेन, प्लाऊ प्लेन, बुलनोज प्लेन, स्टेनली प्लेन इत्यादि।

स्कायर (गुनिया):—ट्राई स्कायर, वेविल स्कायर, माइटर स्कायर, स्टेटएज इत्यादि।

चिजिल (चौरसी या पटासी):—फरमर चिजिल, मारटिस चिजिल, डवटेल चिजिल इत्यादि।

रूल (पैमाना):—दूफीट रूल, टेप इत्यादि।

मार्किंग नाइफ:—चाकू, निशान लगाने की कलम।

हैमर (हथौड़ी):—हैमर छोटी व बड़ी।

स्क्रुड्राइवर (पेचकश):--पेचकश बड़ा या छोटा।

(गेज बड्डी):—मार्किंगगेज,मार्राटसगेज,गौज(गोलरुखानी):— फरमर गौज, कारविंग गौज ।

त्रेस (बर्मा):— प्लेन लेस, रैचेट लेस ड्रिल लेस, देशी बर्मा इत्यादि।

विट (बर्मा के लिए फल):—श्रीगर विट, सेंटर विट, कौटर-सिंक विट, पिनविट, गेमलेटविट इत्यादि।

क्रम्प (शिकंजा)ः —शैशकम्प, जोक्रम्प इत्यादि। स्पोकसेव (वेलनी)ः—ग्राइरन स्पोकसेव, उडन स्पोकसेव।

पंच (सुम्मी):—सुम्मी छोटी या बड़ी।

कायल (रेती):—हाक राउएड कायल, स्मृथ कायल, हाक राउएड-रास्प-कायल, फ्लेट कायल, स्मृथ राउंड कायल, ट्रैडिल कायल इत्यादि।

श्रायल स्टोन (धार रखने का पत्थर):—इंडिया श्रायल स्टोन, भसेटिया श्रायल स्टोन, टर्की श्रायल स्टोन।

पिन्सर (जम्बूर खैच):—पिन्सर ।

कटिंग प्लायर:-कील काटने वाला श्रीजार।

प्राइंड स्टोन (श्रोजारों की धार ठीक करने वाला पत्थर):— प्राइग्ड रटोन, ऐमरी ह्वील इत्यादि।

एज (बसूला):—स्यालकोट एज,पीलीभीत एज,शाहजहाँपुरी एज इत्यादि। भाइस (वाँक):—उडन बेंच वाइस, श्राइरन वेंच वाइस इत्यादि ।

स्क्रेपर:—स्क्रेपर, स्क्रेपर प्लेन। (विशेष विवरण)

रिपसा (वड़ी आरी):—यह आम तौर से लकड़ी के बड़े तल्ते चीरने के काम में इस्तेमाल होती है। इसकी औसतन लम्बाई २४" से २८" तक होती है।

हैंडसा—यह भी रिपसा की तरह लम्बाई चीरने की होती है, मगर इस में कुछ छोटे दॉत होते हैं। ज्यादातर लम्बाई चीरने के लिए यही इस्तेमाल की जाती है। नाप २०" से २४" तक होती है।

पैनलसा—कारपेंट्री के काम में यह खास तौर से इस्तेमाल होती है। तख्तों की लम्बाई चौड़ाई दोनों चीरने के काम त्राती है।

इसकी लम्बाई १८" से २४" तक होती है।

टेननसा—यह कारपेंट्री के काम मे चौड़ाई काटने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके ऊपर एक लोहे या पीतल की प्लेट लगी रहती है जो श्रारी को सीधी रखती है और श्रारी इधर से उधर नहीं हिलती।

श्रौसतन लम्बाई १०" से १६" तक होती है।

कम्पास सा— यह, जब कभी लकड़ी को गोलाई में चीरना होता है तब इस्तेमाल की जाती है। यह त्रागे को नुकीली रहती है जिससे गोलाई मे त्रासानी से घूम सके। इसका है ग्रिडल खुला होता है जिससे गोलाई में चीरने के लिये त्रासानी रहती है। 4 १६" तक होती है। जैकप्लेनः—यह कारपेंट्री के काम में श्राम तौर से इस्तेमाल होता है। यह त्रिच या शीशम व खैर इत्यादि मजबूत लकड़ी का बनाया जाता है इसका नाप १७" × ३" × ३" होता है श्रौर इसमें २" की १ तेग फिट रहती है। वह तेग जिसमें मछली मार्का शेफील्ड लिखा होता है, श्रच्छी समभी जाती है।

स्मृथिङ्ग प्लेन, (सफाई का रन्दा):—यह भी ऊपर लिखी हुई लकड़ियों का बनाया जाता है। इसका नाप ८"×२३"×२३" होता है।

ट्राइङ्ग प्लेन:—यह बड़ा रन्दा है जो दो तख्तों के दरज जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। यह २' से ३' के लगभग लम्बा होता है श्रीसतन नाप २'×३३" × ३ होता है इसमें २॥" को तेग फिट की जाती है।

ट्राई स्कायर: — यह कारपेंट्री के काम में लकड़ी की सचाई देखने के लिए इस्तेमाल होती है। इसको पतली पट्टी पर (६" तक में) इंच व सूतों के निशान बने होते है।

बेबिल स्कायर:—एक प्रकार की गुनिया है। इसका फल खिसकने वाला होता है। जिस सलामी की जरूरत होती है उसी में सेट कर लिया जाता है। यह लोहे का होता है।

करमरिचिजिलः—जब लकड़ी में चूल वग़ैरह निकाली जाती है तब इस्तेमाल होती है। यह जुदा जुदा नाप में मिलती हैं। इसके सिरे पर श्रमली लोहा लगा होता है जिसकी पहचान धार रखने पर हो सकती है। जो लोहा श्रम्रली होता है उसमें नीलापन श्रा जाता है वर्ना सक्रेद रहेगा।

मार्टिश चेजिलः इसको रुखना कहते है जिससे साल किया जाता है। यह विलायती से देशी ढंग की अच्छी होती है; क्यों कि देशी रुखने नीचं (धार के पास) चौड़े होते हैं। इससे सूराख करने में आसानो रहती है। विलायती सोधी होने से साल करने में अच्छी नहीं समभी जाती। यह भी जुदा जुदा नाप में मिलती है।

डबटेलिचिजिल (डब निकालने को पटासी):—यह डब निकालने के लिये इस्तेमाल होती है। इसका ब्लेड तीनों वगलो मे सलामीदार व बहुत पतला होता है जो लकड़ी को सच्चे निशान पर काट देता है।

द्रित्रहरूल (दोफुटा):—यह लकड़ी के काम मे खास तोर से इस्तेमाल होता है। इसके जरिये नाप वग़ैरह होता है। यह २४" का होता है जो ६" की लम्बाई तक में फोल्ड होता है। यह वाक्स उड (लकड़ी) का बना होता है। इसमें रेबोन लिखा होता है।

हैमर (हथोड़ी):—यह कारपेंट्री काम में कील वगैरह ठोक का खास श्रौजार है। इस पर भी शोफील्ड लिखा होता है।

स्तृड्राइवर (पेचकशा) यह पेंच कसने व खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके सिरे पर भी श्रम्रली लोहा लगा होता की पहचान इस्तेमाल करने पर ही माछूम हो सकती है। मार्किङ्ग गेज:—यह लकड़ी की होती है। इसके एक सिरे पर कील लगी होती है। यह लकड़ी की चौड़ाई में सही सही नाप बनाने में काम आती है।

कटिग गेजः— यह लकड़ी की मोटाई में साल करने के लायक निशान बना देती है।

गौज (गोल रुखानी):—इसको लकड़ी की गहराई छीलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कारविंग का काम भी इसीसे होता है।

न्नेस (नर्मा):—यह लकड़ी में सूराख करने के लिए इस्ते-माल होता है । इसमें जरूरत के मुताबिक विट फिट किये जाते हैं। जहाँ पर कम जगह हो व नीचे से ऊपर सूराख करना हो वहाँ रैचेट न्नेस काम में त्राता है। प्लेन न्नेस साधारण सूराख करता है।

शेश क्रेम्प (शिकंजा):—यह कुल लोहे का होता है, जिस से तख्ते की दर्ज मिलाने पर काम लिया जाता है श्रीर ज्वाइंट वग़ैरह में सरेस लगाते समय भी कसने के लिये काम देता है। यह २' से ८' तक की लम्बाई में मिल सकता है।

ड्रिल ब्रेस:—यह कारपेंट्री के काम में वारीक सूराख करने के लिए इस्तेमाल होता है।

नेल पंच (सुम्बी):—कीलें तखते में ठुक जाने पर जब बाहर ही दिखलाई देती हैं तो इससे भीतर की तरफ ऋौर गहरे में ठोक देते है।

फायलः—जहाँ पर रन्दा काम नहीं देता वहाँ पर रगड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ट्रंगुलर फायल (तिकोरा रेती):—इससे आरियो में धार लगाई जाती है।

भसेटिया त्रायल स्टोनः—यह एक पत्थर होता है, जो श्रौजारों की धार रखने के लिए इस्तेमाल होता है। नाप श्रौस-तन ८"×२"×१" होता है। टर्की श्रायल स्टोन भी ऐसा ही एक पत्थर होता है, मगर यह जल्द घिस जाता है। इसपर श्रंडी का तेल छोड़कर धार लगाई जाती है। इससे धार ज्यादा समय तक काम देती है।

त्रायलकेन:--यह तेल रखने के लिए डिब्ने के रूप में होता है।

पिंसर (जम्वूर):—यह कील वग्नैरह उखाड़ने के लिए इस्तेमाल होता है।

ग्राइंड स्टोन:—यह श्रीजारों की धार को श्रपनी पुरानी श्रसली सलामी वनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब धार को ठीक करना होता है तो उसके हैडल को घुमाकर ऊपर तेग लगाते है जिससे तेग का लोहा घिस जाता है।

एज (वसूला):—यह लोहे का होता है। धार की जगह पर एक ख़ास पक्का लोहा लगा होता है। यह देशी काम करने वालो के लिए वड़े काम का श्रौजार है।

वेंच वाइस (वॉक):—यह लकड़ी को एक जगह जाम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके भीतर स्प्रिग फिट रहती है, जिससे पतली व मोटी लकडी को वॉघ सके।

स्केपर:--यह त्रारी का एक दुकड़ा होता है। जब त्रदद । हो जाता है तब इसके किनारे से खुरचते है, जिससे त्रदद श्रौर भी साफ हो जाता है, श्रौर मामूली खुरखुरापन ठीक हो जाता है।

भैलेट (थापी):—यह लकड़ी का बना होता है। हथौड़ी की तरह ठोकने के लिए होता है। इससे पटासी वग़ैरह के बेंट नहीं फटते।

बेंच हुक:—यह लकड़ी को चौड़ाई में काटने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें रखकर लकड़ी काटी जाती है श्रीर मेज खराब नहीं होती।

स्पोक शेव (गोलाई का रन्दा):—यह जहाँ पर लकड़ी खाली तथा गोल उठी हुई होती है, उस जगह पर जरूरत के मुताबिक सही बना देता है।

ग्ल्यू पॉट:—यह सरेसदानी है जो लोहे की होती है। इसमें सरेस डालकर गर्म किया जाता है। यह कई तरह की होती है। इसमें दो बरतन होते है, नीचेवाले बरतन में पानी भरा रहता है और इस पानी भरे हुये बरतन में दूसरे बरतन को फिट कर देते हैं, नीचे आग जला देते है। दूसरा बरतन इसमें फिट होने लायक ही बना रहता है। ऊपर के बरतन में सरेस व पानी रहता है। नीचे वाले बरतन के पानी की भाप से ही ऊपर का बरतन गर्म होकर सरेस को पकाता है। इस भाप के जिरये जो सरेस पकता है वह बहुत अच्छा होता है।

सॉफायितग वाइस (ग्रारी में धार रखने की बाँक):— यह लोहे व लकड़ी की होती है। इसके दोनों किनारे सही बने होते हैं, जो ग्रारी को एकसी मोटाई में दबाये रखते है। सॉ सैट:—इस से त्रारी के दाँत सही सही सैट किये जाते है श्रीर स्पिड़ की ताकत दाँतों को एक सी सलामी पर झुका देती है। यह भी लोहें की होती है।

तेग वाले श्रोजारो की सलामी—

१—ट्राइड्ग प्लेन व जैक प्लेन का कटर ४५° से ४८° तक फिट रहता है।

नोट:-धार रखने के लिये श्रौजारों को ३५° की सलामी में

घिसना चाहिये।

दाँतवाले श्रीचारों के दाँत का हिसाव—

१—रिप सा में १" में ४ दॉत होते है।

२—हैंड सा " " ६ "

३—पेनल सा ,, ,, ८ ,,

४—कम्पास सा "८से १०तक "

५—टैनन सा ,, ,, १२ ,,

६—डवटेल सा,, ,, १५ ,,

७—माइटर सा ,, ,, २० ,,

भाग ६

लकड़ियों की नाप-तोल (वॉल्यूम)।

क़ीमत निकालने के क़ायदे।

तरुनों व लड्डों का हिसाव।

तख्ते स्कायर फुट के भाव से खरीदे जाते है श्रीर लट्टे क्यूबिक फुट के भाव से खरीदे जाते हैं।

- (१) एक स्कायर फुट---१ फुट लम्बा १ फुट चौड़ा १" मोटे तखते को कहते है।
- (२) एक क्यूबिक फुट--१' लम्बे १' चौड़े और १' मोटे लकड़ी के कुन्दे को कहते हैं।
- (३) पैमानाः—१२ पार्ट= १ इख्र

१२ इक्च = १ फुट

(४) निशानः—फुट (')

,, इপ্স (")

" पार्ट (‴)

तख्तों की नाप व क़ीमत निकालने के लिये निम्नलिखित तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है:—

१—लम्बाई × चौड़ाई × मोटाई = तख्ते का वर्ग ।

२—तम्बाई × चौड़ाई × मोटाई × भाव फी स्कायर फुट = तख्ते की कीमत। उदाहरण (१) एक तख्ता जो १०' लम्बा १' चौड़ा हो श्रौर १" मोटा हो तो उत्तमें कितने स्कायर फीट लकड़ी होगी १

लम्बाई १०' × १' चौड़ाई ।

<u>१'</u>
१०' × १" मोटाई

<u>१"</u>
१० स्कायर फीट लकड़ी ।

∴ उत्तर १० स्कायर फीट लकड़ी।

उदाहरण (२) एक तख्ता ८' लम्बा १०" चौड़ा है मोटा है तो ड्रा स्कायर फुट के हिसाब से क्या कीमत होगी ?

लम्बाई ८' - ०" × १०" चौड़ाई

२)६' - ८'' - ० ×
$$\frac{1}{2}$$
 मोटाई
३ - ४× \gg रेट

__<u>=)</u> ॥=, कीमत

उत्तर ॥=,

नोट:—इसी उपर्युक्त तरीके पर फरनीचर के श्रद्दों के भी एस्टीमेट निकाले जाते है। श्रद्द की कुल लकड़ी स्कायर फुट में मानली जाती है तब उपर्युक्त तरीके से फी स्कायर फुट रेट से कीमत निकाल कर वाकी दीगर सामान वग़ैरह की कीमत श्रौर जोड़ ली जाती है। इसीलिये श्रद्द की कटिग लिस्ट वनाई जाती है। जिस श्रद्द की किटंग लिस्ट बनानी हो उसका पूरा पूरा नाप शुरू या श्राखिर से लेते हैं। जैसे, एक मेज का एस्टीमेट निकालना है, जिसका नाप ३' × २' × २' - ६" है। पहले इसकी किटंग श्राउट लिस्ट बनाना चाहिये यानी फर्श से नाप लेकर श्राखिरी हिस्से तक की लकड़ियों का नाप नम्बरवार लिख लेना चाहिए।

१—फर्श १—[३' × २' × १"] $= \xi'$ —०—० २—सामने की पट्टी २—[२' – ९"×५"×१"] $= \xi'$ —३"– ξ'' ३—वग्रली पट्टी २—[१' – ९" × ५" × १"] $= \xi'$ —५"– ξ'' ४—नीचे की बग्रली पट्टी २—[१' – ९"× ξ'' ×१"] $= \xi'$ ७ जल जोड़ १०'-९"– ξ''

बाजार भाव ≡ रकायर फीट से २ اار क़ीमत लकड़ी । लकड़ी = اار लकड़ी = اار लकड़ी

बनवाई = १

सामान==)

३=رار क्षीमत टेवुल की (बग़ैर रॅगी)

नोट-एक क्यूबिक फुट लकड़ी में चिराई करने पर ११ स्कायर फुट तखते निकलेंगे। १ स्कायर फुट लकड़ी चिराई में कम हो जायगी।

(लट्टों के नापने के लिये निम्नलिखित तरीका इस्तेमाल किया जाता है—)

लहें की लम्बाई व लपेट नापा जाता है।

(१) लट्टे की लम्बाई $\times \frac{\overline{\alpha}\overline{V}z}{v} \times \frac{\overline{\alpha}\overline{V}z}{v} = \overline{\alpha}\overline{z}$ का वर्ग।

(२) लट्टे की लम्बाई $\times \frac{लपेट}{8} \times \frac{लपेट}{8} \times भाग फी क्यूबिक फुट = लट्टे की कीमत ।$

चदाहरण (१) एक लट्ठा ८' लम्बा है श्रौर उसका लपेट ६' है, तो उसमें कितने क्यूबिक फीट लकड़ी है ?

ं लम्बाई $c' \times \frac{\epsilon'}{8} = \frac{\epsilon'}$

. उत्तर १८ क्यूबिक फीट।

उदाहरण (२) एक लट्ठे की लम्बाई ८' है श्रौर लपेट ४' है, तो १॥) क्यूविक फुट के हिसाव से क्या कीमत होगी।

. ८′ × र्ह × र्ह =८′ लकड़ी । ८′ × १।।) =१२) कीमत ।

∴ उत्तर, १२)

नोट—जब पूरे लट्ठे में की एक सी गोलाई न हो तो लट्ठे के तीन जगह (दोनों सिरेव बीच) के लपेटों को जोड़कर ३ का भाग देने से श्रौसत लपेट निकल श्राता है।

फरनीचर में काम श्रानेवाले चन्द हिसाव नीचे दिये जाते हैं:— व्यास × % = पूरा लपेट।

व्यास ८ ७ — पूरा वायटा

त्रर्द्ध व्यास×६·२८३१८=पूरा लपेट।

(88)

ξ ′′′	व्यास होने पर त	तपेट= ३.१४१६"।	होता है।
३ ′′	,,	= 9.8282"	35
ξ"	"	= 86.588"	35
٤,	55	= 30.899"	"
351	"	= $46.486''$	17
२′	33	= ७५.३९८"	"
२३′	"	= 98.286"	33
३′	"	= ११ ३ ·०९७"	**
३३′	"	= १३१· <i>९४७</i> ′′	17
8,	"	= १५०.७९६''	33
8३,	"	=१६९ • ६४६"	57
4 ′	"	= १८८ · ४९६"	"
५३1	***	=२०७.३४५"	"
ξ'	5 7	= 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	"
६३	77	= २४५ • ०४४"	37
w'	"	=२६३.८९४″	35
ড ³ ′	37	.=२८२ <i>.७</i> ४४″	"
ሪ'	77	=३०१'' इत्यादि	1


भाग ७


फ़रनीचर सम्बन्धी ड्राइङ्ग

फरनीचर बनाने के लिये सबसे पहले उस अदद की पूरी कल्पना अपने मन मे करनी चाहिये कि अदद का कुल नक्शा किस प्रकार है। इसी की पूर्ति के लिये निम्नलिखित ड्राइड्रॉ के जानने की जरूरत है:—

- (१) स्केल ड्राइड्र:—िकसी नाप को प्रमागा मे मान लेना स्केल ड्राइड्र कहलाता है।
- (२) वर्किङ्ग ड्राइङ्गः—प्रमाण द्वारा किसी चीज की छोटी शक्क स्तीचना, जिसमें भीतरी हाल दर्शाया गया हो।
- (३) फ्री हैड ड्राइड्गः—फूल पत्ती का नक्शा खींचना ।
- (४) सेटिग ग्राउट ड्राइङ्गः—तखते में श्रद्द का पूरा सही सही नक्शा खीचना।
- (५) स्कॅचिग ड्राइड्ग:-शक्त का फोटो दर्शाना ।
- (१) स्केल ड्राइज्ज जितनी स्केल होगी उसी प्रमाण से अदद का हरएक जगह का नाप होगा, जैसे, हे के स्केल में १३ = १ फुट प्रमाण माना जाता है। एक सीधी लाइन मे १३ के बराबर कई दुकड़े करके पहले दुकड़े के पहले सिरे से एक सलामीदार

शह नं० १३ व १४






लाइन किसी भी डिग्री में खींच ली जाती है। इस सलामी वाली लाइन को १२ हिस्सोंमें बराबर बॉट देनेपर ऋखीरीवाले हिस्से को ऊपर की सीधी लाइन के १३" वाले टुकड़े के ऋखीरी सिरे पर मिला कर बाक़ी और टुकड़ों को भी इसी सलामीदार लाइन के समानान्तर मिला देना चाहिए यही हरएक भाग १"का प्रमाण होगा। ३ के स्केल में १"=१ फुट प्रमाण माना जाता है। इसी प्रकार दीगर स्केल भी बनाई जाती है। स्केल से जिस नाप का जो प्रमाण हो वह सही पैमाना समसा जाता है। देखो शक्त नं०१३

- (२) वर्किङ्ग ड्राइज्ञ—जिस अदद का हमको नक्षशा बनाना है उसका वैसा ही रूप छोटे काग़ज में स्केल के प्रमाग पर बनाया जाता है। इसमें पहले अदद का सेक्शन, फंट, व प्लेन बनाया जाता है। देखो शक्क नं० १४
- (३) फ्रो-हैड ड्राइङ्गः—को किसी भी फूल पत्ती की शक्त को कागज पर बना लेते हैं जो कारविङ्ग या नक्काशी में काम त्राती है। देखो शक्त नं०१५
- (४) सैटिंग आउट—िकसी अदद को उसके असल रूप में तैयार करने के लिये फर्में के रूप में काम देता है। देखो शक्क नं० १६
- (५) स्कैचिग ड्राइङ्ग-किसी ग्रदद का फोटो के रूप में छोटा नक्षशा बना लिया जाता है जिससे ग्रदद का फोटो मालूम हो। देखो शक्त नं० १७

शक्त नं० १६ फुल साइज ड्राइङ्ग



शक्त नं० १७ स्कैच ड्राइङ्ग

भाग ८

फ़रनीचर में काम श्रानेवाले खास-खास ज्वाइंट

लकड़ी के तख्तों से जो सामान तैयार किया जाता है उसमें कई प्रकार के ज्वाइन्ट (जोड़) का उपयोग किया जाता है। इनमें चार ज्वाइन्ट मुख्य है, वाक़ी इन्हीं चारों के श्राधार पर बनाये जाते हैं।

१--हाफ लैप ज्वाइन्ट।


२--दैनन मार्टिस ज्वाइन्ट।

३---माइटर ज्वाइन्ट ।

४---डबटेल ज्वाइन्ट।

देखो शक्त नं० १८।

(१) हाफ लैप ज्वाइन्टः—दोनों जुड़नेवाली लकड़ियों की मुटाई का आधा आधा भाग निकाल दिया जाता है तब दोनों लकड़ियों को बराबर मिला देने से बनता है। कभी दोनों जुड़नेवाली लकड़ियों के सिरे पर लगता है और कभी बीच में भी लगाया जाता है। जरूरत के मुताबिक कभी कभी लोहे की पत्ती रखकर पेच से जाम कर दिया जाता है। इस्तेमालः—फरनीचर व मकानाती काम की कड़ियाँ या ऐसे ही मोटे तथा भारी काम में इसका उपयोग अधिक किया जाता है।




२—हैनन माँहिंस ज्वाइंट:—जिन दो लकड़ियों को श्रापस में जोड़ना होता है उनमें से एक के बीच में मुटाई पर तीन भाग करके दूसरी फिट होने वाली लकड़ी के लिहाज से जितनी जेरूरत होती है रुखानी द्वारा साल कर देते है। इसी प्रकार दूसरी लकड़ी के भी सिरे से मुटाई के रुख पर तीन भाग करके जरूरत के मुताबिक चूल निकाल देते हैं। चूल में बग़ली दोनों भाग निकाल दिये जाते है श्रीर बीच का भाग बचा लिया जाता है। दोनों लकड़ियों को फिट कर देने पर मजबूती के लिये लकड़ी या बॉस की चौकोर या गोल, सलामीदार कील ठोक देते है, जिससे यह जोड़ मजबूत हो जाता है।

इस्तेमाल:—कारपेंट्री के हर प्रकार के काम में इसका उपयोग सर्व प्रथम है। देखो शक्त नं० १९।

३—माइटर ज्वाइंट:—दोनों लक ड़ियों के सिरे से ४५° की सलामी लगा कर दोनों के सिरे सलामी में काट दिये जाते है। मज़बूती के लिये कोने से कील व पेच भी लगा देते हैं। इस्तेमाल:—तसबीर के चौखटों में इसका उपयोग मुख्य है।

फरनीचर में भी जहाँ जरूरत होती है इस्तेमाल होता है। देखों शक्क नं०२०।





४—डबटेल ज्वाइंट:—यह अक्सर खड़े व पड़े तरुते जोड़ने के लिये बनाया जाता है। पहले तरुते के टक्कर में खुरपी के आकार के कई निशान बनाये जाते है। यह निशान पहला, तीसरा, पॉचवाँ इत्यादि (विषम भाग) छोटे नाप में होते है। इनको पिन कहते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, इत्यादि सम भागो को 'डब' कहते है। डब पिन से चड़ी रक्खी जाती है। पहले तरुते में दूसरा, चौथा छठा, सम भाग (डब) आरी व पटासी द्वारा निकाल दिये जाते हैं और पिनें वच जाती है। दूसरे तरुते में भी इसी प्रकार निशान लगाकर पहले, तीसरे, पॉचवें विषम भागों को आरी व पटासी द्वारा निकाल देते है। इस तरह पर दोनों तरुते खड़े व पड़े रुख पर जुड जाते है।

इस्तेमालः - वक्स वग़ैरह के चारों कोनों में या ऐसे ही दीगर सामान का ढाँचा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखो शक्ट नं० २१

शक्त नं० २१ ऋ

शष्ट नं० २१ व





उपर्युक्त व इनके अलावा कई ज्वाइंट जो फरनीचर तैयार करने में काम त्राते हैं उनके नाम व इस्तेमाल निम्नलिखित होते हैं:—

५—डवल हाफ लैप ज्वाइन्ट

७ वटन ज्वाइन्ट

९—फॉक्स वेज ज्वाइन्ट

११--माइटर टैनन मॉर्टिस ज्वाइन्ट १२--माइटर टंग ज्वाइन्ट

१३—माइटर रिवेट ज्वाइन्ट

१५—ड्रार डवटेल ज्वाइन्ट

१७-वीड ज्वाइन्ट

१९—इनले ज्वान्इट

६—स्कृ ज्वाइन्ट

८—डबल टंग ज्वाइन्ट

१०--डवल टैनन ज्वाइन्ट

१४—डवटेल माइटर ज्वाइन्ट

१६—स्लाइडिंग डव टेल ज्वाइन्ट

१८-विनियर ज्वाइन्ट

२०—हल ज्वाइन्ट

- (५) डबल हाफ लेंप ज्वाइन्टः—यह श्रक्सर मामूली तथा मोटे मकानाती काम पर इस्तेमाल होता है।
- (६) स्क ज्वाइन्ट:—फरनीचर सम्बन्धी काम में मेज वग़ैरह के फर्श जोड़ने के लिये इसका उपयोग होता है।
- (७) वटन ज्वाइन्टः—वह उपर्युक्त स्थान में ही काम त्राता है। मामूली काम में भी किवाड़ वरोरह में जो तख्ते जोड़े जाते है उनमें भी वटन के नाम से उपयोग किया जाता है।
- (८) डाबल टंग ज्वाइट:—अक्सर मेज वगैरह के फर्श व ऐसे ही दीगर तख्तों को जोड़ने के लिये दोनों तख्तों में मिरी देकर मुटाई में पतली पतली लकड़ी की चीप फॅसा देते है। तख्ते के वीच में कुछ गोल लकड़ी की पिनें भी ठोक देते हैं। अक्सर इसका उपयोग फरनीचर के काम में ही होता है।
- (९) फाक्स वेज ज्वाइन्टः—यह टैनन मॉर्टिस ज्वाइन्ट की तरह पर बनता है जहाँ पर दोनों जुड़नेवाली लकड़ियों में पिन व पेच लगा कर मजबूत करना मौजूँ नहीं होता, ऐसी जगह पर इसकी चूल में फन्नी ठोंक देते हैं। फन्नी ठोंक देने पर चूल साल के भीतर की तरफ ज्यादा चौड़ी हो जाती है जिससे निकल नहीं सकती। मैलेट व ऐसे ही सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
- (१०) डवल टैनन ज्वाइन्ट:—मेज के नीचे की लम्बी पट्टी फिट करने में इसका उपयोग किया जाता है।

- (११) माइटर टैनन मॉर्टिस ज्वाइन्ट:— अक्सर दरवाचे के चीर्खटी के बनाने में उपयोग किया जाता है।
- १२—माइटर टंग ज्वाइन्टः—ज्यादातर पहिया बनाने, में उपयोग किया जाता है। फरनीचर में बाज वक्त चौखटा बनाने में इस्तेमाल होता है।
- १३—माइटर रिवेट ज्वाइन्टः—तसवीर के चौखटों में व दरवाजा, रौशनदान वग़ैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है।
- १४—डव टेल माइटर ज्वाइन्टः—शीशे के फ्रेम में इसका उपयोग किया जाता है।
- १५—ड्रॉर डव टेल ज्वाइन्टः—मेज की दराज में सामने व बगली पट्टी जोड़ने के लिये इसका उपयोग किया जाता है।
- १६—स्लाइडिङ्ग डव टेल ज्वाइन्टः—िखसकने वाली लकड़ी में श्रक्सर फोल्डिङ्ग सामान बनाने में इसका उपयोग किया_, जाता है।
- १७—बीड ज्वाइट:—िकवाड़ में दिला व शीशा रोकने के लिये व खूबसूरती के लिये किया जाता है।
- १८—िषिनियर ज्वाइन्टः—ग्रवसर दराज व छोटी छोटी टेबुलों के फर्श पर भिन्न २ रेसे की लकडी़ के दुकड़े फिट करने में इसका उपयोग किया जाता है।
- १९—इनले ज्वाइन्टः—दराज व मेज के पाये में व घड़ी केस के सामने में दूसरे रंग की लकड़ी की पतली पतली चीप िक्सरी लगा कर खूबसूरती के लिये सरेस द्वारा चिपकाने में उपयोग किया जाता है।

२०—रूल ज्वाइन्टः—फरनीचर के काम में श्रक्सर फोिलडक्क सामान बनाने में उपयोग किया जाता है।

देखो शक्त नं० २२ श्र

उपर्युक्त जोड़ो के वनाने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहियेः—

१—जहाँतक हो सके जोड़ सादा व मजबूत होना चाहिये। २—जोड़ जो बनाया जाय उसमे गुनिया का उपयोग जरूर होना चाहिये।

३-सरेस का उपयोग जोड़ में अवश्य होना चाहिये।

४--जोड़ खूबसूरत व मजबूत होना चाहिये।


५—पेच व कील वगैरह के जोड़ में इनका मत्था ऊपर उठा न रहना चाहिये।

६—किसी श्रच्छे जोड़ लगाने की शनाख्त जहाँ तक हो सके माल्र्म न होनी चाहिये।

देखो शक्त नं० २२ ब, २३

ì			
		*	,

शक्ठ नं० २२



ग्रहरेजी ढग से मंज के सहारे काम करना

भाग ९ (अ)

फ़रनीचर बनाने के चन्द शुरू के क़ायदेः—

मौजूदा समय में हिन्दुस्तान में फरनीचरी काम ऋँगरेजी व देशी दो तरीकों से होता है। दोनों तरीक़ों में काम एक सा होता है, लेकिन तरीक़े भिन्न है:—

१—खड़े होकर मेज के सहारे काम करना। (यह अँग्रेजी तरीक़ाहै) २—एक तरूते पर बैठकर जमीन पर काम करना। (यह देशी तरीक़ा है)।

(१) खड़े होकर मेज के सहारे काम करने से आदमी का बदन हिलता रहता है जिससे बदन में खून हर वक्त दौड़ता रहता है। मेज के सहारे काम करना साइन्स के लिहाज से भी अच्छा समभा गया है। इस तरह पर काम करने के लिये अक्सर ऑगरेजी औजारों की जरूरत पड़ती है।

लम्बे तख्ते अथवा पटिया बहुत आसानी से सीधे रन्दा किये जा सकते हैं, क्योंकि आदमी खड़े होकर अपने हाथों से रन्दे को लम्बे तख्ते में आसानी से चला सकता है। इस तरीके से काम करने में कुछ औजार भी देसी तरीक़े से भिन्न होते हैं आरी के दाँते आगे को सेंट रहते है। चीरते समय आगे को जोर दिया जाता है और बाँक की भी खक्रत विशेष रहती है।


(२) बैठ कर काम करने में आदमी को तकलीफ कम होती है मगर खून जिस्म में काफी नहीं दौड़ सकता। इसमें आरी वगैरह के दाँत पीछे को सैट रहते हैं और काम करनेवाले को अपने पैर की भी सहायता लेनी पड़ती हैं। मेज वगैरह की व बाँक की जमह छोटे काम के लिए पैरो से काम लिया जाता है। पैर के दोनों पंजों से लकड़ों को मिस्ल वाँक के दवा लिया जाता है और बड़ी लकड़ी को एक लकड़ी के दुकड़े में खाँचे या शिकंजा द्वारा फॅसा लिया जाता है। यह तरीका हर जमह जहाँ मेज वगैरह मौजूनहीं हो सकती इंग्लियार किया जा सकता है।

देखो शक्त नं० २३

काम की शुरूत्रात

सव से पहले मोटे दॉत वाली आरी से नरम लकड़ी के तख्ते में कई सीधी लाइन खींचकर चींप चीरना चाहिये, इससे आरी का इस्तैमाल माल्स हो जायगा। इसी प्रकार दूसरी आरियों की भी मश्क करना जरूरी है। आरी का काम शुद्ध हो जाने पर श्रव रन्दे के कुल हिस्सों की जानकारी होना जरूरी है, यानी १ हैरिडल, २ कटिझ आइरन, ३ सैटिंग स्कू, ४ वैंज; ५केंप श्राइरन; ६ ओट; ७ नौव, ८ माउथ, ९ सोल।


शक्त नं० २३



जमीन पर बैठ कर काम करना

५५)

देखो शक्क नं० २४।



इसके बाद कटर में धार रखना उचित है। कटर को ३५° की सलामी से पत्थर में घिसना चाहिये। पाँच छः बार बराबर। इसी प्रकार घिसने से तेग़ के दूसरी तरफ वाला आ जायगा। श्रव इसी के चौरस पेटे को पत्थर में चौरस घिसना चाहिये। जब तक वाला दोनों तरफ से मिट न जाय क्रम जारी रखना चाहिये। धार की पहिचान यह है कि धार में किसी तरफ बाला न रहेगा। श्रौर धार पर नीलापन आ जायगा। इसके अलावा नाखून पर धिसने से अगर तेरा गड़ जायगी तो धार जानना चाहिये वरना नहीं। धार ठीक हो जाने पर लकड़ी के चौड़े रुख पर रन्द। लगाना चाहिये, रन्दा करने से जब यह रुख साफ हो जाय श्रौर गुनियाँ द्वारा जॉच करने पर बिल्कुल चौरस हो जाय तो इस रुख पर पेन्सिल से ७, का सा निशान बना देना चाहिये। यही पट्टी फेस-साइड है।

श्रव दूसरी तरफ मुटाई के रुख पर सीधा रन्दना चाहिय।

इसपर फेस-साइड के रुख से गुनिया लगाकर सच्चाई देखकर सीधा हो जाने पर गुणा का × निशान लगाना चाहिये।

इसको 'फेस-ऐज' कहते है। श्रव लकड़ी की दो पहल सही बन गई इसके बाद लकड़ी को जिस चौड़ाई व मोटाई में रखना हो ससकी बड़ी बाँध कर बाकी फालतू लकड़ी रन्दे द्वारा निकाल देना चाहिये श्रौर लम्बाई भी मुताबिक जरूरत नाप करके दोनों टक्कर भी गुनिया से सही बना लेना चाहिये। श्रव यह लकड़ी मुताबिक जरूरत सही सही बन गई इसी प्रकार दीगर लकड़ियाँ भी बनाना चाहिये।

नोट—तेग मुताबिक लकड़ी सैट करना चाहिये यानी सखत लकड़ी के लिये उद्ग इंच से उद्ग तक बाहर निकलना चाहिये। श्रीर नर्म लकड़ी के लिये उद्ग से उद्ग तक। इसी प्रकार रन्दे का कैंप-श्राइरन (चाप) भी फिट करना चाहिये। रन्दे का काम ठीक हो जाने पर ज्वाइन्टों को बनाना जरूरी है जिनका वर्णन पीछे श्रा चुका है। इसके बाद छोटे-छोटे श्रदद जिनके नाम नीचे तीन भागो में दिये गये है बनाना चाहिये।

१—गोल रूलर, सैट स्कायर, खूँटी, पटा बेलन, सादा दिवाल त्राकेट, कोट हंगर, ब्लोटर,ड्राइड्स बोर्ड, टी-स्कायर, बेंच हुक, माइटर ब्लाक, टी ट्रें, श्रॉफिसट, रहल, छड़ी, कबर्ड-कलमदान, वुकरेंक, टेवुल, रैक, इत्यादि। —चीकोर स्टूल, वैजा स्टूल, कैन्वेस फोलिंडग चेयर, श्रॉफिस बॉक्स, श्रॉफिसरैक, सादा टेंबुल, टी टेंबुल, चारपाई, दर्वाजे की चौखट, सादा किवाड़, तसवीरों के फूम, सादा ब्लैक वोर्ड, स्कूल डैस्क, स्कूल सीट, एक दराज की टेंबुल, इत्यादि।

—दो दराज की टेंबुल, वासस्टैंड, ड्रॅसिझ टेंबुल, श्रॉफिस चेयर, डाइनिंग चेयर, सूजी चेयर, हर तरह के काठ के श्रोजार हर प्रकार के दिल्हेदार किवाड़, शीशे के किवाड़, सेकेट्रेट राइटिंग टेंबुल, अल्मारी, बुक केस, खेतीवाड़ी के श्रोजार, हल, जूश्रा, परिहारी, साइड-बोर्ड, हर तरह का इनले वर्क, हर प्रकार के ताले व कब्जे श्रीर हैंडिल का फिट करना व कुछ कारविझ का काम भी करना चाहिये।

फरनीचर बनाने के क़ायदे:—

एक अदद में दो भाग माने जाते है:--

-ढॉचा।

-ढकन।

(१) मेज बनाने में सबसे पहले अदद के पायों को बनाना चाहिये। पायों को टेपर वग्रैरह से शुद्ध करके पट्टियों को तैयार करना चाहिये। मेज वग्रैरह के बग़ल की कुल पट्टियाँ पहिले फिट होनी चाहिये। बग़ल फिट होने पर सामने की पट्टियों को फिट कर देने पर ढाँचा बन जाता है। ढाँचा बन जाने पर फर्श का काम करना चाहिये। फर्श बनाने के लिये

तख्ते जोड़कर तैयार करने पर दोनों भाग (ढ़ॉचा व फर्स) को ग्रापस में पेचद्वारा जाम करना चाहिये।

- २—कुर्सी वनाने का कायदाः—कुर्सी बनाने में पीछे के पाये सबसे पहले बनाना चाहिये, फिर इसकी कुल पट्टियाँ जो दोनो पायो में लगाने वाली हों फिट करना चाहिये। फिर आगों के पायों को सीधा बनाकर ऊपरी सिरे से पट्टियों की चौड़ाई तक फेस साइड व ऐजेस् की तरफ १ सूत की सलामी देकर रन्दना चाहिये। अब आगे के पायों में सूराख करके आगों की पट्टी फिट करना चाहिये इसके बाद बगली पट्टियाँ फिट कर देना चाहिये। इस सलामी के देने से बग़ली पट्टियाँ आसानी से फिट हो जायेंगी।
- नोट—जितनी सामने की पट्टी तक की ऊँचाई व कुर्सी की गहराई हो तो दोनो के नाप के बराबर पीछे के पाये की ऊँचाई होना चाहिये।
- ३—दराजदार टेवुलः—हॉचा बनाते समय दराज के लिये सामने के रुख पर उतनी ही जगह छोड़ दी जाती है जितनी दराजें बनानी हो यानी वग़ली पिट्टियों के सीध में सामने के पाँयों में दो वियरर, एक ऊपरी हिस्से में और एक नीचे के हिस्से में, फिट कर देना चाहिये। इन्ही दो पिट्टियों के बीच दराज रहती है।

दराज के सामने की पट्टी के बग़ली रुख पर डब निकाल कर वग़ल फिट करके पीछे की तरफ भी डव ज्वाइंट से चारों पट्टियों को जोड़ लेना चाहिये। इन पट्टियों के नीचे के हिस्से में तले का तख्ता भिरी द्वारा फॅसा देना चाहिये। दराज को बन्द करने के लिये इसके सामने की पट्टी के भीतरी रुख पर गुप्ती ताला फिट किया जाता है जिससे दराज बाहर नहीं निकल सकती।

नोटः—बाकी श्रौर काम भी इन्ही उपर्युक्त श्रद्दों के श्राधार पर बड़े-छोटे रूप में बनाये जाते हैं। जहाँ तक हो सके फरनीचर में कीलों का प्रयोग न करके पेंचों का प्रयोग करना श्रच्छा है क्योंकि कीलों कुछ समय बाद ढीली होकर ऊपर उठ जाती हैं श्रौर पेच श्रपनी जगह पर मजबूत बने रहते हैं। कारीगर को काम का विशेष विवरण थोड़ी बहुत जानकारी हो जाने पर ही माछम हो सकता है। किताबी कायदे कारीगर को सही-सही रास्ते पर लाने के लिये सहायक के तौर पर समय समय पर काम देते है।

पुस्तक के श्रगले व पिछले विषयों के विवरण भी भैक्टिकल वर्ष के मौक़े पर बहुत सहायक हैं।

भाग ९ (ब)

इमारती काम

हरएक कार्य्य-कर्त्ता को फरनीचरी काम के त्रालावह कुछ इमारती काम के बावत भी जानकारी होनी जस्त्री है। इमारती काम की उमूमन चन्द कैंचियाँ, दरवाजे वग्रैरह की किस्मे तथा उनके मुख्य मुख्य हिस्से व नाप वगैरह नीचे दिये जाते हैं।

रुफ़ ट्रस (छत की कैंचियाँ)

ये ४ किस्म की होती है:-

(१) कपिल रूफ ट्स।

(२) कालर-बीम ट्रस।

(३) किंग-पोस्ट टूस।


(४) क्रीन-पोस्ट ट्रस ।

इनके अलावा एक पॉचवें किस्म की और कैंची है जिसको श्रायरन ट्रस कहते है, यह कम्पनियों में बनी हुई मिलती है और टीन के छत के लिये ज्यादा अच्छी मानी जाती है। वर्त्तमान समय में मजवूती के लिहाज से बड़ी बड़ी बिल्डिगो में इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है।

कैचियो के मुख्य मुख्य हिस्सो के नाम-

(१) टाई वीम, (२) श्रिसपल राफ्टर। (३) किंग-पोस्ट। (एक खड़ा खम्भ) व कीन-पोस्ट (एक से अधिक खड़े खम्भे) (४) स्ट्रट (५) स्ट्रेनिग-वीम (६) स्ट्रेनिग-सिल। इनके अलावा कॉमन राफ्टर, परिलन, परिलन व्लॉक रिज; वैटिन इत्यादि।

- (१) किपत रूफ ट्रस:—यह साधारण किस्म की कैंची है जो चलने फिरनेवाली जगहों में ११' स्पेन तक लगाई जाती है। २ कॉमन राफटर को रिज में दोनों तरफ से ई स्लोप में कीलों से जड़ देते हैं।
- (२) कालर वीम ट्रसः—चौकोर अथवा गोल बिलयों की बनाई जाती है नाप श्रीसतन ८' से १२ फुट तक के स्पैन पर लगाई जाती है। श्रामतौर पर इसका रलोप स्पैन का है होता है। देखों शक्त नं० २५




Tähie

रस

शक्त नं० २५

(३) किंग-पोस्ट ट्रसः—यह चौकोर तक हियों की बनाई जाती है। इसके बीच में एक खम्भा फिट किया जाता है जो किंग-पोस्ट कहलाता है और इसमें स्टट लगे होते है जो प्रिसिपल राफ्टर को झकने से रोकते है। नाप औसतन १२' से २४' फुट स्पेन तक होता है, स्लोप स्पेन का ने रक्खा जाता है। मकान की ज्यादा चौड़ाई में जहाँ कालर बीम ट्रस न आसके लगाई

जाती है। इसका प्रयोग कारखाने व मिलों के बिल्डिगों में किया जाता है। देखो शक्ल नं० २६




शक्त नं० २६

नोट-वर्त्तमान समय में श्रक्सर लोग टाई-बीम न लगा कर लोहे का रौड छोड़ देते है।

क्वीन-पोस्ट ट्रसः---

(४) यह चौकोर लकड़ियों की बनाई जाती है। इसके बीच में दो सम्भे फिट किये जाते हैं जिनको कीन पोस्ट कहते हैं नाप श्रीसतन २४' से ४०' स्पेन पर रहती है। स्लोप स्पेन का रे रक्खा जाता है। बड़े बड़े मकानों में व हॉल वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। देखो शक्त नं०२७



दरबाज़ों की तफ़सील हैं:--

- (१) प्लेन डोर:—सादा तख्तों का बनाया जाता है।
- (२) बैंटिन डोर—सादे तखतों के ऊपर बैंटिन (पट्टी) कस देते हैं।
- (३) पैनल डोर—फ्रोम के बीच में पैनल (दिल्हा) फॅसा देते हैं।
- (४) हाफ ग्लेज्ड डोर—फ़्रेम की लम्बाई में आधे में शीशा व आधे में दिल्हा फॅसा देते हैं।
- (५) ग्लेज्ड डोर—, फ्रेंम की पूरी लम्बाई में कई शीशे फिट कर. दिये जाते हैं, मगर यह किवाड़ दरवाजे में न लगाकर खिड़िकयाँ व अल्मारी के पल्ले में लगाये जाते हैं।
- (१) ब्रेस बैटिन डोर—तरुते में आड़े बैटिन कस देते हैं।
- (२) लाज्ड ऐंड ब्रेस बैटिन डोर—तख्ते में श्राड़े व तिरछे बैटिन कस देते हैं।

पैनल (दिल्हों) की आमतौर पर निम्नलिखित

क़िस्में होती हैं:—

- (१) स्कायर या प्लेन पैनल।
- (२) बीड बट्ट पैनल।
- (३) बीड फ्लस पैनल।
- (४) रेज्ड पैनल।
- रेज्ड पैनेल की ४ क़िस्में होती हैं:-
- (१) चेम्फर्ड पैनल।
- (२) चेम्फर्ड फिल्डेड पैनल।

- (३) रेज्ड संक ऐंड चेम्कर्ड पैनले।
- (४) मोल्डिड चेम्फर्ड या सीटेड पैनले । तफसील निम्नलिखित हैं:—
- (१) स्कायर या प्लेन पैनल—फ़्रेम के मोटाई के बराबर दिल्हा फॅसा दिया जाता है।
- (२) बीडबट्ट पैनल— फ्रेंम की िक्सरी के बराबर जिसी रखकर बाकी हिस्सा एक तरफ रक्खा जाता है। रेशे के साथ वाले दोनों किनारों में बीडिज्ज होता है।
- (३) बीडफ्लस पैनल—बीडबट्ट के माफिक होता है, लेकिन इसके दोनों टक्करों के चौड़ाई में भी दूसरी लकड़ी की बीड बनाकर ठोक देते है।
- (४) रेज्ड पैनल—िकनारे के हिस्सों से बीच का भाग ज्यादा ऊँचा होता है।

रेज्डपैनल की ४ किस्म

- (१) चेम्फर्ड पैनल—चारों तरक एक फासले की चप्पस लगाकर रक्खी जाती है श्रीर बीच में रिज लाइन होती है।
- (२) चेम्फर्ड फिल्डेड पैनल—िकनारे में चारों तरफ स्लोप श्रौर वीच का भाग चपटा होता है।
- (३) किनारों के चारो तरफ से वराबर फासले की चप्पस लगा कर बीच का भाग चबूतरे के समान डठा हुआ रक्खा जाता है।
- (४) फ्रेम में दिल्हा प्लेन पैनल के मुताबिक फॅसाया जाता है, लेकिन फ्रेम की मोटाई के सतह पर खूबसूरती के लिये अलग लकड़ी की मोल्डिइदार दूसरी फ्रेम लगाई जाती है।

सरफेस प्लेनिङ्ग की सचाई

सरफोस प्लेनिङ्ग—लम्बे चौड़े तख्तों की पूरी सतह को शुद्ध व साफ बना लेने को कहते है।

तरीका इस प्रकार है:—जिस तख्ते को हमें रन्दना हो सबसे पहले उसके चारों किनारे रन्दे से एक सतह पर मिला लेने चाहिये। इसके बाद बीच के ऊँचे भाग को आड़ा रन्द- कर चौरस बना लेना चाहिये। ऐसे मौक्षे पर रन्दे की धार कुछ गोलाई लिये हुये होनी चाहिये और कटर से कैंप-आइरन भे" की दूरी पर रहना चाहिए। ऐसा करने से रन्दा मोटा छीलन निकालते हुए भी हल्का चलता है। आड़ा रन्दते समय तख्ते की मोटाई का ध्यान भी विशेषक्प से रखना चाहिए।

सतह चौरस हो जाने पर स्मूथिंग प्लेन से कैंप-श्राहरन नजदीक बाँध कर श्रच्छी प्रकार सफाई कर लेनी चाहिए।

नोट:—तख्ते की सनह चिकनी व साफ श्राना तख्ते के रेशे पर ही निर्भर नहीं है बिल्क रन्दे के फिटिंग यानी कसाव पर, धार, व धार की गोलाई पर, कैंप-श्राइरन व कटर के फिटिंग पर, रन्दा चलाने के ढंग पर, श्रौर लकड़ी के गीलेपन पर भी निर्भर है। इसलिए रन्दा जिससे रन्दने का काम लिया जाता है हर प्रकार शुद्ध होना चाहिए श्रौर उसकी खराबियाँ तथा दुरुस्ती के उपाय भी जानना निहायत जरूरी है।

रन्दे की खरावी में खासकर निम्नलिखित श्रशुद्धियों का होना पाया जाता है:—

(१) सोल का सीधा (सम धरातल में) न रहना।

- (२) कटर का अप्रभाग एक तरक ज्यादा व एक तरक कम रहने से।
 - (३) बुरादा फॅस जाना।
- (४) माउथ से बुरादा गिर जाना तथा अगले सिरे पर रुक जाना।
 - (५) चलते समय थरथराना ।

उपर्युक्त अशुद्धियों के खास-खास कारण

- १—छोटी छोटी लकड़ियों पर रन्दने की सूरत में रन्दे को तिरछा चलाने से।
- २--रन्दा तच्यार करते समय रन्दे की लकड़ी के रेशों पर ध्यान न देने से।
- ३--कटर का कोई कोना दूट जाने से।
- ४--रन्दे की सही सही छिदाई न होने से।
- ५-वेज सही सही फिट न होने से।
- ६—कटर की धार एक तरफ ज्यादा व एक तरफ कम निकालने से।
- ७—कैप-आइरन का कटर के साथ ठीक ठीक फिट न होने से।
- ८--कैप-त्राइरन का भुकाव ज्यादा होने से।
- ९—कैंप-त्राइरन का श्रागे का सिरा जरूरत से ज्यादा मोटा होने से।
- रै०—रन्दे का माउथ इतना बड़ा हो कि कटर फिट होने के बाद भी ज्यादा मिरी रहने से।
- ११—कटर में धार न होने पर भी इस्तेमाल करने से रन्दा श्रव्छी तरह काम नहीं कर सकता।

रन्दे की अच्छाई व धार:—

- १—रन्दा मुलायम लकड़ी का न बनाकर किसी सख्त लकड़ी जैसे तेंदू, खैर, शीशम का होना चाहिये।
- २—सबसे पहले रन्दा तय्यार करते समय ही इसके रेशों पर ध्यान देना चाहिये, यानी यह लकड़ी पेड़ के जड़वाले पके हिस्से की होनी चाहिये और रेशे आगे की तरफ ऊँचे व पीछे की तरफ नीचे होने चाहिये।
- ३—कटर की धार की खराबी के लिये कटर को प्राइंड-स्टोन पर घिस कर सही कर लेना चाहिये।
- ४—कटर को रन्दे में सही फिट करके उसकी घार व सतह का सही मिलान कर लेना चाहिये, यानी श्रगर वेज ठीक फिट न हो तो उसको दुरुस्त करना चाहिये।
- ५—माउथ में यदि ज्यादा िमरी हो गई हो तो किसी सखत लकड़ी के दुकड़े से ज्यादा िमरीवाली जगह पर डब का जोड़ लगा देना चाहिये।
- ६—कैंप-श्राइरन का सिरा ज्यादा मोटा होने पर या बीच में मिरी रहने पर इसके सिरे को रेती से रेतकर सही फिट कर लेना चाहिये।
- ७—रन्दे के साल की सचाई देखने पर त्रागर सोल ठीक न हो तो कटर को हल्का फिट करके वाइस (बाँक) में बाँध कर किसी दूसरे सच्चे रन्दे से रन्द कर सही कर लेना चाहिये।

भाग ९ (स)

हल व बैलगाड़ी

पिछले बयान में फरनीचर बनाने व मकानाती सामान तैयार करने के विवरण क्रमशः दिये गये है, परन्तु यह सब क़ायदे विशेष रूप से शहर में रहनेवाले लोगों के फायदे के लिये ही ज्यादा हितकर है, श्रौर श्रधिकांश जनता ऐसे कार्य करने से वंचित ही रह जाती है क्योंकि सारे भारतवर्ष की विशेष जन-संख्या जो शहरों के वनिस्वत तिगुने के ऋनुपात में होते हुये भी गाँव में ऋषि की उपज पर भरोसा करके श्रपना निर्वाह करती है, कुषक कहलाती है। इस समुदाय को कृषि का धन्या करने के लिये कभी कभी समय पर यथोचित साधन न मिलने से महान् कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसको श्रपने खेती के धन्धे के लिये सबसे मुख्य जरूरत जमीन, इल, बैल खाद, बीज व पानी की रहती हैं; श्रतः इस सिलिंसले में हमारी दस्तकारी का एक मुख्य ऋंग हलों का तैयार करना भी है। ठीक जुताई के मौक्ने पर श्रगर किसी कारणवश कोई बढई किसान के हल तैयार करके न दे सका तो खेती की जुताई का काम प्रायः रुक जाया करता है। जिससे परिगाम में किसान को बहुत नुकसान सहना पड़ता है इसके त्रालावा फसल तैयार हो

(६९)

जाने पर भी ग्रानाज को शहरों में विक्रियार्थ ले जाने के लिये बैलगाड़ी की सख़त जरूरत होती है। ऐसी हालत में ग्रागर हरएक किसान यह उपर्युक्त दोनों कार्य भी करना सीख जाय तो एक बहुत बड़ी श्रड़चन दूर हो सकती है। इस हेतु यहाँ पर उपर्यक्त दोनों विषयों के वर्णन सिलसिलेवार नीचे दिये जाते हैं।

हल अमूमन निम्नलिखित दो किस्म के होते हैं:—

१—देशी हल।

२—ग्रॅगरेजी हल (Meston Plough).

देशी व अँगरेज़ी हलों की पैदायश

हमारे देश का श्रेष्ठ देशी हल प्राचीनकाल का प्रचलित हल है, जो समस्त भारतवर्ष में ज्यादा तादाद में इस्तेमाल होता है। इसका बनाव स्थान-स्थान की भिन्न-भिन्न किस्म की जमीन, वहाँ के बैलों की शक्ति तथा उनके कद के श्रनुसार ही छोटा बड़ा होता है।

वर्तमान समय में यह देशी हल सिवाय हेरोकल के जुताई के काम में डिचत डिपयोगी नहीं माना जाता, क्यों कि ऐसे हलों की जुताई से अब फसल में विशेष वृद्धि नहीं पाई जाती; अतः प्रश्न होना स्वाभाविक है कि वही प्राचीनकाल का सर्वोत्तम देशी हल जिसकी बदौलत खेती में काफी अन्न की वृद्धि होती रही आज अब डिसी को मध्यम श्रेगी का हल क्यों कहा जाता है। इसका एकमान उत्तर व कारण यही है कि प्राचीन काल में हमारे पास पड़ोस में काफी जङ्गल होते थे जैसा कि ह्वेनच्यांग व फ़ाह्यान चीनी यात्रियों ने श्रपनी यात्राश्रों के वृत्तान्त में लिखा है कि **उत्तरी हिन्दुस्तान मे (यू० पो०) गोरखपुर** जिले में सैकड़ों मील तक जड़ल ही जड़ल थे। इसके ग्रलावा मुग़ल-काल में भी वाबर बादशाह अक्सर जमुना के किनारे के जङ्गलों में शिकार खेला करते थे, किन्तु ऋब वहाँ करील श्रादि की माड़ियों के कोई पेड़ नहीं हैं। इन जड़तों से किसान को ज्यादा जानवर पालने मे चराई वरारह के लिहाज से खास सहू लियत होती थी जिनसे गोबर व खाद भी खेतो के लिए मुताबिक ज़रूरत काफी मिलती थी श्रीर इसीलिए इन देशी हलों द्वारा साधारण जुताई होने पर भी फसल सन्तोषजनक होती थी परन्तु त्रव समयानुसार त्राबादी वढ़ जाने से धीरे धीरे जङ्गलों के कटजाने पर लोगों ने रोजाना जलाऊ लकड़ी की पूर्ति के लिये भी गोवर के कगड़ों को जलाना शुरू कर दिया ऐसी हालत मे पौधो को काफी खुराक न मिल सकी, श्रीर जुताई भी नाकाफी साबित होने लगी, परिगाम यह हुआ कि फसल में श्रत्यधिक उन्नति होने के बजाय शिथिलता त्रागई। इन्ही दिनों एक ग्रॅगरेज विद्वान् ने श्रपने नाम से एक श्रद्धरेजी हल का निर्माण किया जिसको मेस्टन हल कहते हैं। इससे खेतों की जुताई काफी गहरी होने से नीचे की मिट्टी पलटने मे सन्तोष-जनक सफलता मिलने लगी।

देशी व ऋँगरेज़ी हलों की क़िस्में व वनाव

देशी हल-इनकी कई क्रिस्में नहीं है मगर बनाव व त्राकार में स्थान स्थान के लिहाज से फर्क़ पाया जाता है। श्रॅंगरेजी हलः—इनकी दो किस्में होती हैं— १—वन-साइडेड मोल्ड बोर्ड। २—रिवर्सिवल।

न० १—देशी हल का बनावः—यह हल श्रक्सर श्रपने देश की बबूल, बांज तें दू, वरौरह की लकड़ी के बनाये जाते हैं जो काफी मजबूत होते है। किसान लोग ऐसे हलों को बढ़ई द्वारा साधारण कीमत देकर बनवा लेते हैं। देशी हल में निम्नलिखित ५ भाग होते है, १—नगरा, २—चौहीं, ३—हिरस, ४-पाट, ५—मुठिया हैं मगर खास बड़े बड़े भाग ३ ही माने जाते हैं जिनके वर्णन कमशः नीचे दिये जाते हैं। जुश्रा इसका ६वाँ माग है जो हल के श्रलावा कभी कभी कुएँ से पानी खींचने के काम में भी लाया जाता है।


१—नगराः—इसकी लम्बाई ३३ चौड़ाई ५ व मोटाई ३" के लगभग होती है। श्राकार व बनाव मुताबिक शक्त होता है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ फर्क भी देखा जाता है। इसकी सतह पर तीन सूराख होते है। पहला सूराख नीचे के सिरे से ३" छोड़कर मोटाई की सतह पर बीच में २" × १३" के नाप का निशान लगाकर चौहीं की चूल फिट होने लायक १२०° के लगभग सलामी से एक सूराख कर दिया जाता है। यहाँ पर चूल की मजबूती के लिये एक पाचरा ठोक देते हैं श्रीर इस पाचरा द्वारा चौहीं की सलामी भी घटा-बढ़ा दी जाती है। चौहीं की चूल नगरा के सूराख से ३" के लगभग बाहर निकली रहती है। इस बाहर निकली हुई चूलपर भी १ चौकोर सलामीदार

फन्नी ठोक दी जाती है। दूसरा सूराख चौही की चूल के श्राखिरी सिरे को सीध में (जमीन के समानान्तर) एक निशान लगा देते हैं, हरिस के आगे के सिरे के भाग को खेत जोतने-वाले आदमी की कमर के बराबर प्रमाण से ऊँचा उठाकर निशान लगे हुये भाग से मिलाकर जो सलामी आती है चौही के चौरस सतह पर (मोटाई के रुख में) हरिस फिट करने के लिये ७"×१३"का सूराख कर देते है। हरिस की चौड़ाई ५" होती है। बाकी बचे हुये २" के सूराख में मज़बूती के लिये एक बड़ी फन्नी ठोक देते हैं जिसको पाट कहते हैं। हरिस की चूल भी चौही के सुताबिक बाहर निकली रहती है जिसमे चौकोर पाचरा ठोक देते हैं। तीसरा सूराख नगरा के ऊपरी सिरे पर मुठिया की चूल फिट होने लायक सीधा सूराख कर दिया जाता है।

२—चौही:—इसकी कुल लम्बाई २' – ३" श्रौर चौड़ाई ५" या ६" व मोटाई ३" होती है। पीछे के सिरे ९" के लगभग बीच मे २" × १३" की श्रागे को दोनों वगलों में सलामी देकर गोलाई में बना देते हैं श्रौर श्रागे का सिरा नुकीला रहता है। ऊपरी सतह पर भी फाले की लम्बाई के बराबर दूरी से श्रागे के सिरे को सलामी देकर उसी ऊपरी सतह पर फाला सही फिट कर देते है। फाला सिरे से १" के लगभग बाहर निकला रहता है।

३—हरिस—उसकी लम्बाई ९' × ५" × १३" होती है। पीछे से ३' तक चौरस रखकर आगे के भाग को सलामीदार गोल या बादामी बना देते है। आगे से करीब १ फुट छोड़कर एक

शह नं० २८



शक्त नं० २९ त्रा श्रीर २८ व

सूराख कर देते है। इसके बाद ३-३ इख्न के फासले पर २ त्रौर सूराख कर देते है।

हरिस के आगे के भाग में जो सूराख़ बनाये जाते हैं उनका मतलब वही होता है कि लम्बे बैलों के लिये जुआ दूर के सूराख़ पर बाँधा जाता है और छोटे बैलों के लिये पीछे के (नजदीक) सूराखों पर बाँधा जाता है। नं० ४ व नं० ५ में १३ के लगभग लम्बी व २" चौड़ी और १३" मोटी लकड़ी पटिया होती है। जो पाचरा व मुठिया के लिये इस्तेमाल होती है।

नं० २ श्रॅगरेजी हलों की दो किस्में होती हैं:—(१)वन-साइडेड मोल्ड बोर्ड; (२) रिवर्सिविल ।

- (१) वन-साइडेड मोल्ड बोर्ड—यह लोहे का होता है। इसमें कुछ भाग लकड़ी के भी बनाये जाते हैं। इसका फल एक ही बगल में लगा होता है। त्रायताकार चास काटता हुआ कमशः सारे खेत की जुताई करता है। देशी हल जितनी जुताई ५ दिन में करता है मेस्टन हल उसको २ ही दिन में पूरा कर देता है। यह मैदान के खेतों में अधिक काम देता है। देशी हल को बनवाने में ३ के लगभग खर्चा पड़ता है और मेस्टन हल में ८) के लगभग खर्चा पड़ता है, मगर इससे देशी हल के बनिस्बत १०% पैदावार अधिक होती देखी गई है।
- (२) रिवर्सिबिल—यह भी लोहे का होता है। विशेष फर्क़ यह है कि इसका फल दोनों बग़लों में जहाँ जरूरत होती है फिट किया जासकता है। यह ज्यादा तर पहाड़ी स्थान पर ढाल्ड.

ज्यमीन मे ज्यादा अच्छा काम देता है। एक सिरे से आरम्भ होकर दूसरे सिरे में पहुँचकर फिर उसी प्रकार क्रमशः खेत की जुताई करता हुआ वापस आ जाता है। ऐसे हलों के लिए मजवूत वैलो की जरूरत होती है। इसमें मुख्य ५ भाग माने जाते हैं:—

१--बीम।

२—हैन्डिल।

३--वॉडी।

४---प्रो-शियर।

५-मोल्ड बोर्ड।

यह सब भाग कम्पनी से बने बनाये एक साथ व अलग-श्रलग दोनों सूरतों में मिल सकते है जो नट बोल्ट द्वारा कसकर जाम कर लिये जाते है।

नक्शों के मुताबिक श्राकार के हल यू० पी० के दक्षिणी, पूर्वी हिस्से में श्रोर सी० पी० में इस्तेमाल किये जाते हैं।

बैलगाड़ी

इनकी कई किस्मे होती हैं:—

- (१) सवारी के काम में श्रानेवाली।
- (२) अनाज व ऐसे ही दूसरे पदार्थ ढोनेवाली।
- (३) लकड़ी, पत्थर (मोटा सामान) ढोनेवाली।

१—सवारी की गाड़ी को रथ, लहडू व रच्वा इत्यादि नाम से 'पुकारते है। यह गाड़ी श्रौर सब गाड़ियों से हलकी होती है। इसके पहिये भी छोटे होते है ताकि सफर करने में गाड़ी हलकी रहे श्रौर हर एक जगह श्रासानों से चलाई जासके। किसी किसी में इसके ढाँचे के ऊपर एक कोठा यानी डिच्बा भी बना होता है जिससे सफर करने के मौक़े पर ज्यादा धूप व पानी वग़ैरह के पड़ने से सवारियों को तकलीक न हो।

२— अनाज वगैरह ढोनेवाली गाड़ी को लिंद्या गाड़ी कहते हैं; इसमें भारी बड़े पिहये लगाये जाते हैं और दीगर लकड़ियाँ भी दूसरी गाड़ियों के बिनस्वत मोटी व भारी होती हैं तािक भारी माल की ढुलाई का काम ठीक रूप से कर सकें। यह गाड़ी ४०० तक बोभ को अच्छी प्रकार लेजा सकती है जारूरत पड़ने पर गाड़ी में रखे हुए सामान की हिफाजत के लिए ढाँचे के दोनों बग़लों में छुछ खड़ी व पड़ी लकड़ियाँ लगा देते है। उनपर चटाई व टाट वगैरह लपेट देते हैं।

३—लकड़ो पत्थर ढोनेवाली गाड़ी को ठेला-गाड़ी कहते हैं बाक़ी हिस्से व त्राकार सब लढ़िया गाड़ी के समान होते हैं सिर्फ बग़ली लकड़ी लगाने की जरूरत नहीं होती।

गाँव में किसान का काम उपर्युक्त गाड़ियों में लिढ़िया-गाड़ी से ज्यादा निकलता है इस से वह वक्त ज़रूरत पर दीगर गाड़ियों का भी काम ले सकता है। इसलिये यहाँ पर इसी लिढ़िया गाड़ी का वर्णन किया जाता है:—

इसमें मुख्य भाग ३ माने जाते है:-

१-- ढाँचा। २--पिह्ये। ३-- बिलइया।

(१) ढाँचा—यह श्रामतौर से साल,शीशम वरौरह काफ़ी मज़बूत ज़कड़ियों का बनाया जाता है। लम्बाई बराली लम्बी बिल्लयों की प्रायः १२' फीट के लगभग होती है। पीछे के भाग की चौड़ाई अन्दर ४' व बाहर ५' के लगभग रक्खी जाती है। बग़ली बल्लियाँ पीछे की चौड़ाई से श्रागे को सलामी में रक्खी जाती हैं यानी पीछे ५' वाली चौकोर बल्ली के दोनो सिरे से ६" छोड़कर बग़ली बल्लियाँ मज़वूती से जाम करदी जाती है। त्रागे के श्राखिरी सिरे पर इन दोनों बग़ली बल्लियों के बीच में एक कोनेदार लकड़ी, जिसको उटहरा कहते हैं फिट रहती है। ऊपर का भाग कोने का १३' × ४'' × २३'' चौकोर होता है। नीचे का भाग (कोने से दूसरा भाग) गोल रक्खा जाता है जो नीचे को भुका रहता है। इस ऊपर के चौकोर हिस्से के दोनो बगलों मे ढाँचे की लम्बी बिल्लयाँ जाम कर दी जाती है इसके बाद सलामीदार दोनों लम्बी बल्लियो की लम्बाई के बीच मे २ मजवूत श्रौर चौरस पहियाँ चौड़ाई की पहली पट्टी के मुताबिक जाम कर देते है बाक़ी कुल बीच के खाली भाग मे भराव के लिए छोटी छोटी पहियाँ जाम कर देते है। चौड़ाई की पहियों में ढाँचे से बचे हुए भाग पर एक-एक सूराख कर देते हैं जिससे खडी लकड़ी ठोक कर फिर कुछ लम्त्री व पड़ी लकड़ियाँ बॉध देते है जिससे वगली लकड़ियों में चटाई वगैरह मढ़ी जा सके।

(२) पहिया—श्रामतौर पर यह बबूल की लकड़ी के बनाये जाते है। पहिये का श्रौसतन नाप ४' डायमीटर का होता है। इसमे मुख्य भाग तीन होते है—(श्र) पुट्टी, (ब) श्ररा, (स) नाह जो कड़ी के ही होते हैं।

पुट्टी:—पिह्ये की बाहरी गोलाईवाली लकड़ी है। एक पिह्ये की गोलाई में देशी तरीक़े से ६ पुट्टी पड़ती हैं। हरएक पुट्टी की गोलाई अपने गोल दायरे के छठे भाग के बराबर होती है। चौड़ाई ६" से ८" तक व मोटाई २३" होती है।


श्रा—यह दो तरीक़ के इस्तेमाल होते हैं एक जो नाह के श्रारपार पूरे नाप में रहते हैं; दूसरे जो नाह के अपर थोड़ी चूल से ठोके जाते हैं। इनकी लम्बाई चौड़ाई मुताबिक पिहया होती है। पहला तरीक़ाः—एक पिहये में ६ श्रारा ठोके जाते हैं जो पूरी गोलाई में गिनती में पूरे १२ होते हैं; इनमें बड़े २ श्रारों की चौड़ाई व मोटाई ४" × २३"; श्रीर छोटे २ श्रारों की २" × १३" के, लगभग व मभोले २ श्रारा ३"×१३" होते हैं यानी एक सिरे पर ज्यादा व दूसरे सिरे पर कम चौड़े होते हैं मोटाई १३" के लगभग होती है। दूसरा तरीक़ाः—नाह के अपर बराबर फासले से १२ श्रारा चूल से ठोके जाते हैं।

नाह—इसकी लम्बाई १', गोलाई ९"-१०" के लगभग होती है, इसमें ६ सूराख श्रारपार रक्खे जाते हैं। पहले दोनों श्रारा ज्यादा चौड़े होते हैं; नाह में इन्हीं श्रारा की सलामी के लिहाज से बीच में धुरा के सूराख को बचाते हुए श्रारपार दो साल कर देते हैं। इसमें दोनों बड़े श्रारा ठोक देते है। इसके बाद दूसरे दो श्रारा जो इनको श्रपेक्षा कम चौड़े होते हैं फिट करने के लिए बीच में पहले श्रारा की चौड़ाई को छेदते हुए सूराख श्रारपार कर देते है। इनमें ममोले दोनों श्रारा ठोके जाते हैं। इसके बाद इसी कम से छोटे श्रारा भी ठोके जाते हैं। नाह में

स्राख करने के पेश्तर दोनों टकरों में शामी लोहे की पत्ती को बाँध देते हैं जिससे नाह पर ज्यादा चोट पड़ने से फटने का डर न रहे। इस नाह के बीच में धुरा की मोटाई के लिहाज से सुराख कर देते हैं। इस लोहे के धुरा का नाप ६' × २" × २" होता है जो पिहये के नाप की लम्बाई तक करीब १ दें के लगभग गोलाई में रहता है। यह बना बनाया भी बाजार में मिलता है। सूराख करके धुरा डाल दिया जाता है। धुरे पर नाह घूमता है। इसलिए नाह मे एक कटोरी (श्रामन) सूराख के बाहर बाहर फिट कर देते हैं। इसके लगाने से धुरे की रगड़ से नाइ का छेद बढ़ने नहीं पाता श्रीर न कटने का ही डर रहता है। धुरे के सिरे पर २" छोड़कर एक सूराख होता है डसमें एक छड़ डालकर मोड़ दी जाती है जिससे चका न निकलने पाये।

(३) विलइया—यह लम्बी विल्लयों के नीचे बीचोंबीच से श्रागे का हिस्सा १' ज्यादा छोड़कर २ से ३ फीट लम्बी, ५" चौड़ी श्रोर ३" मोटी एक लकड़ी फिट रहती है जिसे बिलइया कहते हैं। इसके बीच में एक खाँचा कटा रहता है। उसमें धुरा फिट किया जाता है जिससे धुरा श्रागे पीछे न हट सके। लोहे का धुरा एक मोटी लकड़ी में खाँचा देकर फिट करके बिलइया के खाँचे में फिट कर दिया जाता है जिससे धुरा उस स्थान पर मज्जवृती के साथ कायम रहता है। इन सब भागों को मिलाने पर गाड़ी तथ्यार होती है।

शक्र नं० ३०



फ़रनीचर के चन्द स्टैंडर्ड साइज़ेज़

```
१—साइड बोर्ड--५' × १'-११" से २'
                                         तक
            ६' × २' से २'-१''
                                           55
               ७' x २'-१" से २'-२"
                                          35
  ऊँचाई जमीन से फर्श तक ३' से ३'-३"
                                           "
२—डिनर वैगन—३′-६′′ × १′-९′′ × ३′-७′′
                3'-6'' \times 9'-9'' \times 3'-6''
३—कारविग टेबुल—४′ × १′-८′′ × ३′
४—डाइनिङ्ग टेवुल—५′ × ३′ × २′-५″
                ६′ × ३′-३′′ × २′-५″
                ७<sup>′</sup> × ३′-६′′ × २′-५″
५—-बुक-केस—-४′ × १′-७′′ × ७′
        " 8, × 8,-5,, × 8,
६—राइटिंग टेबुल—३'-६''×१'-११''×२'-६''
७—हॉल बेंच—३'-६" x ४' x १'-५"
         " $'-\\\" \ \\' \ \\' \ \\\" \ \\"
```

```
( 60 )
```

```
८—हॉल स्टैंड—२'-६'' × १' × ४'
           3' \times 2' - 2'' \times 2' - 2''
           " ३'×१'-६"×६'-८"
 ९—हॉल कप बोर्ड--२'-६'' × १'-३'' × १'-३''
              " ₹' × १'-४'' × १'-8''
             " 8' × १'-५'' × १'-५''
१०—हॉल टेवुल—३' × १'-४'' × २'-८"
११—हॉल चेयर—सामने १'-६''
          " गहराई १'-५"
      " " ऊँचाई १'=६"
१२-वरेली चेयर-सामने १'-९"
             गहराई १'-५''
                ॲचाई १'-६"
    हत्थे की ऊँचाई—सीट से ९" हो।
१३—डाइनिङ्ग टेबुल—७′-६′′×३′-९′′×२′-६′′
१४—टी-टेव्रल—२′ × २′ × २′-४′′
१५—टाइप-रायटिग टेवुल—३'-३''×२'×२'-३''
१६—श्राफिस बॉक्स—१८" × १२" × ८"
                   १' × १०" × ६"
१७—फ्लोर डेंस्क—२′ × १९′′ × १५′′
१८—चारपाई—६′-६′′ × ३′-६′′ × २०′′
             ७'-४'' × ४' × २०''
१९—पलंग तकियादार—७′ × ४′ × ३′
```

```
२०—स्टूल—१८" × १२" × १८"
२१—मकान का दर्वाज्ञा—६'	imes४'
                         6' x 8'
२२—खिडकी—३'×२'
                २'-६" × १'-६"
२३—वास स्टैंड टेबुल ( ग्रस्पतात्ती मेज )—
                 3'-5'' \times 9'-9'' \times 7'-5''
२४--ब्लैक-बोर्ड--बीच का तख्ता ४' x ३'
                                  X' \times X'
                       कुल ऊँचाई ७' तक
      दूसरा नमूना—ऊँचाई ६'-६''
२५--- बेंच---८' × १'-६'' × १'-६''
            \xi' \times \xi' - \xi'' \times \xi' - \xi''
२६—ऋॉफिस-रैक—३' × १'-१" × २'-२"
२७—होस्टल टेबुल—२'-६'' × १'-९''x२'-६''
२८—प्लेन टेवुल—३'-६'' × २' × २' -६''
             " 8' \times 7' \times 7' - 6''
२९—टीचर्स टेबुल—४'-६'' \times ३' \times २'-६''
                ४'×२' × २'-६''
३०—ग्रॉफिस टेवुल ४'-६'' × ३' × २'-६''
               " ५'×३'×२'-६''
        "
               " 4- ξ" × ξ" × ξ" - ξ"
        7)
               " C' × ₹'-ξ" × ₹'-ω"
        22
                    ξ
```

३१—स्कूल डैस्क—२'×१'-५''×२'-४३'' ३२—सेक्रेट्रियेट टेबुल—५' × ३' × २-६" ३३—रूल टापडेस्क—५' × ३' × २-७" ३४--- त्रल्मारी--- ४'-६'' × ३' × १'-२'' म्रालमारी— $4' \times 3' \times 9' - 3''$ 4'-&" × 3'-&" × 9'-3" 7) ξ' x ξ'-ξ" x ξ'-ξ" ξ' × 8' × 8'-₹" 77 ३५-इबल वर्किङ्गटेबुल-" ੪'-६'' x २'-६'' x २'-८'' **?**) 8'-E" x 2'-E" x 2'-9"

----:0:---

डिज़ाइन व डेकोरेशन

श्रदद की शोभा बढ़ाने के लिए जहाँ पर जिस खूबसूरती की जरूरत होती है बना देते हैं। इसमें तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रदद के उपयोगानुसार उसमें (१) मोल्डिङ्ग (गोला गल्ता); (२) शेप (खम वरारह), (३) मजबूती का होना जरूरी है।

श्रद्द जिस मतलब के लिए बनाया जाय उसी के लिहाज से नाप व डिजाइन में होना जरूरी है।


सफाई वराँ रह का ध्यान सबसे पहले बनाते समय ही रखना जरूरी है। इसके बाद रेगमाल व पाँलिश करते समय भी इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए।

श्रदद में कई प्रकार के मोल्डिङ्ग व पायों के डिजाइन इस्ते-माल किये जाते हैं। इनके बारे में कुछ विवरण नीचे दिया जाता है।


(82)

मोल्डिङ्ग खासकर ६ प्रकार के काम में लाये जाते हैं:--(१) कॉरनाइस मोल्डिझ — त्राल्मारी वरारह के ऊपर लगाया


जाता है। देखो शक्त नं० ३१ (१)।



- (२) नेकिङ्ग मोलिङङ्ग—ग्रल्मारी वग़ैरह में कारनाइसमोल्ड के नीचे लगाया जाता है। देखो शक्त नं० ३१ (२)
- (३) वेस मोल्डिङ्ग-श्रल्मारी वग़ैरह में नीचे के भाग में लगाया जाता है। देखो शक्क नं० ११ (३)
- (४) थम्ब मोल्डिज मेज वगैरह के फर्श पर लगाया जाता है। देखो शक्त नं० ३१ (४)
- (५) पिक्चर फ्रोमिंग मोल्डिंग—तसवीरों के चौखटों में बनाया जाता है। देखो शक्त नं० ३१ क, म, ग, र




(६) दीगर मोल्डिङ्ग मुताबिङ्ग जरूरत बनाये जाते हैं। देखो शक्त नं० ३१ स, प, फ, ख



मेज वरारह में ६ प्रकार के पाये बनाये जाते हैं:-

- (१) चौकोरः—सादा व चौकोर बनाये जाते है। देखो शक्कनं०३२
- (२) चौकोर टेपरदारः—सादा चौकोर मगर श्रन्दर को सलामीदार। देखो शक्त नं० ३३
- (३) चौकोर टेपर व छॅटावदारः—चौकोर, श्रन्दर को कम, मगर बीच में खमदार। देखो शक्त नं० ३४
 - (४) खरादीः—खराद से क्रुझ कलसियादार। देखो शक्व नं० ३५
- (५) खराद व ट्विस्टिगः—खराद करके लपेटवाँ ट्विस्टगदार। देखो शक्त नं० ३७
- (६) क्रैभ्रेज लैगः—टेढ़े, चिड़ियों के पैरों के डिजाइनदार देखो शक्त नं० ३६




शक्ट नं० ३२, ३३, ३४,

३५,

३६,

२७,

(८७) प्रयोग में श्राये हुये पायों की चन्द शक्कें



(चन्द अदहों के भेद व उनके कारण)

१—मेज की ऊँचाई २' ६" मानी जाती है इसलिए कि . इसी में बैठकर लिखनेवाले को इतनी ऊँचाई पर श्राराम मालुम होता है।

२—ईजी-चेयर के अलावा अक्सर सब कुर्सियों की सीट १८" ऊँचाई पर होती है इसलिए कि बैठनेवाले के घुटने से पैर की गहराई १८" होती है।

३—डाइनिंग चेयर की बैंक ऊँची होती है। यह इसिलए रक्खी गई है कि इसपर लोग बैठकर खाना खाते हैं इस समय बदन सीधा रहता है। इसीलिए पीठ के आधार के लिए पिछाड़ी ऊँची बनाई जाती है।

8—हन, पार्क व लाइनेरी चेयर वग़ैरह में हत्थे लगाने की जरूरत नहीं होती, यह इसलिए कि जब आदमी इनमें प्रेंटता है तो उसको इधर उधर घूमने में हत्थे के रहने से काफ़ी सिलहूयत नहीं होती।

इसी प्रकार दीगर त्र्रद्द भी किसी न किसी कारण से त्र्रथमा मुताबिक कार्य रक्खे जाते है।

कार्विङ्ग वर्क

जिस प्रकार फरनीचर में मोल्डिंग वग़ैरह शोभा बढ़ाने के लिए बनाये जाते हैं उसी प्रकार कुछ श्रौर महीन कार्य जैसे कारिबंग व ट्यूस्टिंग बनाने के काम भी जानना हर एक श्रच्छे कर्ता के लिए जरूरी है श्रतः किसी श्रच्छे श्रदद को तैयार करने के लिये उसमें गुप्ती ताला का गलाना गुप्ती चटखनी का गलाना तथा कब्जे व हैन्डिलों का फिट करना इत्यादि के बयान भी कमशः नीचे दिये जाते हैं।

१—कार्विझ —िकसी प्रकार के फ्रीहैंड ड्राइझ (फूल पत्ती) को लकड़ी के तख्ते में उसका असली रूप दर्शाना ही कार्विझ है। यह किसी अच्छे अदद में विशेष प्रकार की शोभा बढ़ा देने के लिए ही अक्सर बनाई जाती है।

२—ट्यूस्टिझ—बाज वक्त इसी उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये किसी श्रदद के पायों में लपेटदार नाली बना दी जाती है जिसको ट्यूस्टिझ कहते हैं।

- १—कार्विङ्ग करनाः—कार्विङ्ग उमूमन तीन तरीके से वनाई जाती है।
 - (१) त्रपनी सतह से उठी हुई बनाई जाती है।
 - (२) श्रपनी सतह से गहराई में बनाई जाती है।
 - (३) श्रपनी ही सतह पर बनाई जाती है।

कायदा—इसके लिए सबसे पहले किसी मोटे काग़ज में सही-सही नक्शा पूरे साइज का तैयार करना चाहिए। इसके बाद फूल पत्ती से फालतू भाग फरमें से त्रालग निकाल देना चाहिए। त्राब इसी फरमें से तख्ते के ऊपर निशान उतार कर फरमें ही के मुताबिक बाक़ी जगह पटासी व गौज की मदद से गहरी बना लेना चाहिए।

कभी कभी पलंग के तिकये वग़ैरह की छिलाई में यह फालतू. सतह बिलकुल खाली यानी आरपार भी कर दी जाती है। जब तख्ता फरमे के मुताबिक सही बना लिया जाता है तो पटासी द्वारा पित्तयों के ऊपरी उठावदार भाग को ऊपरी सतह से नीचे को गोलाई लिये हुये बना देते है। और नीचे के खाली भाग में गौज द्वारा नाली बना देते है।

ट्यूस्टिङ्ग बनाना—यह उमूमन दो तरह से बनाई जाती है:—

- (१) ऊपर का हिस्सा डठा हुत्रा, गोल और नीचे की नाली कोनदार।
- (२) ऊपर का हिस्सा उठा हुग्रा गोल, श्रौर नीचे का हिस्सा नालीदार गहरा।
- कायदा १—जितने भाग में ट्यूस्टिग बनाना हो उसको खराद से गोल कर देना चाहिए फिर उस गोलाई का जो घेरा हो उसके ३ से लेकर ६ भाग तक मुताबिक जरूरत कर लेना चाहिए अब इन निशानों को लम्बाई के रूख पर सीधा नीचे तक खीच लेना चाहिए इसके बाद लपेट जितनी घनी या दूरी की रखना हो गोलाई में किये हुए हिस्सों के ही प्रमागा से दुगुने तिगुने चौगुने आदि हिस्से लम्बाई में करके खराद पर चढ़ाकर पेन्सिल से निशान लगा लेना चाहिए घनी लपेट के लिए कम हिस्से करना

चाहिए श्रव ध्यान रहे कि जो निशान लम्बाई श्रीर गोलाई में लगाये गये है एक दूसरे पर कटते हुए दिखलाई देंगे उन निशानों को एक काराज की लम्बी पट्टी द्वारा अपरी सिरे से बराली दूसरी लाइन के अपर से दूसरे निशान पर तथा वराली तीसरी लाइन के अपर से तीसरे निशान पर कमशाः इसी प्रकार घूमते हुए नीचे तक मिला देना चाहिए श्रव उन घूमते हुए निशानों को श्रारी द्वारा लगभग है इंच की गहराई में काट देना चाहिए। कटे हुए निशानों पर समानान्तर लगभग है इंच की दूरी से पटासी द्वारा लंपेटों को रस्सी के मानिन्द सही बना लेना चाहिए। यह उपर्युक्त कायदा कोनदार नाली के लिये ही इस्तेमाल किया जाता है।

कायदा २—कोनदार नाली के बजाय जब गोलाईदार नाली बनाना होती है तो पहले कायदे के मुताबिक ही घेरे के ३ के बजाय ६ व ४ के बजाय ८ अर्थात् रिस्सयों के लपेट के दूने भाग कर लेना चाहिए और बाकी निशानो की पूर्ति पिछले कायदे के मुताबिक कर लेना चाहिए, वाद में आरी से काटने के बजाय गौज यानी गोल रुखानी से दो लाइनों के बीच के भाग को पुं इंच की गहराई तक छील देना चाहिए। इस छिले हुए भाग के बगली हिस्से के बीच के भाग को छोड़ कर हर तीसरे भाग को पहले भाग की तरह छील देना चाहिए, ऐसा करने से एक हिस्सा गोल नाली-दार और एक हिस्सा उठा हुआ बन जायगा। अब

उठे हुए हिस्से के किनारों को पटासी द्वारा छील कर गोल कर देना चाहिए बाद में रेती व रेगमाल से सफाई कर लेना चाहिए।

(३) गुप्ती ताला गलाना:— उम्मन यह ताले अल्मारी, दराज व बक्सों के सामने की पट्टी के भीतरी सतह में गलाये जाते है। इससे हरएक आदमी ऐसे अदद को बग़ैर चाबी के खोलने का अन्दाजा नहीं लगा सकता।

कायदा—जहाँ पर ताला किट करना होता है चाबी डाली जानेवाली जगह की बड्डी बाँधकर पहले चाबी के ही लायक क्यमीं व त्रारी से घर बना देना चाहिए, बाद में ताले की लम्बाई चौड़ाई व मोटाई की बड्डी बाँधकर आरी व पटासी द्वारा अन्दर की सतह पर उतना ही खाँचा बना देना चाहिये। और उसी भीतरी सतह पर ताले के सूरालों में पेच कसकर मजबूत बना देना चाहिए। ताले के हुड़के के ऊपरी सतह पर कुछ काला रंग लगा कर पहले की तरह ऊपरी पट्टी को सही मिलाकर ताले में चाबी डालकर घुमाने पर वही हुड़का अपनी सही जगह का निशान बना देगा। इसी निशान के मुताबिक रुखने से घर बना देना चाहिए।

(४) गुप्ती चटख़नी गलाना:—यह अक्सर आल्मारी के सामने की नाई पट्टी पर गलाई जाती है। चटखनी के रुख़ की खसकने वाली बीच की गोल कील को पट्टी के आख़िरी सिरेपर

मोटाई के रुख में (चटखनी का अन्दरूनी भाग) गला देना चाहिए। ध्यान रहे गोल कील आसानी से ऊपर व नीचे को खिसक सके फिर इसके सूराखों पर मजवूती के लिये पेंच कस देना चाहिये


- (५) कृञ्ज़ा गलानाः—यह त्रवसर किवाड़ों के पत्लों या इसी मुताबिक दीगर पिट्टयों को जोड़ने के लिए कम से कम २ लगाए जाते है। जितनी लम्बाई (ऊँचाई) किवाड़ व पिट्टयों की होती है उसके १२वें भाग के नाप को दोनों सिरो से छोड़ कर फिर कब्जे की लम्बाई के बरावर दोनो जुड़नेवाली पिट्टयों में मोटाई का श्राधा श्राधा भाग पटासी द्वारा छीलकर सूराखों में पेच कसकर मजबूत बना देना चाहिए।
- (६) हैंडिल गलाना:—हैंडिल कई प्रकार के इस्तेमाल में लाये जाते हैं। इनके लगाने से किबाड़ व दराज वगैरह खीचने के लिए आसानी रहती है। बाज जगह (सन्दूक मे) यह हैंडिल अदद को उठाने का काम देते हैं।

क्षायदाः—जिन हैं डिलो की पेंदी (नीचे की सतह) काफी पतली होती है उनको गलाने की विशेष जरूरत नहीं होती, मगर जिनकी पेंदी मोटी होती है उनकी पेदी को जहाँ पर फिट करनी हो रखकर सच्चा निशान लगा कर पटासी द्वारा उतनी ही मोटाई के वरावर लकड़ी की सतह को छीलकर कील या पेंच से मजवूत कर देना चाहिए।

खरादी सामान तैयार करने का विवरण

खराद करने से लकड़ी में खूबसूरती आ जाती है और लकड़ी के छॅटाव से अदद हल्का हो जाता है। इसके तीन तरीके हैं:—

- १--मशीन द्वारा।
- २-दो श्रादमी द्वारा।
- ३-एक आदमी द्वारा।
- (१) मशीन की खराद खड़े होकर की जाती है। जिस किस्म की खराद करनी हो पहले-पहल लकड़ी को चौकोर बनाते हैं, इसके



शक्त नं० ३८ मशीन की खराद

बाद जहाँ-जहाँ खराद लकड़ी में होना होता है उस जगह पर निशान बाँधकर उस हिस्से को बिलकुल गोल करते हैं। इसके बाद जिस तरह की कलसियाँ बनाना हो गहरे होनेवाले स्थान पर जरूरत के मुताबिक भाग निकालकर गहरा बना लेते हैं। इसके बाद ऊँचे भाग से नीचे की तरफ को जैसा काम बनाना होता है चौड़सी द्वारा बना लेते हैं। देखो शक्क नं० ३८

(२) दो त्रादमी द्वारा खरादः - एक फ्रेम में दो खूँटे गाड़े



शक्त नं० ३९

शङ्घ नं० ४०



जाते हैं, एक बिलकुल जाम रहता है दूसरा फ्रेम के बीच में
मुताबिक जरूरत दूरो पर खिसकाकर जाम किया जाता है। इस
मोटी लकड़ी में दूसरे खूंटे की कील के बराबर एक मोटी कील
लगी होती है। यह कील पाये के टक्कर के सेंटर के बीचोबीच
ठोंक दी जाती है जिससे लकड़ी गिर न सके। इस मोटी लकड़ी
के दूसरे सिरे पर एक सादी पट्टी फिट रहती है जो खराद करनेवालों
के पैरों द्वारा दबाई जाती है। एक चौड़ी लकड़ीमें सलामी से दूसरी
गोल लकड़ी फिट रहती है। इस चौड़े दुकड़े को ऊँचाई खूँटों की
कील की ऊँचाई के बराबर होती है जिसके सहारे श्रोजार लकड़ी
में चलाया जाता है। यह उपर्युक्त गोल लकड़ी पैरकी श्रंगुलियों से
दबी रहती है जिससे यह अपनी जगह पर जाम रहे. दूसरा श्रादमी
लकड़ी पर चमड़े की रस्सी के दो तीन फन्दा देकर धुमा देता है
जिससे लकड़ी धूम निकलती है श्रीर खराद करनेवाला मन
चाही खराद कर सकता है। देखो शक्त नं० ३९

(३) एक आदमी द्वारा खरादः—इसमें दोनों खूँटे जाम रहते है। एक हाथ से कमानी खिचता है और दूसरे हाथ से खराद बनती है और औजार पर की अँगुलियों के बीच में होकर चला करता है जिससे औजार मनचाही जगह पर आसानी से चल सके। चौड़ी पट्टी के बजाय औजार के सहारे के लिए लोहे की मोटी पत्ती लगी रहती है। बाकी का काम उपर्युक्त तरीके से होता है।

देखो शक्त नं० ४०

इस काम में निम्नांकित सामान की जरूरत रहती हैं:— १—खूँटे (पूरा ठीहा)। २—लोहे की पत्ती मोटी। ३—चौड़सी दो, १ बड़ी, १ छोटी। ४—गोल चौड़सी १ ५—रुखना १ ६—कमानी मय डोरी १ ७—रेगमाल १

जाली (फ्रोम-वर्क) बनाने के क़ायदे व विवरण


वह काम दो तरह की लकड़ियों में होता है:-

- (१) थ्री प्लाई वुड में।
- (२) पतली पेटी, पारसलों के दुकड़ों में । यह तीन तरीकों से बनाई जाती है:—
- (१) महीन चौड़सी व गोल पटासी द्वारा । देखो शक्क नं० ४१ ऋ
- (२) हाथ से पतली आरी द्वारा। देखो शक्क नं० ४१ व
- (३) मशीन द्वारा (जो पैर से चलाई जाती है)। देखो शक्क नं० ४२

श्री प्लाई:—मशीन के जरिये लकड़ी के छिकल को निकाल-कर मशीन में सरेस से इस प्रकार मिला देते हैं कि यह पतली तीन तहे त्रापस में विलक्षल एक हो जाती हैं श्रीर पहली तह दूसरी तह के रुख के खिलाफ मिलाकर लगाई जाती हैं जिससे लकड़ी एकदम किसी भी रुख में नहीं दूटती। यह श्री प्लाई, ५ प्लाई व ७ प्लाई वगैरह के नाम से कलकत्ते से श्राती हैं। यह ना। से १० स्कायर फुट कीमत पर मिलती हैं।

जालीदार दिला:—जब किसी फ्रेम के दिला में छुछ फूल-पत्ती विखलाना होता है तो ऐसी ही शक्त श्री प्लाई मे खीचकर निकाली जाती है। यह अक्सर मशीन से निकाली जाती है।

शक्क नं० ४१ ऋ शक्क नं० ४१ व



तसवीर वग़ैरह निकालनाः—जिस तसवीर को तय्यार करना हो गोंद अथवा सरेस से प्लाई वुड में चिपका देते हैं। तसवीर के जो भाग मुख्य होते हैं उनको रहने देते हैं। बाक़ी को उसी मशीन



की महीन त्रारी व हाथ की त्रारी से निकाल देते हैं। ग्रगर तस्वीर को सीधा खड़ा रखना हो तो किसी लकड़ी के दुकड़े में थोड़ा सूराख करके तस्वीर को फॉसा देते हैं इसके पीछे सहारे के लिये कोई दूसरी थी प्लाई का दुकड़ा कब्जे द्वारा कस देते हैं।

फ़रनीचर में पालिश करने का विवरण

फरनीचर में पालिश इसिलये की जाती है कि गर्मी व बरसात मे अदद सुरक्षित रहे और उसमें कोई नुक्रसान न पहुँचे। इससे अदद खूबसूरत व चमकदार भी होजाता है। इसके अलावा घुन भी जल्दी नहीं लगता।

फरनीचर तीन तरह से रॅगा जाता है:-

- १-वार्निश का रंग (मामूली पालिश)।
- २—स्पिरिट चपड़ा का रंग (श्रच्छी पालिश)
- ३—मशीन द्वारा स्पिरिट चपड़ा का रंग (जल्दी का श्रच्छा पालिश)।
- (१) वार्निश एक प्रकार का तेल होता है जो राल वग़ैरह से बनाकर बुरुश द्वारा लगाया जाता है।

जिस अदद में ऐसा रंग करना होता है उसको रेगमाल से काफी चिकना करके अदद में गेरू का रंग, पानी व थोड़ासा सरेस गरम करके बुरुश द्वारा मिलाकर लगा देते है। सूख जाने पर रंग माल से हक्के तौर पर रगड़ देते है, इससे तख्ता चिकना हो जाता है, तब उसके ऊपर वार्निश कर देते है। यह दो या तीन दिन में सूखता है। यह अक्सर मामूली काम के लिए किया जाता है; जैसे इमारती काम, दरवाजे, चौखट, खिड़कियाँ, इत्यादि।

(२) स्पिरिट पालिशः—जिस श्रद्द में पालिश करना हो उसको रेगमाल से इस प्रकार रगड़ते हैं कि अदद में काफी चिक-नाहट व एक प्रकार की चमक भी त्राजाये। इसके बाद खड़िया पीसकर थोड़ा सफ़ेदा व जिस रंग में रंग करना हो उसी प्रकार का रंग डालकर तीनों पदार्थों को मिश्रित करते हैं। यह मिश्रित पदार्थ लोई के मानिन्द बनता है जो पोटीन कहलाता है। श्रदद में जहाँ पर कोई महीन फटास, गड्डा वरौरह हो एक लोहे की पत्ती द्वारा लगा देते हैं। जब अदद एकसा हो जाता है तो उसके ऊपर स्टेन बुरुश द्वारा करते हैं (यह अलसी के तेल, तारपीन तेल व खिड़िया का मिश्रित पदार्थ है) इससे यह फायदा होता है कि जहाँ पर महीन सूराख, रेशे, वरौरह हों, सब एक सतह पर मिल जाते हैं। तारपीन व श्रलसी का तेल लकड़ी के भीतर बहुत जल्दी जज्ज हो जाता है जिससे कीड़ा भी नहीं लगता।

इस नमीपन से लकड़ी के रेशे पहलीबार फूल आते हैं जिससे दुबारा रेगमाल करने से रेशे भी बैठ जाते हैं और अदद में चिकनाहट भी आजाती है।

इसके बाद स्पिरिट चपड़ा मिले हुये पालिश से बुकश द्वारा एक कोट ग्रस्तर के रूप में लगा देते है। पहले-पहल का कोट बुकश से ग्रदद में रंग देने के लिए किया जाता है। जब यह कोट ग्रस्तर का रंग लकड़ी में होजाता है तो पहले के घिसे हुए रेगमाल से हल्के हाथ से रगड़ देते है। इसके बाद एक पोटली (३"×३") मलमल के दुकड़े में उसके लायक रुई लपेट कर बनाते हैं। एक कोट हक्के हाथ से इस पोटली से लगा देते हैं, फिर सूखजाने पर उसी प्रकार उसी रेगमाल से रगड़ देते हैं फिर दूसरा कोट लगा देते हैं। इस कोट में पोटली के बाहर थोड़ासा नारियल या अलसी का तेल चुपड़ देते हैं। जिससे पोटली अदद में न चिपके। अगर अब भी मनचाही चमक न आवे तो तीसरा कोट पिछले तरीके पर लगाया जाता है। बस अब अदद पालिश से तैयार हो जाता है।

शक्क नं० ४३

स्पिरिट चपड़े की एक बोतल पालिश बनाने के लिए निम्नलिखित सामान की जरूरत पडती हैं:—


१—स्पिरिट (एक बोतल) आ।

२—चपड़ा कुसुम ८=

३—चँदरस ५०॥

४—रूमा मस्तंगी प्रा

शक्त नं० ४३



(१०१)

इस काम में निम्नलिखित ६ प्रकार के रंग काम में लाये जाते हैं।

१—महोगनी रंग २—वंडक ब्राउन ३—वट सेना ४—विषभाके ५—जामुनी रंग ६—भाटाफुल

दीगर सामान निम्नलिखित श्रामतौर पर इस काम में लाया जाता है।

१—सफेदा २—सरेस ३—फई ४—कपड़ा ५—रेगमाल ६—बुरुश ७—प्याले

(३) मशीन द्वारा पालिशः—स्प्रे पेन्टिङ्ग मशीन यह दो तरह की होती है।

१- हाथ से हवा भरी जानेवाली।

२—विजली द्वारा हवा भरी जानेवाली और काम दोनों से एकसा होता है।

मशीन में एक काँच की बोतल फिट होती है जिसमें पालिश भर देते हैं। मशीन के जिरये हवा बोतल से पालिश को बाहर फेंकती है। यह पालिश ऋदद में जज्ब हो जाती है। बाक़ी काम नं० ४३ की रीति पर होता है। देखो शक्त नं० ४४

वार्निश रंग से सम्बन्ध रखनेवाले सामानः—

१—खड़िया २—रामरज

३—नील ४—ग्राला

५—सफेदा ६—रेगमाल

७—गेरू ८—सरेस


९—बुरुश १०—प्याजे

११—वारनिश

१—पालिश की किस्में:—		
(१) फ्रेंच पालिश	(२) महोगनी	पालिश
(३) वालनट कलर	(४) त्र्रोक उडु	कला
२—संप्रेदा की किसों:—		
(१) ह्वाइट लेड	(२) स्नो-ह्वाइ	ट
(३) ग्लेजी ह्वाइट	(४) ह्वाइट इन	रामिल
(५) जिक इत्यादि		
३—वार्निश की किस्में:—		
(१) वालस्पर वार्निश	(२) कोपाल व	त्रार्निश
(३) व्लैक "	(४) बौडी	"
(५) नौटिग "	(६) पेपर	"
(७) पेल "	(८) कैरेज	"
(९) मोटर "	(१०) बग्घी	"
(११) बेबी "	(१२) रेजिन	"
(१३) सोला मार्का	(१४) दिल्ली	"
(१५) ब्रांडिल इत्यादि ।		••

नोटः—पालिश ऐसी जगह न करना चाहिए जहाँ पर जमीन मेंसील हो या जहाँ ठंढी हवा का भोका लगता हो। जाड़े के मौसिम में रग करे जानेवाले अदद के पास ऑगीठी में आग सुलगा देना उचित है, इससे गमीं का असर बना रहेगा। ठंढक से अदद में रंग अच्छा नहीं हो सकता बिक एक प्रकार के धब्बे पड़ जाते हैं। रंग का कुल सामान भी साफ व दुरुस्त होना चाहिए। अगर एक भी मसाला खराब होगा तो अदद में चमक नहीं आयेगी। तेल का भी प्रयोग जो पोटली में होता है थोड़ा थोड़ा होना उचित है बरना अदद उस समय चमक जाता है मगर थोड़ी देर बाद चमक जाती रहती है।

शक्त नं० ४४



बेंत की बिनाई का विवरण

फ़ायदाः—चेंत की बिनी कुर्सियाँ हल्की रहती हैं श्रौर बैठने वाले को ज्यादा श्राराम माछ्म होता है।


वेंत-एक प्रकार की घास का डंठल होता है।

पैदायश रथानः—जिला नैनीताल के भावर में (लालकुरें के जंगलों में), श्रीर हिन्दुस्तान के बाहर सिंगापुर व श्रग्रहमन में पैदा होता है। सिंगापुरी बेंत श्रीर सब बेंतों से श्रच्छा होता है, क्यों कि इस बेंत की बाहरी छाल लचकदार व चमकीली होती है श्रीर लालकुरें वाले बेंत में ये दोनों गुग्र कम होते है। इसके डग्रहे जाड़ों में काटे जाते हैं, फिर ये डग्रहे व बेंत (चिरे हुये तार) दोनों सूरतों में बिकते हैं।

बेंत से श्रक्सर कुर्सी वग़ैरह बिनी जाती है। सात बार की बिनाई पर श्रदद तैयार होता है।

- (१) पहली बुनाई सामने व पीछे की पट्टी के बीच में तार डालकर नीचे से उसी के बगल में दूसरे ख़ाने (सूराख़) में डालकर ऊपर निकाला जाता है। फिर वही तार ऊपर की तरफ पीछे के सीधवाले ख़ाने में डाला जाता है। यह ताना कहलाता है। इसी प्रकार दीगर खानों की पूर्ति होती है। देखो शक्त नं० ४५ (श्र)
 - (२) जिस प्रकार ताना वना है उसी प्रकार अदद की

चौड़ाई की पट्टियों में भी तार है। यह बाना कहलाता है। देखो शक्त नं० ४५ (ब)



(३) श्रव कोने से तार इस प्रकार पड़ता है कि पहला खाना ऊपर, तो दूसरा बग़ल में नीचे की तरफ पड़ता है।


(१०५)

इसी रीति से ग्रौर खानों की पूर्ति होती है। इसको फस्ट क्रौसिङ तार कहते हैं। देखो शक्त नं० ४५ (ख)

(४) जिस प्रकार पहला ताना बनाया गया है उसी तरह यह भी बनाया जायगा। यह डबल ताना कहलाता है। देखो शक्त नं० ४५ (ग)

(५) बाना की तरह यह भी बुना जायगा, यानी जो तार ताने में हैं इससे दब जायेंगे। यह डबल बाना कहलाता है। देखो शक्त नं० ४५ (घ)


(६) जिस प्रकार नं० ३ में तार कोने से कोने में डाला गया





है उसी तरह यह तार भी इसके खिलाफवाले कोने में पड़ेगा। यह सेकिएड कौसिङ्ग तार कहलाता है। देखो शक्क नं० ४५ (च)

(७) एक चौड़ा सा तार पहियों के ऊपर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊपरी सतह पर लगाकर बीच-बीच में ४ जाने छोड़कर



शक्र नं० ४५ (छ)

एक खाने में पतले तार द्वारा बॉध दिया जाता है। इसको गोट कहते हैं। बस इस प्रकार यह बुनाई पूरी होती है। देखो शक्त नं० ४५ (छ)

ं भाग १६

सामान मिलने के स्थान

TIMBER. (लकड़ी)

- 1. Calcutta. Timber Trading Agency, Paul St. Calcutta.
- 2. Cawnpore. Union Timber Trading Co., Harish Chandra Road, Cawnpore.
- 3. ,, Mohammed Suffi & Co., Bans Mandi, Cawnpore.
- 4. C. P. Duryodhan Sao Bhairon Pd. Sao, Raipur. Agrawala, Gadisary, Raipur, C.P.
- Delhi. Lala Shyam lal, Sadar Bazar,
 Delhi.
- 6. Haldwani, Hari Datt & Bros., Haldwani, R. K. Ry.
- 7. Lucknow. Singar Singh & Sons, Latouche Road, Lucknow.
- 8. Lahore. Spedding Dinga Singh & Co., Davis Road, Lahore.

- 9. Madras. V. M. Raghuvalu Naidu & sons, H.O. 16 Venkat Ceramier Street, G. T. P., Madras.
- 10. Muttra. Agrawala & Co., Hawett Gate, Muttra.

FURNITURE. (फरनीचर)

- 1. U. P. Bhoopat Lal & Matto Lal, South. Allahabad. Road, Allahabad.
- 2. Bareilly. Govt. Central Wood Working Inst., Bareilly.
- 3. ,, Ayoobkhan & Sons, Civil Lines, Bareilly.
- 4. ,, Kalu Ram Sita Ram, Rohli Tola, Purana Sahar, Bareilly.
- 5. Calcutta. B. L.kampani, 275/8, Bow Bazar, Calcutta.
- 6. ,, Binode & Co, 77/-, Radha Bazar, Calcutta.
- 7. , Forward Furniture & Co, 46/4, 5, 6, and 7 wellesley Street, Calcutta.
- 8. C. P. Haji Fazal & sons, Nagpore, C. P.
- 9. Delhi. British Furniture Manufacturing Co., 3rd Connought Circus, New Delhi.

7 10. Nain ital. Haldwani Furniture Mart, R. K. R. Dist. Naini Tal.

TOOLS. (श्रीजार

3

Bambay. Turner Hoare & Co., Ltd. Gateway Bldg. Appollo Bunder Bombay.

- 2. Calcutta. Sanstosh Kumar Mullic & Sons. Ltd. Meerbohar Ghat Loha Petty Bara Bazar Calcutta.
- 3. ,, Thoma Son & Co., Calcutta.
- 4. , Suboll Datta & Co., Clive Street, Calcutta.
- 5. " G. B. Nandi & Co., Balliganj, Calcutta.

HARDWARE. (कील पेच बगैरह)

- 1. Ajmere. Ajmere Jiwajee Hıptulla Jee, Naiya Bazar, Ajmere.
- U. P. Agrawala Metal Store, Ralway
- 2. Aligarh. Road, Aligarh.
- 3. Alahabad. Yoogal Kishore, Girdhari Lal, Chauk, Allahabad.
- 4. Bareilly. Hafeezul Hasan Ahmad Din, Bara Bazar, Bareilly.

- 5. Calcutta. Bhoot Nath Mukerjee, Clive Street,
- 6. Dehradun. Kothi Ram Phool Chand, Pipal Mandi Bazar, Dehradun.
- 7. Lucknow. Agrawala Metal Store Latouch Road, Lucknow.

GLUE. (सरेस)

5

1. Calcutta. Chemical Glue Trading Co., 2 Sukeas Lane, Calcutta.

United Provintes

2. Cawnpore. M. P. Gupta & Co., Kursawn Cawnpore.

PAINT & VARNISH. (वारनिश)

- 1. Aligarh. Omdoa Chemical Research Work, Baniya Para, Aligarh
- 2. Bombay. Aoid & Bros., 301, Shukhmenon Street, Bombay.
- 3. ,, Harı Das Keshev Jee Mull Jee, Jetha Market, Kaigharai Lane, Bombay.
- 4. Calcutta. Commercial Stores Supply Co., 26, Clive Street, Calcutta.

- 5. Cawnpore. Sexena & Bros., I Company, Subji Mundi Lal Kothi, Cawnpore.
- 6. Delhi. Haffizuddin, Bara Bazar, Delhi.
- 7. " Amba Pd. Jadav Jee, Tobacco Katra, Delhi.
- 8. Howrah. Calcutta paint, Colour & Varnish Works, 14, Koibarta, Para Lane, Silkia, Howrah.
- 9. Lahore. Ravi Paint & Company, 93, Anarkali, Lahore.

PLY WOOD. (प्लाई उड)

7

- 1. Calcutta. Lurlada Ltd & Co., 28, Dalhusie Squire, Calcutta.
- 2. Karanchi. Essajee Ebrahim Jee & Co., Sheikha House Compbell, Karanchi.

CANVAS. (किरमिच)

8.

- 1. Allahabad Krishna Lal Pasupati Nath Lok-Nath Galli, Allahabad.
- 2. Bombay Keshavji Chunni Lal & Co., 146, Jakeria Musjid, Bambay.

(११२)

- 3. Calcutta Birkmyre Bros. & Clive Row,
- 4. " "F. Harley & Co., 5 Delhi Serampore Entally" Calcutta.
 - U. P. Haji Mahboob Buksh Ehsan Elahi
- 5. Cawnpore Meston Road, Cawnpore.

SHELLAC. (चपड़ा लाख)

9.

- Calcutta Kedar Nath Khandelwal & Co.
 A. Radha Bazar Lane, Calcutta.
- 2. ,, Lall Marshall & Co, 25, Mangolane.

 Calcutta.

भाग १७

मुतफ़रिकात

फरनीचर का कारखाना खोलने में चन्द खास-खास निम्न-लिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है:—

१—लकड़ी जिससे सामान तैयार किया जाय सीजन की हुई हो।

२—ग्रद्द जो बनाया जाय इसके ज्वाइँट ठीक-ठीक मिले होना चाहिए।

३—बग़ैर पालिश किये हुए अदद में भी सफाई अच्छी तरह से हो।

४—पालिश करने में नक़ली सामान का उपयोग न होना चाहिए।

५-- अदद में फ्रेंच पालिश का उपयोग होना अच्छा है।

६—इसके त्रलावा जो सामान इस कार्य के लिए मँगाया जाय उसका हिसाब भी उचित ढंग से रखना निहायत जरूरी है जिसके लिए कम से कम ६ रजिस्टरों की खास जरूरत होती है। इन रजिस्टरों में निम्नलिखित इन्दराज होना चाहिये:—

एक साल तक के हिसाब रक्खे जानेवाले खास-खास रजिस्टर—

१--रजिस्टर स्टॉक (स्थाई सामान)।

- २-रजिस्टर स्टोर (जलीरा यानी रोजाना खर्च सामान)।
- ३— " एस्टीमेटिंग (सही-सही क़ीमत निकालने का)।
- ४- , डेली एक्सपेंडीचर (रोजाना खर्च)।
- ५— " डेली इनकम (रोजाना त्रामदनी) ।
- ६— ,, श्रटैंडन्स (रोजाना हाजिरी)।
- १—रजिस्टर स्टॉक में स्थाई सामान जैसे—श्रौजारात व ऐसे ही दीगर सामान का इन्दराज किया जाना चाहिए। इसकी खानापूरी नम्बरवार होना उचित है। यह ५० पेज के लगभग होना चाहिए।
- २—रिजस्टर स्टोर मे अस्थाई सामान जैसे कील, पेच व ऐसे ही दीगर सामान का इन्दराज किया जाना चाहिए। इसकी खानापूरी सामान के खर्च के लिहाज से एक चीज के लिए कई पेज छोड़कर तब दूसरी चीज का हिसाव लिखना उचित है और सामान का इन्दराज जिस-जिस पेज से शुरू हो सूची में दर्ज रहना चाहिए। यह कम से कम २०० पेज के लगभग का होना चाहिए।
- ३—रिजस्टर एस्टीमेटिंग में जो सामान तय्यार किया जाय उसकी कीमत का सही-सही हिसाब होना चाहिए। यह भी १०० पेज के लगभग होना चाहिए।
- ४—रजिस्टर डेली एक्सपेंडीचर में जो पैसा रोजाना खर्च में जाता है उसका हिसाब रखना चाहिए। इसकी खानापूरी नम्बरवार होना उचित है। यह भी १०० पेज का होना चाहिए।

4—रिजस्टर डेली-इनकम में रोजाना श्रामदनी (बिक्री सामान)
का इन्दराज होना चाहिए। इसकी खानापुरी नम्बरवार
होना उचित है। यह १०० पेज के लगभग होना चाहिए।

६—रिजस्टर श्रन्टंडेन्स में कर्मचारियों की हाजिरी व उनका वेतन
वगैरह दर्ज होना चाहिए। इसका इन्दराज तारीखवार व
नम्बरवार होना चाहिए। यह २५ पेज के लगभग होना
चादिये।

तख्तों की खरीद-करोख्त में कीमत निकालने के लिए हरवक्त हिसाव लगाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ग्राखिर में दिये हुये चार्ट में मिलान करने पर श्रासानी से सही-सही क़ीमत माळ्म हो सकती है—

कायदाः—जिस क्यू. फुट. (घनफुट) रेट से लट्टे खरीटे गये हों चार्ट में उसी के लिहाज से मोटाई के खाने में मिलान करने पर एक स्का० फुट (व० फुट) की सही-सही कीमत मास्स्म हासकतो है।

११६) खर्चे मद तादाद कुल मीजान मजदूरी (बनवाई)| प्रोफिट |कुल कीमत লদান स्नारिज तारीख (सही सही क़ीमत का इन्द्राज खारिज नम्बर् १ रजिस्टर स्टाक (स्टाक स्थाइ सामान) नम्बर २ रजिस्टर स्टोर (रोजाना खर्चे या ज़िलीरा तादाद कुत जोड़ अन तक तादाद सामान| मिलने का रजिछरों की खाना यूनि स्थान सामान कोरह पहले की सामान जहाँ तादाद नई कीमत खर्च यामद ग्रामद नम्बर् ३ रजिस्टर एस्टीमेटिंग (से आया नाप तोल (तादाद लर्च सामान) नाप तौल या पहिचान बचन सामान सामान नाम सामान नाम नाम ता० ता० शुमार शुमार नम्बर् शुमार नम्बर नम्बर्

	(११५	(ه	
রে)	विवस्सा क्षचे	τ)	विवर्षा आमद्
रजिष्टरों की खाना पूरिंन ४ रजिस्टर देली ऐक्सपेन्डोचर (रोज़ाना खर्चे मुद्रा)	कीमत (तादाद रूपया पैसा)	नम्बर ५ रजिस्टर डेली इन्क्रम (रोज़ाना आमदनी मुद्रा)	(कीमत तादाद कपया पैसा)
रजिष्टरों ब नम्बर् ४ रजिस्टर देली ऐक्स	मद् खचे	नम्बर ५ रजिस्टर डेली इन्	मद् आमद्
16	तारीख		तारीख
	मुम्बार शुमार		नम्बर् गुमार

रजिष्टरों की नम्बर ६ रजिप्टर श्रटैन्डेन्स

१६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३०	्रें तार्वश्से ३१ तक माह सन् सन्	(रोज़ाना होज़िरी कर्मचारी)
ॐ कुल हा		
	ना रेट	
माह्व		
1	गीजान	
7	स्तरवत	1

लड़े से चिरेहुये तखतों की क़ीमन माळूम करने का चार्द

मोटा	٠, 2	"
[माटा	र ४	''

				۔ سسے					
	गोल	त लट्ठे	की १	गोत चिरे	त लह	हें से खतो	गो्ल	लट्टे से तख्नो	चिरे
सी० नं०	घन	मूट ल	ाकड़ी	í	: इये त	1 ७त ।	हुये	तखनो	से १
(10.10	5	कुट ल की शर	E.	की	१ व	गं फुट	वर्गाप	हर की	शाह
				कीः	प्रस ल	तागत. लागत.	1.5	हुट की विकिया	21 76
				<u> </u>	~ ~ ~ ~ ~	<u> </u>	(1	पाक्रया	14)
	रु०	ऋा०	पा०	रु०	ऋा०	पा०	रु०	आ०	पा०
१	0	१२	0	0	Ą	8	0	१	6
হ	0	१४	0	0	१	ધ	0	१	९
3	१	0	0	0	8	ફ	0	१	१०
8		२	0	0		v	0	२	0
પ	१	8	0	0	१	6	0	२	
or 1x' mr 30 5r wr 9	& & & & & & & & X	४ ६ ८	0	0	१ १ १	ς	0	२	१ २ ४
હ	१	6	0	0	8	१०	0	२	8
6	१	१०	0	0	१	११	0	२	
९	१	१२	0	0	२	0	0	२	५
१०	१	१२ १४	0	0	२	१	0	२	v
११	२	0	0	0	२	१ २	0	হ	ዓ
१२	२	२	0	0	२	રૂં	0	ર	१०
००००० १०००० १०००० १००० १०००	ર	8	0	0	۶ ۲	8	0	२	१० ११
१४	२	ફ	0	0	ર્	५	0	३	0
१५	२ २	6	0	0	२	६	0	३	१
१६	े २	४ ६ ८ १२	0	0	२	v	0	ar war war war war	० ऋ ५
१७	m m m m 30	0	0	0	२	८ ११	0	३	4
१८	३	8	0	0	२	११	0	રૂ	6
१८ १९	३	८ १२	0	0	3	8	0	३	१०
२०	રૂ	१२	0	0	3	० क्य ५	0	8	१
२० २१	8	0	0	0	ar war war war war		0	8	२ ३ ७ ९
२२	8	8	0	0	३	ફ	0	8	8
२३	8	८ १२	0	0	३	6	0	8	હ
<u> </u>	8	१२	0	0	३	१०	0	8	<u> </u>

1	_								
1	गोल	त्त्रहे ।	की १	गो	ল ্ল	हुं से	गोल	लट्टे से तखतों	विरे
सी० '०	घन्	हुट ल की श	कड़ी	चिरे	ं हये त	खतों	हुये	तखतों	से १
	;	की शः	रह	की	१ व	र्फुट	वग	हुट की	शरह
				की	१ व प्रसत्त	तागत	(वि	ु क्रिया	र्थ)
Ì	रु०	श्रा०	पा०	रु०	ऋा०	पा०	रु०	ग्रा०	पा०
२५	ų	0	0	0	8	0	0	ų	Q
२६	५	8	0	0	8	8	0	4	१
र ६ ६ ६ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १	ų	6	0	0	8	३	0	५	१ १ ११
२८	ધ	१२	0	0	8	4	0	५	ફ
२९	६	0	0	0	8	v	0	५	9
३०	६५	8	0	0	8	ς	0	५	११
			[H	ोटाई	ਭੂ″]				
8 1	0	१२	0	0	_	હ	0	ર્	0
२	0	१४	0	0	٠ ز	6	0	ર	
3		0	0	0	8	9	0		રં
8	શં	ર	0	0	રં	१०	0	R R R	ą
ų	१		0	0	Ŕ	११	0	२	ų
० २ क ७ ५ ७ ७	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	४ ६८	0	0	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	o	0	२	<i>० १४ स ५ फ</i> ७ ०
v	8	6	0	0	२	२	0	ύ	6
6	8	१०	Q	0	२	8	0	n' n' m' m' m' m' m'	११
९	8	१२	0	0	२	4	0	३	0
१० ११	8	१४	0	0	२	६	0	३	0 <i>00 m</i> 30 3 W
४१	२	0	0	0	२	v	0	३	३
^६ २ १३ १४	२	२	o	0	२	6	0	३	8
१३	२	8	0	0	२	ዓ	0	३	ų
88	२	8 ફ	0	0	२	१०	0	-	६
१५	२	6	0	५	२	११	0	३	6
१५ १६ १७ १८ १९	a a ar ar ar	८२० % ४	0	0	a' m' m' m' m'	११२५७९	0	ar ar 30	`\
१७	३	0	0	0	३	५	0	8	२
१८	3	8	0	0	३	v	0	8	દ્
१९	3	ረ	0	0	३	९	0	8	<u>८</u>

	गोल	न लट्ट	की १	गो	ल ल	ट्ठें से	गोल	लट्टे से	चिरे
सी० नं०	घन	तुट ल	कड़ी	चिरे	हुये र	त्रख्तो	इरो	तरन्तो	से १
(10 110	ą	हुट ल वीशर	ह	की	१ व	र्गफट	वर्गप	हुट की -	शरह
				की	ग्रसत [्]	लागत	(f	ु विकिया	र्थ)
	₹०	ऋा०	पा०	रु०	প্সা০	qjo	रु०	ऋा०	पा०
२०	३	१२	o	0	8	0	0	ų	0
२१	8	Ō	0	0	8	२	0	ધ	२
२२	8	8	o	0	8	ધ	0	५	ર ફ
२३	8	2	0	0	8	v	0	4	ዓ
२४	8	१२	o	0	૪	१०	0	Ę	
च्य	ų	0	0	0	4	0	0	ફ	o 3 9
२६	ધ	8	o	0	५	३	0	ફ	
२७	ષ	C	0	0	५	ų	0	Ę	6
२८	ધ	१२	0	0	५	৩	0	v	0
२९	ε	0	0	0	५	१०	0	ঙ	0 <i>m</i> w
२८ २९ ३०	६	8	0	0	ફ	0	0	v	६
			[Ŧ	गेटाई	· '']				
۶	0	१२	0	0		6	0	२	१
	0	રેજે	o	0	, ,	१०	0	રે	રૂ
० २ स ४	1	,0	0	0	१ १	११	0	રે	ų
ક્રે	8	ર	0	0		ેરે	0	રે	હ
ų	2 2 2 2 2 2 2 2 2		0	0	* * * * * *	ફ્રે	0	ર	१०
પ ફ	8	ξ	0	0	ર્	છે	0		११
v	8	४ ६ ८	0	0	ર	m 30 w	0	3	
6	8	१०	0	0	२	Ġ	0	3	3
ሪ ዓ	8	१२	0	0	ર	ዓ	0	Ę	५
१०	8	१४	0	0	२	१०	0	3	e
११	¦ २	0	0	0	३	0	0	३	ዓ
१२	२	२	9	0	३	१	0	Ę	१०
१० ११ ११ १४	2 2	४ ६	0	0	a a m m m m	ર ૪	0	מי חיי חיי חיי חיי חיי חיי שי	११
<u> </u>	२	६	0	0	<u>३</u>	8	0	8	<u>२</u>

	गोल	ा लट्ठे	की १	गो	ल ल	ट्ठे से	गोल	लटे मे	चिरे
	घन	' ~'ठ हट ≅	कड़ी	चिरे	े हरा	1 1 07	हरो	लट्टे से तख्तों	मे १
सी० नं०		कुट ^{ेल} की श	LE. 1-11-6-1	की	· छुन १ व	र्गफुट	ु खुज जारी	ता स्था स्ट्रा	MATER MATER
	Ì	જામ સા	(G	١ ۾	९ ५	गमुट	्र. वग	हुट की वेकिया	श्रीरह
				की	श्रुसल	लागत	(f	वाक्रया	थ)
	रु०	ऋा०	पा०	र्फ्	श्रा०	पा०	र्	ऋा०	पा०
१५ १६	२	6	0	0	a a	६	0	8	8
१६	२	१२	0	0		९	0	8	6
१७	m m m m	0	0	0	8	0	0	५	0
१८ १९ २०	३	8	0	0	8	२ ६ ९	0	ધ	क्ष ध
१९	३	6	0	0	8	६	0	५	६
२०	३	१२	0	0	8	9	0	ų	११ ३ ४
२१ २२	8	0	0	0	4	0	0	છ છ	३
२२	8	8	0	0	4	<i>A</i> W	0	६	8
૨ ३ ૨૪	8	6	0	0	ц	હ્	Q	६	१०
રષ્ઠ	8	१२	0	0	५	१०	0	હ	૪ ફ
२ <i>५</i> २६	بر	0	0	0	६	0	0	v	६
२६	ધ	8	0	0	६	8	0	v	११
२७	ų	6	0	0	ફ	હ	0	6	३
२८	ધ	१२	0	0	שישישי	ዓ	0	6	ધ
२९	६	0	0	0	v	8	0	C	१०
३०	ક્ષ્	8	0	0	v	8	0	9	१
			[मं	ोटाई	볼"]				
१	0	१२	0	0	१	१०	0	२	ą
	0	88	0	0	२	0	0	२	Ę
3	१	0	0	0	ર ર	२	0	२	E C
R W 30	8	२	0	0	२	२ ३	0	२	१०
ų	१	8	•	0	२	ધ્ય	0	३	0
Ę	8	६	0	0	२		0	3	3
v	8	6	0	0	5	ς	0	३	५
6	<i> </i>	१०	0	0	ર્	११	0	m m m m	6
५ ६ ७ ८ ९	8	४ ६ १० १२	0	0	み みっ ひ か	७ ९ ११	0	३	0 7 5 0 0

	गोल	न लट्टे	की १	गोत	त ्ल	हें से	गोल	लट्टे र तख्तों	ने चिरे
सी० नं०	घन	तुट [ँ] ल	कड़ी	चिरे	ं हये ह	त्रख्तों	हुये	तख्तों	से १
(112.112	6	हुट ल ही शर	.ह	की	१ व	र्गफुट ।	वर्गप्	हुट की	शरह
				कीः	ग्रसल	ग फुट लागत	(वि	े क्रिया	र्दे)
	रु०	ऋा०	पा०	रु०	ऋा०	पा०	रु०	श्रा०	पा०
•									
१०	१	१४	0	0	३	३	0	8	२
११	२	0	0	0	W W W W	ૡ	0	8	क् द
१२ १३ १४	२	२	0	0	३	६	0	8	
१३	२	8	0	0	३	6	0	8	v
88	२	६	0	0	३	१०	0	8	ዓ
१५	२	6	0	0	8	0	0	4	0
१५ १६ १७	a m m m	१२	0	0	8	8	0	ધ	4
१७	३	0	0	0	8	6	0	4	१०
રેટ	3	8	0	0	ų	0	0	Ę	ą
શેવ	3	6	0	0	ų	8	0	ફ	6
૧ેંડ ૧ ૬ ૨૦	3	१२	0	0	ૡ	Ū	0	ં	0
२ १	8	o	0	0	4	११	0	હ	q
રૂરે	8	8	0	0		ંફે	0	v	१०
રર ૨३ ૨૪	8	6	0	0	W W W	ૂફે	0	6	ંશ
રેપ્ટ	8	१२	0	0	દે	१०	0	6	ų
રવ	4	Ö	0	o	હ	. २	0	6	११
રેફ	4	8	0	0	v	ξ	0	Š	8
રંહ	ધ	6	o	0	v	ડે	0	Š	6
२८	4	१२	0	0	6		0	१०	१
ર્ે .	६	0	0		6	ફ્રે		१० १०	१ ६
२९ - ३०	ફ	8	0	0	6	१ ३ ९	0	१०	११
•	, `	_	Γ-	•		•	ŧ	•	•
			[+	गेटाई		_			
~ ~ m %	0	१२	0	0	२	0	0	२	६
२	0	१४	0	0	२	२	0	२	C
३	१	0	0	0	२	8	0	२	ट ११
<u>8</u>	१	२	0	0	२	ફ	0	3	१

·				_					
	गोल	। तट्टे	की १	गो	ल ्ल	हे से	गोल	लट्टे से तख्तों	चिरे
सी० नं०			कड़ी	चिरे	हय त	ख्ता	हुये (तख्तों	से १
(10 110	घन [्]	ते शर		की	की १ वर्गफुट की ग्रसल लागत			हट की	शरह
				की व	प्रसत्त ः	लागत	(f	ू विक्रिया	र्थ)
			·			-	<u>'</u>		
	रू०	স্থাত	पा०	रू०	आ०	पा०	रू०	স্মা৹	पा०
ધ	१	8	0	0	२	6	0	३	8
६	१	ફ	0	0	२	११	0	३	v
v	ફ	6	0	0	३	१	0	રૂ	१०
6	१	१०	0	0	mmmmmm 20	क स्	0	8	0
<u> </u>		१२	0	0	3	६	0	8	8
१०	8	१४	0	0	३	6	0	8	v
१० ११ १२	२	0	0	0	३	१०	0	8	9
१२	२	२	0	0	8	0	0	4	0
१३ १४	२	8	0	0	8	२	0	ц	२
१४	२	ફ	0	0	8	8	0	५	ų
१५	२	C	0	0	8	v	0	ų	9
१६	२	হ্	0	0	8	११	0	Ę	O
१७	३	0	0	0	ų	8	0	६	6
१ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १	אר אר אר אר	8	0	0	ų	6	O	৩	८ १
१९	३	6	0	0	६	0	0	v	६
२०	३	१२	0	0	w w w	ų	0	6	0
२१	8	0	0	0	६	ς	0	6	C,
२२	8	8	0	0	ড	8	0	C	१०
२३	8	6	0	0	v	६	0	ς	8
२३ २४	8	१२	0	0	હ	१०	0	\$	९ ४
२५	ધ	0	0	0	6	३	0	१०	8
२६	५	8	0	0	6	G	0	१०	9
२६ २७	ષ	6	0	0		११	0	११	२
? ८		१२	0	0	ሪ ዓ	8	0	१० ११ ११	९ २ ८ १
२९	3° W W	0	0	0	ς	8	0	१२	१
२८ २९ ३०	६	8	0	0	१०	१	0	१२	9

(१२६)

[मोटाई 🖫]

	717:3	लट्टे ब	- n - 1	71157	्लट्ठे	से	<u>.</u>	चरे र	(=)	
	गाल	लह व	ा र	गाल	्वष्ठ	M	गाल —``	लट्टे स् तखतो	शापर के	
सी० नं०	घनरु	दुट ल	कड़ी	चिरे	हुये त	ख्तीं	हुये	तखता	स१	
	व	टुट ल ी शर	ই	की	१ वग	ाफ्ता पंफुट	वगेष्	हुट की	श्रारह	
				की ग्र	सल ल	ागत	(वि	वर्गफुटकी शरह (विकियार्थ)		
	रु०	ग्रा०	पा०	ह	ऋा०	पा०	रु	ऋा०	पा०	
٤	0	१२	0	0	२	१	0	२	v	
er ar ar 30 er er 9	0	१४	0	0	२	8	0	२	११ ३	
રૂં	8	o	0	0	२	હ	0	ą	३	
8ં	8		0	0	२	9	0	אזי ווזי מזי	ų	
ų	8	२ % ५ ८	0	0		0	G	ş	ዓ	
६	22222	६	0	0	m m m m m	રૂ	0	8	२	
Ġ	8	6	0	0	३	ų	0	8	なまるのかま	
	8	१० १२	0	0	ą	C	0	8	હ	
ς	8	१२	0	0	३	१०	0	8	ς	
८ ९ ० १ २ ३ ४ १ १ १ १ १ १ ६	१	१४	Q	0	8	१	0	ų	१	
११	२	0	0	0	ઇ		0	4	६	
१२	२	२	0	0	8	Ę	0	4	૭	
१३	२	8	0	0	8	هر دد	0	ų	११	
88	२	४ ६ ८	0	0	8	११	0	६	२	
१५) २	6	0	0	ધ	११ १ ६	0	६	૪ १० ३ ११	
१६	W WW E P	१२	0	0	ધ	६	0	क्ष क	१०	
१७	1 3	0	0	0	ધ	११	0	v	३	
१८	3	8	0	0	६	8	0	હ		
१९	3	6	0	0	६	9	0	6	4	
१७ १८ १९ २० २१	3	८ १२	0	0	v	९ ३ ९	0	ς	0	
२१	8	0	0	0	৩	3	0	ዓ	6	
२ २	8	8	0	0	6	१	0	१०	१	
२३	8	८ १२	0	0	6	१ ६	0	१०	G	
ર્ ૨ ૨ ૨૪	8	१२	0	0	6	88	0	१० १० ११	२	
54	<u> </u>	0	0	0	<u> </u>	8	0	११	2	

-							-			
	गोल	लट्टे व	ही १	गोल	्लट्ठे	से	गोल	लट्टे रे तख्तों	ने चिरे	
सी० नं०	घनप्		कड़ी	चिरे	रुग न	7627	हुये	तख्तों	से १	
alla da	=1	⁵ गे शर	·	की	१ व	फुट	वगंपु	ट्रंट की	शरह	
	٦	ग सार	۶	की त्र	रसल र	ज्ञागत	(f	हुये तख्तों से १ वर्गफुट की शरह (विकियार्थ)		
	रु०	ऋा०	पा०	रु०	ऋा०	पा०	रु०	श्रा०	पा०	
२६	ધ	8	0	0	S	१०	0	१२	3	
२६ २७ २८ २० ३०	ધ	Š	0	0	१०	ંરૂ	0	१२	ે	
२८	u	१२	0	0	१०	Ċ	0	१३	ર્	
२९		0	0	0	११	१	0	१३	े ३ १०	
३०	६	8	0	0	११	ર ફ	0	१४	ંર	
			[1	गेटाई	٤"]		•			
१	0	१२	o	0	२	३	0	२	ዓ	
or at m to st w 9	0	१४	0	0	ર	ફે	0		શે	
३	8	0	0	0	ર	१०	0	m m m 30	२ <i>६ ५ २ ३</i>	
8	8 8 8 8 8 8 8 8 8	ર્	0	0		ંરૂ	0	३	વું	
ધ્ય	8	8	0	0	क्र क्	m & m w o	0	8	8	
દ્	3	४ ६ ८	0	0	३	३	0	8	8	
	8	6	0	0	as as as	६	0	8	6	
८ ९	1 8	१०	0	0	३	९	0	8	११	
9	1 8	१० १२	0	0	8	११	0	ų	५	
१० १२ १३ १५	1 8	१४	0	O	8	સ્	0	ų	ફ	
११	२	0	0	0	8	ų	0	ų	१०	
१२	२	۶ <i>,</i> ه	0	0	8	6	0	3 W W W	२	
१३	२	६	0	0	५	११	0	६	હ્	
१४	२		0	0	ų	२	0	६	८ १	
१५) २		0	0	બ	8	0	৩		
१६	२	8	0	0	હ્ ફ	6	0	S	G	
१७	3	0	0	0		८२६	0	C	3	
१६ १७ १८ १९	o' m' m' m' m'	४ ८	0	0	G	६	0	ሪ ዓ	ક્ જ ૪	
१९	३	6	0	0	6	0	0			
२०	3	१२	0) 0	৩	११) 0	१०	(s)	

	गोव	त लट्टे	की १	गो	ल लट्ट	से	गोल	लट्टे र	वे चिरे	
~	घन	फुट ल की शर	ाकड़ी		चित्रे हमे तस्त्रों ।			गोल लहें से चिरे हुये तख्तों से १		
सी० नं०	7	की शर	ह	की	की १ वर्गफुट			हर की	शरह	
				कीः	प्रसत्त व	जागत	(वि	विकया	र्थ)	
	रु०	श्रा०	पा०	रु०	ऋा०	पा०	₹०	ऋा०	पा०	
२१	૪	0	0	0	6	ų	0	११	२	
२२	8	8	0	0	6	११	0	११	9	
२२ २३	8	6	0	0	9	4	0	१२	રૂં	
રષ્ટ	8	१२	0	0	9	१०	0	१२	११	
રૂષ	ધ	0	0	0	१०	8	0	१३	३ ११ ६	
२६	ų	မွ	0	0	१०	१०	0	१४	0	
२७	ધ	6	0	0	११	3	0	१४	6	
२८ २९	4	१२	0	0	११	ς	0	१५	8	
च्९	ફ	0	o	0	१२	३	0	१५	१०	
३०	Ę	8	0	0	१२	6	१	0	0	
			[मो	वाई '	{३″]					
१]	0	१२	0	0	२	११	0	3	9	
२	0	१४	0	0		3	0	8	0	
a m 30	१	0	0	0	ą	v	0	8	६	
8	१	ર્	0	0	३	११	0	4	0	
ધ	~ ~ ~ ~ ~ ~	ષ્ઠ	0	0	er er er oo	રૂ	0	५	8	
६	१	६	0	G	8	6	0	y	१०	
હ	१	6	0	0	ų	O	0	६	३	
6		१०	0	0	K	8	0	६	ዓ	
९	१	१२	0	0	L	९	0	v	२६	
१०	8 8 2	१४	0	0	ફ	0	0	હ		
88	२	0	0	0	६	३	0	Ø	१०	
१२	ર્	२	0	0	દ્	ዓ	0	6	६	
१३	२	8	0	0	હ	१	0	6	१०	
१४	2	ફ	0	0	৩	લ	0	ς	3	
१५	२	6	0	0	v	९	0	ዓ	<u> </u>	

सी० नं०	गोल लट्टे की १		गोल लहे से			गोल लड्ढे से चिरे			
	घन फुट लकड़ी			चिरं हुये तखती ।			हुये तखतों से १		
(110 110	की शरह			की १ वर्गफुट			वर्गफुट की शरह		
				की		लागत	(f	न विकिया	र्थ)
	रू०	आ०	पा०	रह	ग्रा०	पा०	रु०	ऋा०	पा०
१६	२	१२	0	0	6	ų	o	१०	६
१७	३	0	0	0	የ	२	0	११	Ų
१७ १८ १९	m m m m	8	0	0	ዓ	१०	0	१२	3
१९	३	6	0	0	१०	६	0	१३	0
२०	३	१२	O	0	११	क् भ	0	१४	0
२१	8	O	0	0	११	११	0	१५	0
२२	8	8	9	0	१२	v	0	१५	8
२३	8	6	0	0	१३	३	8	0	१ ६
२ २ २ २ २ २ २ २ ३ २ ३	8	१२	0	0	१४	0	1 8	8	R
२५	५	0	0	0	१४	હ	१	२	0
२६	५	8	0	0	१५	8	१	३	0
२७	ध	6	0	१	0	0	१	8	0
२८	ų	१२	0	१	0	१०	१	५	0
२९	٤	0	0	१	१	દ્	8	Ę	0
३०	६	8	0	á	२	२	Ą	ફ	9
	<u> </u>				<u> </u>				

१—उपरियुक्त चार्ट में लट्टों से चिरे हुये तख्तों की ग्रसल लागत व बिक्रियार्थ की कीमतें दर्ज है इस में सख्त लकड़ी (शीशम या साल) के लट्टों की चिराई व इस सम्बन्ध के दीगर खर्चों को जोड़कर जो कीमत १) स्कायर फुट की होती है रखी गई है यह चार्ट किसी बड़े फर्म की नकल मात्र है।

र—इसके अलावा एक चार्ट जिसमें २, सैकड़ा फीट से लेकर ५, सैकड़ा फीट तक की चिराई के हिसाब सही सही रक्खे गये हैं, आगे दिया जाता है १ स्का० फुट (घन फुट चौकोर सिल्ली) लकड़ी में बड़े आरे द्वारा चिराई करने पर भिन्न भिन्न मोटाई के उमूमन निम्नांकित तादाद के तखते पाये जाते है।

(१३०)

चिराई का चार्ट

	21212	तादाद	2501	नैं० को	211 %	ਜੂਹ <u>ਤੀ</u>	
मोटाई	तादाद तख्ता	चिराई सूत		२ रु० सै० को द्र से		२॥ रु० सं० की दर से	
			१ स्का० फु० की चिराई का रेट	१ क्यू० फु० की चिराई	१ स्का० फु० भी चिराई का रेट	१ क्यू० फु० की चिराई	
3	३०	२९	_{इ.स} ञ्जा० या ४पाई	11-16	, या ५ लगभग	۴رااا	
3 ¹¹	२२	२१	के लग भग	ら	श्रा ० या ५ किलामम	IJ٩	
<u>३</u> // २	१८	१७	,	ا ا	र्डेंड श्राट पाई के	1=18	
₹"	६५	१४	53	کرا	53	1-190	
\$ 811	१३	१२	77	ا ا	57	17	
<u>।।</u>	१२	११	3 3	= > <	**	שנו	
१	१०	९	•,	=)	55	= 19	
8311	6	v	"	=78	"	=)88	
१३"	ی	६	77	=)	21	=)\$	
₹"	ц	8	"	7)8	"	-)6	

(१३१)

चिराई का चार्ट

मोटाई	तादाद तखता	तादाद चिराई सूत	३ रु० सै० की द्र से		३॥ रु० सै० की दर से	
			१ स्का० फु० की चिराई का रेट	१ क्यू० फुट की चिराई	१ स्का० फु० की चिराई का रेट	१ क्यू० फुट की चिराई
3// V	३०	२९	ं या ६ लगभग	リリーシを	या ७ ासग	8-)
8 1	२ २	२१	京を	۽ ر-11	आठ या ७ के लगभग	₹رااا
<u>।।।</u> इ	१८	१७	42 P	۶راا	म म म म	11-19
<u>४</u> // द	१५	१४	"	E)	52	۶راا
<u>३</u> ''	१३	१२	"	15	77	le)
७" च	१२	११	57	1-58	53	1=14
१''	१०	٩	77	りゃ	77	ープき
₹₹"	6	0	"	=)\$	17	1)8
8311	v	६	77	=)	>>	=)4
₹"	ય	8	57	=	17	=78

(१३२) चिराई का चार्ट

		_				
मोटाई	तादाद तख्ता	तादाद चिराई सूत	४ रु० सै० की द्र से		४॥ रु० सै० की दर से	
			१ स्का० फु० की चिराई का रेट	१ क्यू० फुट की चिराई	१ स्का० फु० की चिराई का रेट	१ क्यू० फुट की चिराई
311	३०	२९	o या ८ लगभग	8=18	० या ९ लगभग	81-18
홍// 국	२२	२१	- de	111=7	Lac	9ر≡۱۱۱
<u>१।।</u> इ	१८	१७	भूष पूर्व भूष	لار=۱۱	भूत प्रक्रिय	الاللا
<u>¥</u> "	१५	१४	"	צנ-11	77	۶ر≈۱۱
3 1 /	१३	१२	"	り	77	رساا
<u>७</u> ॥	१२	११	"	لار=ا	77	IJ₹
१"	१०	ዓ	"	ー	"	1=19
१ ४ ″	۷	٧	"	اعر	"	1-13
१ <u>३</u> ′′	છ	६	"	り	77	ابو
२′′	ધ	8	נל	=76	77	り

(४३३)

चिराई का चार्ट

मोटाई	तादाद तख्ता	तादाद चिराई सूत	५ रु ० र दर		केंफियत
			१ स्का० फु० की चिराई का रेट	१ क्यू० फुट की चिराई	इस चार्ट में चिराई के हिसाब के लिये १ क्यू० फुट में जितने तछते निकलते उनसे १ कम तादाद का सूत माना गया है।
31/ ¥	३०	२९	ा १० गभग	शार	मः
<u>3</u> ′/	२२	२१	र्ष्ट्र आठ या १० पाई के लगभग	8-18	克 9.
<u>গু//</u> ই	१८	१७	4 K	111-12	- 45 - 45
ሂ <i>!!</i> ዊ	१५	१४	77	11=10	निये गया भू
3/1 ¥	१३	१२	77	11-5	ाब के माना
일!!	१२	११	"	11-12	न स्व
१′′	१०	९	77	ا الح	ब्राइ
83,,	6	v	"	1-190	भ से नि
१३′′	v	Ę	77	1-)	त बादि से ९ व
₹′′	ب	8	33	=)8	ha le

अभ्यास के लिये प्रश्न

- १—कारपेंट्री की कला में क्या विशेषता है जिस से कि इसका सिखाने के लिए सरकार बहुत प्रयत्न कर रही है ?
- २—लट्ठे के सेक्शन में कितने भाग माने जाते है ? नक्शा बनाकर उनकी पहिचान भी बतलात्रो ?
- ३—कोई ऐसी दो लकड़ियों के नाम बतलाओ जिनकी कची पक्की लकड़ी की पहिचान नहीं होसकती ?
- 8—वह कौनसी लकड़ी है जिसकी गाँठ उस लकड़ी से अच्छी जलती है ?
- ५—सबसे पहले कारपेंट्री के काम के लिए किन-किन श्रीजारों की जरूरत होती हैं ?
- ६—ढले व बग़ैर ढले हुये श्रौजारों में क्या भेद है ?
- ७—अपने निजी काम के लिए कोई दो श्रोजारों के नाम बतलाश्रो, जिनमें एक विलायती बना हुश्रा व दूसरा देशी बना श्रच्छा होता हो ?
- ८—एक शीशम के तख्ते की कीमत-निकालो जब कि तख्ते का नाप ८'×१०"×१" हो श्रौर बाजार भाव ्रा। स्कायर फुट हो ?
- ९—ताजी कटी हुई लकड़ी का फरनीचर बनाना अच्छा है कि नहीं और क्यों ?
- १०—सब से अञ्छा सीजन सर्वसाधारण के वास्ते कौन सा होगा और उसकी विधि भी बतलात्रो ?

- ११—रेशम अथवा ऊन के कपड़े रखने के लिए जो अल्मारी या रान्द्क बनाया जाय वह कौनसी लकड़ी का अच्छा होगा श्रीर उसमें क्या क्या विशेषताएँ होंगी ?
- १२—फरनीचर बनाने के लिए सबसे पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ?
- १३—जैक-प्लेन व स्मृथिग-प्लेन का इस्तेमाल वर्णान करो कि किस मौके पर किस श्रौजार का उपयोग किया जाना चाहिए ?
- १४—एक नाप के एक दर्जन तख्तों की क्या क़ीमत होगी जबिक तख्तों का नाप १२′ × १०″ × १″ हो और रेट ड्रास्कायर फुट हो ?
- १५-किसी लकड़ी के लट्ठे की अच्छाई बुराई कैसे मालूम होगी ?
- १६—कोई चार श्रलग-श्रलग रंग की लकड़ियों के नाम मय १ क्यूबिक फुट वजन के बतलाश्रो ?
- १७—विजनस के लिहाज से फरनीचर बनाने के लिए तख्तों का खरीदना अच्छा होगा कि लट्टों का, और क्यों ?
- १८—कारपेंट्री का काम करनेवालों के लिए सबसे जरूरी कौनसा श्रोजार है जो हर समय उनके पास (जेब में) रहना चाहिए ?
- १९—किसी भी स्थान में फरनीचर का कारखाना खोलने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ?
- २०—एक बरोर पालिश किया हुआ तरुत जिसका सिर्फ फर्श ६'x४x'१" बनवाना हो श्रीर बनवाई ७४ फी स्का० फुट फर्श

(१३६)

- के नाप के लिहाज से तय हो और लकडी का रेट कि स्कायर फुट हो तो कुल क्या कीमत होगी ?
- २१—ग्रच्छे फरनोचर बनाने के लिए कौन-कौनसी लकड़ियाँ ग्रच्छी समभी जाती हैं ग्रौर क्यो ?
- २२—फोल्डिगव बगैर फोल्ड होनेवाले फरनीचर में क्या भेद हैं? २३—चट्टा लगाकर सीजन करने में लकड़ी किस प्रकार सुखाई जाती हैं?
- २४—एक कमरा जिसकी लम्बाई १०' चौड़ाई ८' हो और सागीन के ३" के तखतो का फर्श लगाना हो तो सिर्फ लकड़ी की क्या लागत लगेगी जबिक बाजार में सिर्फ ३" मोटाई के १०३' लम्बे तखते ड़) स्कायर फुट के हिसाव से मिलते हों ?
- २५—एक लकड़ी जिसका नाप ८" × २" × १" हो इसको तय्यार करने के लिए कम से कम कितने श्रीजारों की जरूरत होगी ?
- २६—िकसी श्रौजार के धार की श्रच्छाई बुराई की पहिचान किस प्रकार को जासकती है ?
- २७—पटासी त्रौर रुखना में क्या भेद है ज़ौर यह दोनों त्रौजार किस-किस काम में लाये जाते हैं ?
- २८—श्रोजार को लकड़ों में ठोकने के लिए कभी हथौड़ी व कभी मैंलेट से चोट देते हैं। श्रगर मैंलेट की जगह हथौड़ी व हथौड़ी की जगह मैलट इस्तेमाल कर लिया जाये तो क्या नतीजा होगा ?
- २९—हैंन्ड सॉ-त्रारी की लम्बाई क्या होती है त्रौर किस काम में इस्तेमाल होती है ?

- ३०—जिस पेड़ में बहुत सी शाखायें हों उसकी लकड़ी फरनीचर के लिए कैसी समभी जाती है ?
- ३१—सीजन क्या चीज है श्रौर क्यों किया जाता है ?
- ३२—डप-टेल ज्वाइग्रट, हाफ लैप ज्वाइट, स्कू ज्वाइंट कहाँ काम त्राते हैं ?
- ३३—िकसी-िकसी रन्दे में डबल कटर लगा होता है, इसका क्या कारण है ?
- ३४-- तुन की लकड़ी की बाबत क्या जानते हो ?
- ३५—बवृत की लकड़ी से खेतीबारी के श्रीजार व दीगर देशी श्रीजारों के दस्ते बनते हैं; सेमल, तुन वग़ैरह की लकड़ी के क्यों नहीं बनाये जाते ?
- ३६--गेडुलरी रेज, सन सेक व हार्ट सेक क्या हैं ?
- ३७—सेटिग-त्राऊट ड्राइङ्ग सीखने से फरनीचर बनाने में क्या मदद मिलती है ?
- ३८—तत्तवार के म्यान बनाने के लिए कौनसी लकड़ी श्रच्छी होती है और क्यों १
- ३९—मेज की बॉटम सेन्टर रेल किस रुख में किट की जाती है और क्यों १
- ४०—तुन व देवदार की लकड़ी में क्या सिफत है, जो दीगर लकड़ी में नहीं पाई जाती ?
- ४१—वह कौनसी लकड़ी है जो कलकत्ते की तरफ से ज्यादा सस्ती पड़ने से वहीं से मॅगाई जाती है ?

- ४२—राल क्या चीज है और फरनीचर के पालिश में इसका क्या सम्बन्ध है ?
- ४३—फरनीचर में आम तौर पर कितने प्रकार की पालिश की जाती है ?
- ४४—पालिश किये हुये अदद को साफ करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है ?
- ४५—फरनीचर मे पालिश करने के पेश्तर एक स्टेन या श्रस्तर दे देते है, इससे क्या फायदा है ?
- ४६—गीली लकड़ी के बने हुये फरनीचर में पालिश करने पर क्या नतीजा होता है ?
- ४०—ग्रगर श्रदद की पट्टी वगैरह सही तरीके से न चीरी गई हो ग्रौर न रन्दी गई हो तो श्रदद तय्यार करने मे क्या-क्या खराबियाँ हो सकती है ?
- ४८—ग्राम तौर से मेज, कुर्सी, डिनर-बैगन, ग्राफिस-बॉक्स की क्या ऊँचाई होती है ?
- ४९—टी-टेबुल, व डाइनिङ्ग-चेयर श्रौर श्रान्दों से छोटी बड़ी ऊँचाई की बनाई जाती है, इसका क्या कारण है १
- ५०—किसी त्रदद में सुन्दरता लाने के लिये किन-किन बातों की जरूरत होती है ?
- ५१—किसी बने हुये अदद में ऐंठ व कोन पाया जाय तो क्या जुकसान होगा ?

- ५२—ऋँगरेजी तरीके से काम करने में व देशी तरीक़े से काम करने में क्या भेद है ?
- ५३—ग्राम तौर पर प्लाई-वुड कितने प्रकार की मिल सकती है ?
- ५४—मकानाती काम में उमूमन कितने प्रकार की क़ैवियाँ लगाई जाती हैं ?
- ५५-कीन-पोस्ट ट्रस किस मौके पर इस्तेमाल की जाती है ?
- ५६--ट्युस्टिङ्ग क्या चीज है, इससे क्या फायदा है ?
- ५७-किसी एक तरह की ट्युरिटङ्ग बनाने का क्या क़ायदा है ?
- ५८—रतराद करने से क्या फायदा होता है ? इसमें कितने श्रोजारों की जरूरत होती है ?
- ५९—कार्विंग क्यों वनाई जाती है ग्रौर कैसे बनती है ?
- ६०- उमूमन फरनीचर में कितने तरह से पालिस की जा सकती है ?
- ६१—कुर्सी वग़ैरह ग्रक्सर बेंत से बुनी जाती है। इससे क्या फायदा है ?
- ६२—कुर्सी त्रादि बुनने के लिये कौनसा बेंत अच्छा होता है श्रीर उसमें कौनसी विशेषताएँ होती हैं ?
- ६३—फ़ीईंड ड्राइङ्ग, सीखने से फरनीचर वनाने में कहाँ पर मदद मिल सकती है ?
- ६४—फरनीचर और इमारती काम में काम आनेवाली विशेष लकड़ी कौन-कौनसी समसी जाती है ?

- ६५—किरेट या पेटी पारसल कौन-कौनसी लकड़ियों के ज्यादा बनाये जाते है और क्यों ?
- ६६—िकसी मेज के फर्श को कितने तरीके से जोड़ सकते हो ?
- ६७—रन्दा जब सही तरीके से काम नहीं देता तो उसमें कौन-कौनसी खराबियों का होना पाया जाता है ?
- ६८—कभी-कभी रन्दा लकड़ी पर रन्दते वक्त रेशे को उचाल देता है तो रन्दे में किन-किन बातों का दोष समभा जाता है ?
- ६९—सरुत व नरम लकड़ी का रन्दा तैयार करने में क्या-क्या फायदे व नुकसान हैं ?
- ७० कभी-कभी रन्दा चलाते समय कटर थर्राने लगती है ऐसा क्यो होता है ?
- ७१—इमारती काम में आम तौर से कितने प्रकार के किवाड़ बनाये जाते है ?
- ७२—हाफ ग्लेज्ड क्या है और कहाँ पर इस्तेमाल होता है ? ७३—वार्निश की कितनी किसों होती हैं ?
- ५४ कील, पेंच, टीक वुड, व श्रीजार कलकत्ते में कहाँ-कहाँ पर मिल सकते है ?
- ७५—लकड़ी के कारखाने के काम के लिये कौन-कौन से रजिस्टरों की जरूरत होगी ?
- ्ष्द—हैंडिल व गुप्ती ताला लगाने से क्या फायदे है १

- ७७-ट्यूस्टिग बनाने के लिये किन-किन ऋौजारों की जरूरत होती है ?
- ७८—प्लाई बुड की लकड़ी फरनीचर बनाने में कहाँ पर ज्यादा काम देती है ?
- ७९—थ्री प्लाई उतनी ही पतली दूसरी लकड़ी से ज्यादा मजवृत होती है, ऐसा क्यों होता है ?
- ८०—िकसी अच्छे ४ दराजवाली टेबुल में जिस पर कुछ खराद वग़ैरह भी बनी हुई हो और किसी प्रकार इसका एक पैर खराद की हुई जगह से टूट जाय तो इस टेबुल की मरम्मत किस प्रकार अच्छी तरह से हो सकेगी ?


(चन्द खास खास फरनीचर के अददों की लिस्ट)									
	१	ब्राइंग वोर्ड	नं० २३	_ _					
37	२		,, ર૪						
"	રૂ	दी है	,, २५						
"	8	नोटिस वोर्ड	,, २६	फ्लोर डेस्क					
37	4	स्टूल	,, ২ড	एक्सपेन्डिग डाइनिंग					
		.		टेबु ल					
27	६	फोव्डिङ्ग चेयर	,, ૨૮	जान रावर्ट चेयर					
"	હ	श्राफिस बाक्स	,, २९	वेड रूम चेयर					
57	6	श्राफ्स रैक	,, ३०						
"	ዓ	प्लेन् टेबुल	,, ३१	श्राफिस टेवुल					
"	१०	•	,, ३२	वेश्व					
"	११		,, ३३	हाल स्टैन्ड					
"	१२	•	" રુષ્ઠ	चेस्टर द्रावर					
77	१३	कि बा ङ्	,, ३५	टाईप राइटिंग टेबुल					
	१४	व्लॅक बोर्ड	,, ३६	कारपेन्टर्स टेवुत					
	१५	स्कूल डेस्क	,, ३७						
	१६	होस्टल टेबुल	,, ३८	डाइनिग चेयर					
•	१७	श्राफिस् टेबुल दोदराज	,, 3g	लोंग ग्राम इजी चेयर					
••	१८	वास स्टैन्ड टेवुल	,, go	ड्राइंग रूम चेयर					
	१९	इसिग टेवुल	,, ४१						
	२०		,, ধ্ব	कीन ऐनी चेयर					
	२१		,, ४३	बरेली चेयर					
77	२२	फाग चेयर	" 88	धूनो धुनकी व चर्ला					

भाग १७

फ़रनीचर सम्बन्धी कतिपय चित्र

शक्र नं० १

शक्ठ नं० २






शक्त नं० ३

शक्ट नं० ४


शह नं० ५









शक्त नं० ६




য়ান্ত নঁ০ ৩








शक्त नं० ९



शक्त नं० १०




शष्ट नं० ११





(१४५)

शह नं० १२



शक्त नं० १३





शङ्घ नं० १४



शह नं० १५

शक्क नं० १६







शक्च नं० १७




शक्त नं० १८



(१८७)



शङ्घ नं० २०




. शक्क नं० २१



(१४८) शुक्र नं० २२




श्रक्त नं० २३




(१४९)

शक्त नं० २४




शक्त नं० २५





(१५0)

शक्क नं० २६




श्रुष्ठ नं० २७
























(१५३)

शक्त नं० ३५




शक्त नं० ३६






(१५४) शक्त न्ं० ३८




शक्त नं० ३९




(१५५)


शक्त नं० ४०




शक्त नं० ४१



शक्ट नं० ४२



शक्र नं० ४३



(१५६) যুক্ত ন০ ४४



ग्रोटनी धुनकी पौनी, तथा चरखा ग्रादि

शुद्धि-पत्र

सुद्ध रूप	, शुद्ध रूप	लाइन	पृष्ठ संख्या						
के	से	2	S						
ं(सु खाई	तरह सुखाई	9	4						
पर	तक	१७	१६						
ंग्याना	सिभाना	११	१९						
्हिल	ट्रेंगिल	१४	२९						
भाग	भार	₹	४०						
् लकड़ी	८, क्यू० फी० लव	न्ड़ी ११	४०						
ी घेयर	इजी चेयर	६	५७						
ोनले	पैनल	१—२	६४						
8'×२३"	१३ ⁷ × ४ ¹⁷ × २३	" 6	७६						
म—चर्क	फोट—वर्क	हेहिंग भाग	१३ ९६						
जार है	तार पड़ता है	१	१०४						
aboc	Tobacco	8	१११						
निका व चर्ला पीनी धुनका व चर्ला ४४ १४२									
(१) नोट—साइन्सवाले उपयुक्त चर्खा की वजह तेज श्रॉधी									
तेज धूप का लगना बतलाते हैं।									
(२) प्रष्ठ संख्या ७० में २३ लाइन के बाद देखो शक्त नं० २८									
" " wş	بر وی وی	3 37 33	,, २९ श्र						
33 35 US)	3 33 33	"२९ व						
باع ر _د رد	ر. رو کا _{در} ا	ני ני י	,, 3 0						

पुस्तक की आकार बढ़ जाने के भय से हर एक अदद का अलग अलग (विस्तारपूर्वक) वर्णन नहीं किया गया है अतः कार्यकर्णा को इसकी पूर्ति के लिए उचित है कि जो भी अदद तैयार करना हो सबसे पहले उसका फुल साइज सेटिझ आउट नक्तशा बनाले तब उसी के लिहाज से अदद को बनावे। इस तरीके से काम करने में कोई कठिनाई न पड़ेगी।